

DJCONTROL JOGVISION



- 1 Τροχός πλοήγησης με ανίχνευση αφής
 - 2 MODE (πλήκτρο επιλογής λειτουργίας + φωτεινές ενδείξεις LED λειτουργίας για τα κουμπιά⁽¹⁾): πατήστε το πλήκτρο MODE + πλατύ πλήκτρο 1/2/3/4 για αλλαγή σε λειτουργία 1/2/3/4
 - 3 1,2,3,4: Πλατιά κουμπιά 1 έως 4 (HotCue και δείγματα) [SHIFT+Πλατύ κουμπι: Λειτουργία HotCue = Σβήσιμο του σημείου HotCue / Λειτουργία δείγματα = Διακοπή αναπαραγωγής λειτουργίας δείγματος]
 - 4 SHIFT: Πατήστε το shift για να αλλάξετε τη λειτουργία σε μερικά πλήκτρα χειρισμού (δηλώνονται με μπλε χρώμα)
 - 5 SYNC: Ο συγχρονισμός ενεργοποιήθηκε στο αντίστοιχο πλατό [SYNC OFF: Ο συγχρονισμός απενεργοποιήθηκε]
 - 6 CUE: Ορισμός σημείου Cue και διακοπή [←]: Επιστροφή στην αρχή του κομματιού, ή στην αρχή του προηγούμενου κομματιού]
 - 7 Αναπαραγωγή/Παύση [STUTTER: Επιστροφή στην αρχή του κομματιού]
 - 8 Αισθητήρας προσέγγισης χειρισμού μέσω υπερύθρων
 - 9 Μετρητής αισθητήρα προσέγγισης χειρισμού μέσω υπερύθρων
 - 10 TREBLE, MEDIUM, BASS: για 3 ζώνες
 - 11 BROWSER: Περιήγηση σε λίστα/φακέλους/κομμάτια [DECK GAIN: Ενίσχυση ανά πλατό] - Πάτημα: μετάβαση από μια λίστα στη λίστα που υπάρχει στα δεξιά [SHIFT+πάτημα: μετάβαση από μια λίστα στη λίστα που υπάρχει στα αριστερά]
 - 12 LOAD A: Φόρτωση κομματιού στο πλατό A / FOLDER EXPAND: Ανάπτυξη ή σύμπτυξη φακέλου
 - 13 LOAD B: Φόρτωση κομματιού στο πλατό B
 - 14 CUE-SELECT: Εναλλαγή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του monitoring των ακουστικών για το αντίστοιχο πλατό
 - 15 Μειωτής έντασης πλατό και μετρητή VU
 - 16 BEATS: Το κομμάτι συγχρονίζει τον μετρητή VU
 - 17 VINYL: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας (Scratch) Vinyl
 - 18 MIC: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μικροφώνου
 - 19 VIEW: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών οριζόντιας/κάθετης εμφάνισης [PANEL: Επέκταση των μενού FX ή Sample]
 - 20 LOAD PREPARE: Προσθήκη του κομματιού στην ομάδα Prepare (ετοιμάζεται μια ομάδα κομματιών) [AREA: Εμφάνιση της ομάδας Prepare]
 - 21 Μειωτής μεταξύ των πλατό
 - 22 FX DRY > WET: Λειτουργία εφέ = αλλαγή ποσότητας εφέ που χρησιμοποιούνται / LOOP SIZE: Λειτουργία βρόχου = αλλαγή μεγέθους βρόχου [BEATS: Beat multiplier, χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των εφέ]
 - 23 LOOP ON: αναπαραγωγή βρόχου στο κομμάτι - LOOP x 1/2: Διαχωρισμός βρόχου σε 2 - LOOP x 2: Διπλασιασμός του βρόχου μεταξύ 1 και 8 beat / FX1, FX2, FX3: Ενεργοποίηση εφέ [FX SELECT: Επιλέξτε τα εφέ που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα FX1, FX2, FX3]
 - 24 AIR FX: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χειρισμού μέσω υπερύθρων, που ελέγχει το αντίστοιχο πλατό [Χτυπήστε με τα δάχτυλα στο τέμπο ενός κομματιού]
 - 25 FX/LOOP MODE: Εναλλαγή κουμπιών σε ομάδα (23) και περιστροφικό κουμπι κωδικοποιητή (22) ανάμεσα στις λειτουργίες βρόχου και εφέ
 - 26 Μειωτής τέμπο πλατό
 - 27 MULTI FX: Ενεργοποίηση MULTI FX = 0 περιστρεφόμενος κωδικοποιητής (22) τροποποιεί το εφέ FX1 / Απενεργοποίηση MULTI FX = Μονό FX: ο περιστρεφόμενος κωδικοποιητής (22) τροποποιεί το εφέ FX1
 - 28 KEY-LOCK: Εναλλαγή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λειτουργίας Key Lock off (διατηρεί το ίδιο μουσικό κλειδί κατά την αλλαγή τέμπο) / Λειτουργία SLIP⁽²⁾
 - 29 TRACK: Κατάσταση κομματιού⁽³⁾
 - 30 Ένταση ακουστικών
 - 31 Έξοδοι ακουστικών 1/4"/6,35 mm + 1/8"/3,5 mm (κανάλια 3-4)
 - 32 CUE (προεπισκόπηση) = άκουσμα στα ακουστικά του κομματιού που έχει φορτωθεί στο επιλεγμένο πλατό με το πλήκτρο CUE-SELECT (14) / MIX = άκουσμα στα ακουστικά της ίδιας μουσικής που παίζει και ακούγεται στο κοινό
 - 33 Είσοδος μονοφωνικού μικροφώνου 1/4"/6,35 mm (κανάλια 1-2) + κουμπι χειρισμού ενίσχυσης
 - 34 Συμβατό κλειδίωμα Kensington®
 - 35 AUX IN: Στερεοφωνική υποδοχή βοηθητικής εισόδου 1/8"/3,5 mm
 - 36 BOOTH: Διπλές έξοδοι RCA για ηχεία booth (κανάλια 1-2) + χειρισμός έντασης για την έξοδο booth
 - 37 Διπλές κύριες έξοδοι RCA + 1/8"/3,5 mm (κανάλια 1-2)
 - 38 Θύρα USB
 - 39 Υποδοχή παροχής τροφοδοσίας
- (1) Οι λειτουργίες 3 (σημεία HotCue 5-8) και 4 (τράπεζα δείγματος) υπάρχουν μόνο στο λογισμικό Serato DJ (το Serato DJ είναι αναβάθμιση με δυνατότητα αγοράς), και δεν περιλαμβάνονται στο λογισμικό Serato DJ Intro (αδεία για το οποίο περιλαμβάνεται). Στο λογισμικό Serato DJ Intro που περιλαμβάνεται, η λειτουργία 3 αντιγράφει τη λειτουργία 1 (σημεία HotCue 1-4), και η λειτουργία 4 αντιγράφει τη λειτουργία 2 (δείγματα).
- (2) Η λειτουργία SLIP υπάρχει μόνο στο λογισμικό Serato DJ (το Serato DJ είναι αναβάθμιση με δυνατότητα αγοράς), και δεν υπάρχει στο λογισμικό Serato DJ Intro που περιλαμβάνεται. Με τη λειτουργία SLIP, μπορείτε να σκρατσαρέτε, να δημιουργήσετε βρόχους σε ένα κομμάτι, κ.λπ. ενώ αυτό το κουμπι είναι πατημένο: η αναπαραγωγή του κομματιού αναβάλλεται έως ότου αφησέτε το κουμπι, σε αυτό το σημείο η αναπαραγωγή συνεχίζει εκεί απ' όπου είχε σταματήσει αν η λειτουργία δεν είχε ενεργοποιηθεί.
- (3) Στο Serato DJ Intro, η φωτεινή ένδειξη LED TRACK (29) ανάβει για να υποδείξει ότι ένα κομμάτι παίζει. Στο Serato DJ, η φωτεινή ένδειξη LED TRACK LED (29) δείχνει την τρέχουσα θέση στο κομμάτι: πράσινο χρώμα (πρώτο μισό του κομματιού), μετά πορτοκαλί χρώμα, κόκκινο, και τέλος κόκκινο παλλόμενο όταν η τρέχουσα θέση βρίσκεται κοντά στο τέλος του κομματιού.