

DJCONSOLE RMX2

- 1 Manopola rotante sensibile alla pressione with pressure detection
- 2 Avanti/indietro veloce
- 3 Pitch Bend +/-
- 4 Fader tonalità
- 5 Jack XLR/6,35 mm (1/4") di ingresso microfono bilanciato
- 6 Volume microfono
- 7 Attiva/disattiva microfono
- 8 Modulazione loop, effetto o campionatura
- 9 Attiva sorgente 1 (ingresso 1-2) o sorgente 2 (ingresso 3-4)
- 10 Imposta il guadagno per il banco corrispondente
- 11 Volume principale uscite 1-2
- 12 Azzera alti/medi/bassi
- 13 Attiva/disattiva modalità scratch
- 14 Equalizzatore a 3 bande
- 15 File browser
- 16 Carica su banco A/banco B
- 17 Anteprema in cuffia
- 18 VU meter
- 19 Volume banco
- 20 Crossfader
- 21 Anteprema in cuffia e attraverso uscita 3-4
- 22 Volume cuffie
- 23 Uscita stereo da 6,35 mm (1/4") per cuffie
- 24 Pad multifunzione (loop, effetti, campionature, Cue point)
- 25 Display modalità pad multifunzione
- 26 Selezione modalità pad multifunzione
- 27 Cambia la funzione dei pad: elimina un Cue point (in modalità Cue), regola il parametro dell'effetto (in modalità Effects)
- 28 Sincronizza banco
- 29 Cue point
- 30 Play/pausa
- 31 Gancio per evitare disconnessioni accidentali
- 32 Selettore ingresso RCA 3-4 / Line/Phono
- 33 Selettore ingresso RCA 1-2 / Line/Phono
- 34 Uscita principale 1-2 XLR bilanciata
- 35 Uscita RCA 3-4
- 36 Uscita RCA 1-2 (booth)
- 37 Porta USB
- 38 Interruttore On/Off
- 39 Connettore di alimentazione



