

- 1 Jog wheel com deteção de pressão
- 2 Avançar/recuar rapidamente: 8 batidas (+ SHIFT: 1 batida)
- 3 Pitch (andamento) Bend -/+
- 4 Pitch (andamento) fader
- 5 Entrada de microfone equilibrada XLR/tomada de 6,35 mm (1/4")
- 6 Volume do microfone
- 7 Ativar/desativar o microfone
- 8 Modular o ciclo, efeito ou amostra
- 9 Ativar/desativar filtro
- 10 Ajuste do filtro (+SHIFT: ganho do deck)
- 11 Volume principal das saídas 1-2
- 12 Eliminar agudos/médios/graves
- 13 Seleção do modo do misturador
- 14 Equalizador de 3 bandas
- 15 Navegação nas pastas/listas pessoais
- 16 Carregar no deck A/deck B
- 17 Pré-visualizar nos auscultadores
- 18 Medidor VU
- 19 Volume do deck
- 20 Crossfader
- 21 Pré-visualizar ajuste
- **22** Volume dos auscultadores
- 23 Saída de auscultadores estéreo de 6,35 mm (1/4")
- 24 Pads multifunções (ciclos, efeitos, amostras, pontos Cue)
- 25 Visualizar o modo dos botões multifunções
- 26 Selecionar o modo dos botões multifunções
- 27 Alterar a função de um botão, codificador giratório ou pad
- 28 Sincronizar deck
- 29 Inserir ponto cue
- 30 Reprodução/pausa (+SHIFT: Keylock ativado)
- 31 Gancho para evitar desligar acidentalmente
- 32 Entrada RCA 3-4 / comutador Line/Phono
- 33 Entrada RCA 1-2 / comutador Line/Phono
- 34 Saída principal XLR equilibrada 1-2
- 35 Saída RCA 3-4
- 36 Saída RCA 1-2 (booth)
- 37 Porta USB
- 38 Botão On/Off
- 39 Conetor de alimentação







