

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 2 altifalantes estéreo amplificadas
- Manual do Utilizador

LIGAR O SISTEMA DE ALTIFALANTES A UMA FONTE DE ÁUDIO

1. Desligue o computador.
2. Ligue o conector minijaque macho verde do cabo de ligação ao conector **Audio out** (Saída de áudio) na fonte de áudio.
3. Ligue o conector de alimentação USB à porta USB do computador.

UTILIZAR O SISTEMA DE ALTIFALANTES

1. Certifique-se de que:
 - o sistema de altifalantes está desligado (LED apagado),
 - o botão **Volume** está regulado para o mínimo.
2. Ligue a fonte de áudio que pretende utilizar.
3. Para ligar o sistema de altifalantes, rode o botão **Volume** (que também serve para ligar/desligar). O LED acende-se.
4. Regule o volume com o botão **Volume**.



*Quando liga uma fonte de áudio à tomada **Line In** (Entrada de linha) no sistema de altifalantes, a fonte de áudio principal é desactivada.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	USB
Frequência de resposta	100 Hz – 20.000 Hz

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Coloque os altifalantes numa superfície plana para evitar que caiam.
- Nunca abra o sistema de altifalantes, pois corre o risco de danificar os seus componentes internos.
- Este sistema de altifalantes destina-se a ser utilizado num ambiente temperado.
- Para prevenir o risco de incêndio ou descarga eléctrica, mantenha o sistema de altifalantes afastado:
 - o da chuva ou da humidade, bem como de todos os fluidos (água, produtos químicos ou quaisquer outros líquidos);
 - o de fontes de calor, tais como aquecedores e radiadores, fogões ou outros aparelhos geradores de calor (incluindo amplificadores);
 - o da luz solar directa.
- Não exponha o sistema de altifalantes à queda de gotas ou a salpicos de água.
- Nunca coloque nenhum objecto com líquido (um copo, vaso...) sobre o sistema de altifalantes.
- Desligue o sistema de altifalantes antes de limpá-lo. Utilize um pano humedecido e evite recorrer a produtos de limpeza à base de aerossóis.
- Atenção: Na potência máxima, a audição prolongada com auscultadores pode provocar lesões no canal auditivo do utilizador.
- As marcas estão situadas na parte posterior dos altifalantes.

XPS 2.010 ARC WHITE

SUORTE TÉCNICO

Se tiver algum problema com o seu produto, por favor vá até <http://ts.hercules.com> e selecione a sua língua. A partir daqui poderá aceder a vários utilitários (Perguntas Mais Frequentes (FAQ), as versões mais recentes dos controladores e software) que podem ajudá-lo a resolver o seu problema. Se o problema se mantiver, pode contactar o serviço de suporte técnico dos produtos Hercules ("Technical Support"):

Por correio electrónico:

De forma a tirar partido do suporte técnico por correio electrónico, primeiro terá de se registar online. As informações que fornecer ajudarão os nossos agentes a resolver o seu problema mais rapidamente.

Clique em **Registration** no lado esquerdo da página Technical Support e siga as instruções que surgirem no ecrã.

Se já se registou, preencha os campos **Username** e **Password** e depois clique em **Login**.

GARANTIA

A Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot"), a nível mundial, garante ao consumidor que este produto Hercules estará isento de defeitos de materiais e de falhas de fabrico durante um período de dois (2) anos a partir da data de compra original. No caso de o produto apresentar algum defeito durante o período da garantia, contacte imediatamente o Suporte Técnico, que lhe indicará o procedimento a tomar. Se esse defeito se confirmar, o produto terá de ser devolvido ao respectivo local de compra (ou qualquer outro local indicado pelo Suporte Técnico).

Dentro do contexto desta garantia, e por opção do Suporte Técnico, o produto defeituoso do consumidor será reparado ou substituído. Sempre que a lei em vigor o autorizar, a responsabilidade total da Guillemot e das suas filiais (incluindo em danos indirectos) está limitada à reparação ou substituição do produto Hercules. Os direitos legais do consumidor no que concerne à legislação aplicável à venda de bens de consumo não são afectados por esta garantia.

Esta garantia não será aplicada: (1) se o produto tiver sido modificado, aberto ou alterado, ou tiver sofrido danos em resultado de uso incorrecto ou abusivo, negligência, acidente, desgaste normal ou qualquer outra causa não-relacionada com um defeito de material ou falha de fabrico; (2) em caso de desrespeito das instruções fornecidas pelo Suporte Técnico; (3) a software que não tenha sido publicado pela Guillemot, estando esse software sujeito a uma garantia específica fornecida pela respectiva editora.

Direitos de autor

© 2011 Guillemot Corporation S.A. Todos os direitos reservados.

Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Todas as outras marcas comerciais e nomes de marcas são por este meio reconhecidas e pertencem aos respectivos proprietários. As ilustrações não são vinculativas. Os conteúdos, os desenhos e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio e podem variar consoante o país.

RECOMENDAÇÕES DE PROTECÇÃO AMBIENTAL



No fim do seu período de vida, este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum, mas sim levado para um ponto de recolha de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE) para reciclagem. Isto é confirmado pelo símbolo visível no produto, no manual do utilizador ou na caixa.

De acordo com as suas características, os materiais podem ser reciclados. Através da reciclagem e doutras formas de processamento de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico, pode dar um contributo significativo no sentido de ajudar a proteger o ambiente.

Por favor contacte as suas autoridades locais para se informar sobre o ponto de recolha mais perto de si.