

CONTENIDO

CONTENIDO	1
1. INTRODUCCIÓN	2
1.1. Contenido de la caja	2
1.2. Especificaciones técnicas	2
1.3. Utilización recomendada	2
2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES XPS 2.140	3
2.1. Colocación de los altavoces	3
2.2. Conexión	3
2.2.1. <i>Conexión del kit a un PC</i>	4
2.2.1. <i>Conexión a una televisión equipada con una clavija de auriculares</i>	4
2.2.2. <i>Conexión a un reproductor de DVD/televisión equipados con salidas de audio Izquierda y Derecha</i>	4
2.2.3. <i>Conexión a una consola de videojuegos</i>	4
3. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES XPS 2.140	5
4. SOPORTE TÉCNICO	5
5. INFORMACIÓN DE GARANTÍA	5

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

XPS 2.140

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contenido de la caja

- 2 satélites independientes
- 1 unidad subwoofer
- Manual del usuario

1.2. Especificaciones técnicas

Potencia de salida	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 20 vatios RMS▪ Satélites: 2x10 vatios RMS
Potencia de salida total	40 vatios RMS
Frecuencia de respuesta	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 20 – 220 Hz▪ Satélites: 220 – 20 KHz
Apantallado magnético	Los altavoces satélites están apantallados magnéticamente, con lo que pueden colocarse cerca de un monitor sin interferir en la visualización
Alimentación	-230V 50Hz
Características	Altavoces satélites de 2 canales (las frecuencias de alcance alto y medio se emiten de forma independiente) para minimizar el riesgo de saturación del sonido <ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer:<ul style="list-style-type: none">- 1 salida de audio RCA estéreo (izquierda) y 1 salida de audio J9 estéreo (derecha) para conectar los satélites al subwoofer Satélites: Altavoz derecho: <ul style="list-style-type: none">• 1 rueda volume• 1 enchufe de auriculares• 1 enchufe LINE IN para reproductor de CD, MP3...
Para utilizar con	DVD, juegos, CD de audio

1.3. Utilización recomendada

- Coloca los altavoces en una superficie plana para evitar que se caigan.
- Coloca el subwoofer directamente en el suelo (por ejemplo, debajo de tu escritorio) para una mejor difusión de las frecuencias bajas.
- No abras el kit de altavoces bajo ninguna circunstancia, pues te arriesgas a dañar los componentes internos.
- Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, mantén tu kit de altavoces alejado de:
 - lluvia o humedad, así como de fluidos (agua, productos químicos o cualquier otro líquido),
 - fuentes de calor como radiadores, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor (incluyendo amplificadores),

- luz del sol directa.
- Desenchufa el cable de corriente de tu subwoofer si no vas a utilizarlo durante un periodo largo de tiempo. Cuando desconectes el cable de corriente, asegúrate de que tiras del enchufe: nunca debes tirar del cable.
- Desconecta los altavoces del ordenador antes de limpiarlos. No utilices limpiadores líquidos o aerosoles. Utiliza un paño húmedo para la limpieza.

2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES XPS 2.140

2.1. Colocación de los altavoces

1. Coloca los altavoces satélites en tu escritorio (o fíjalos a la pared) a cada lado del monitor, manteniéndolos alejados al menos 50 cm de las paredes laterales.
2. Coloca los altavoces a la misma distancia del oyente y dirígelos hacia la posición de escucha.
3. Coloca el subwoofer directamente en el suelo, con cuidado de no bloquear el lado abierto contra una pared.

Nota: para determinar la colocación ideal de tu kit de altavoces, intenta distintas posiciones consecutivamente. Cuanto más cerca pongas los altavoces de la pared, mayor será el nivel de bajas frecuencias.

2.2. Conexión

1. Apaga la fuente de audio (PC, televisión, reproductor de DVD o consola de juegos) a la que quieras conectar tu kit de altavoces.
2. Enchufa el conector RCA del altavoz izquierdo en el enchufe RCA.
3. Enchufa el conector J9 del altavoz derecho en el enchufe J9.
4. Conecta el enchufe de corriente a la red eléctrica.
5. Enchufa una fuente de audio (reproductor de CD, MP3...) en el enchufe LINE IN del altavoz derecho.

¡ATENCIÓN! La fuente de audio sul subwoofer se desconecta automáticamente cuando se conecta una fuente de audio en el enchufe LINE IN del altavoz derecho.

5. Enchufa auriculares en el enchufe de auriculares del altavoz derecho.

¡ATENCIÓN! Los altavoces se desconectan automáticamente cuando se conectan los auriculares.

XPS 2.140

2.2.1. Conexión del kit a un PC

- Enchufa el conector jack del kit de altavoces en la clavija verde FRONT SPEAKERS o FRONT OUT de la tarjeta de sonido o de la tarjeta de sonido integrada en la placa base.

2.2.1. Conexión a una televisión equipada con una clavija de auriculares

- Enchufa el conector jack del kit de altavoces en la clavija jack de la televisión.

2.2.2. Conexión a un reproductor de DVD/televisión equipados con salidas de audio Izquierda y Derecha

1. Enchufa el conector jack del kit de altavoces en el cable jack(H)/doble RCA(M).
2. Enchufa el conector blanco del cable jack(H)/doble RCA(M) en la clavija correspondiente del reproductor de DVD/televisión.
3. Enchufa el conector rojo del cable jack(H)/doble RCA(M) en la clavija correspondiente del reproductor de DVD/televisión.

2.2.3. Conexión a una consola de videojuegos

1. Enchufa el conector jack del kit de altavoces en el cable jack(H)/doble RCA(H).
2. Enchufa los conectores de audio blanco y rojo del cable A/V de la consola en el cable jack(H)/doble RCA(H).

Consulta el manual de tu consola para ver más información sobre otras conexiones.

3. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES XPS 2.140

1. Enciende la fuente de audio que quieras utilizar (PC, televisión, reproductor de DVD o consola de juegos).
2. Enciende tu kit de altavoces utilizando la rueda **POWER** de tu subwoofer.
3. Ajusta el volumen utilizando la rueda **VOLUME** del altavoz satélite y después ajusta el nivel de **BASS**. La rueda **BASS** de tu subwoofer ajusta el nivel de bajas frecuencias.

Nota: te recomendamos que pongas el nivel de **BASS** a sus valores máximos y que bajes lentamente el nivel hasta que estés satisfecho con el sonido.

4. SOPORTE TÉCNICO

Si encuentras un problema con tu producto, visita <http://ts.hercules.com> y selecciona tu idioma. Desde allí podrás acceder a distintas utilidades (preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ), las últimas versiones de controladores y software) que pueden ayudarte a resolver tu problema. Si el problema persiste, puedes contactar con el servicio de soporte técnico de los productos de Hercules ("Soporte Técnico"):

Por correo electrónico:

Para utilizar el soporte técnico por correo electrónico, primero debes registrarte online. La información que proporcionas ayudará a los agentes a resolver más rápidamente tu problema.

Haz clic en **Registration** en la parte izquierda de la página de Soporte técnico y sigue las instrucciones en pantalla.

Si ya te has registrado, rellena los campos **Username** y **Password** y después haz clic en **Login**.

Por teléfono:

España

901 988 060

Precio de una llamada telefónica local

Lunes a viernes de 13:00 a 17:00 y de 18:00 a 22:00

5. INFORMACIÓN DE GARANTÍA

En todo el mundo, Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") garantiza al consumidor que este producto de Hercules estará libre de defectos materiales y fallos de fabricación por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original. Si el producto pareciera estar defectuoso durante el periodo de garantía, contacte inmediatamente con el Soporte Técnico, que le indicará el procedimiento a seguir. Si el defecto se confirma, el producto debe devolverse a su lugar de compra (o a cualquier otro lugar indicado por el Soporte Técnico).

Dentro del contexto de esta garantía, el producto defectuoso del consumidor será reparado o reemplazado, a elección del Soporte Técnico. En los casos que lo autorice la ley aplicable, toda la responsabilidad de Guillemot y de sus filiales (incluyendo sobre daños indirectos) está limitada a la reparación o sustitución del producto de Hercules. Los derechos legales del consumidor con respecto a la legislación aplicable a la venta de bienes de consumo no se ven afectados por esta garantía.

Esta garantía no se aplicará: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado, o ha sufrido daños como resultado de una utilización inapropiada u ofensiva, negligencia, accidente, desgaste normal, o cualquier otra causa no relacionada con un defecto material o fallo de fabricación; (2) en caso de no cumplimiento de las instrucciones proporcionadas por el Soporte Técnico; (3) a software no publicado por Guillemot, o sea, a software que está sujeto a una garantía específica proporcionada por su fabricante.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

XPS 2.140

Marca registradas

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A.. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen aquí y son propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no contractuales. Los contenidos, diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de un país a otro.

RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL



Al terminar su vida útil, este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras estándar, sino que debe dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y equipamiento electrónico para ser reciclado.

Esto viene confirmado por el símbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o embalaje.

Dependiendo de sus características, los materiales pueden reciclarse. Mediante el reciclaje y otras formas de procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electrónico puedes contribuir de forma significativa a ayudar a proteger el medio ambiente. Contacta con las autoridades locales para más información sobre el punto de recogida más cercano.