

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 5 satelliti indipendenti
- 1 unità subwoofer
- Cavo di connessione audio con connettori minijack stereo
- 1 controllo remoto via cavo
- Manuale d'uso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza in uscita	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: 7 watt RMS ▪ Satelliti: 5x3watt RMS
Potenza totale in uscita	22watt RMS
Risposta in frequenza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: 30 – 3200Hz ▪ Satelliti: 150 – 20.000Hz
Schermatura magnetica	Sì, per i satelliti
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: <ul style="list-style-type: none"> - Scatola in legno - Amplificatore integrato (per il subwoofer e gli altoparlanti satelliti) - Alimentatore integrato - Uscita Bass Reflex ▪ Satelliti: <ul style="list-style-type: none"> - 5 satelliti indipendenti
Conessioni e cavi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: <ul style="list-style-type: none"> - 5 uscite audio RCA femmine stereo per il collegamento dei satelliti al subwoofer - Cavo di alimentazione (1,35m) ▪ Satelliti: cavi per altoparlanti frontali (3 x 1,60m – 2 x 4,30m) ▪ Cavo di connessione audio con connettori minijack stereo per la connessione del sistema di altoparlanti ad una sorgente audio (1,40m)
Da utilizzare con	PC, Mac, DVD, console

XPS 5.1 40

RACCOMANDAZIONI

- Posiziona gli altoparlanti satelliti su una superficie piana, in modo da evitarne ogni possibile caduta.
- Assicurati di collocare il tuo sistema di altoparlanti in modo tale che risulti vicina e facilmente accessibile una presa di corrente.
- Il tuo sistema di altoparlanti è stato progettato per operare in ambienti a clima temperato.
- Il tuo sistema di altoparlanti è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente in interni.
- In nessun caso dovresti collegare il tuo sistema di altoparlanti direttamente all'uscita di un amplificatore: potresti danneggiare le componenti. Per ottenere l'effetto desiderato, utilizza un decoder.
- Non aprire il sistema di altoparlanti in alcun modo, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
- Per evitare il rischio d'incendio o di scarica elettrica, tieni il sistema di altoparlanti lontano da:
 - pioggia o umidità, e liquidi in generale (acqua, prodotti chimici, eccetera);
 - fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore (inclusi gli amplificatori o decoder);
 - luce diretta del sole.
- Se pensi di non dover utilizzare il tuo sistema di altoparlanti per un lungo periodo di tempo, sposta l'interruttore posto sul retro del subwoofer in posizione **Off** e/o stacca il cavo di alimentazione del subwoofer stesso. In modalità standby, il consumo di questa periferica è pari a: 10W. Quando stacchi il cavo di alimentazione, sfila la spina; non tirare direttamente il cavo.
- Prima di pulire il sistema di altoparlanti, provvedi a scollegarli dal computer. Non utilizzare liquidi o detersivi spray. Utilizza un panno umido.

INSTALLAZIONE DEGLI ALTOPARLANTI

1. Posiziona gli altoparlanti frontali **Front Right** (frontale destro) ed **Front Left** (frontale sinistro) rispettivamente alla destra e alla sinistra del monitor, oppure fissali al muro. Posiziona l'altoparlante centrale **Center/CEN** sopra al monitor (oppure fissalo a muro). Orienta questi tre altoparlanti verso la posizione d'ascolto (ovvero verso il punto in cui ti siederai).

2. Posiziona (oppure fissa al muro) gli altoparlanti posteriori **Rear Right** (posteriore destro) ed **Rear Left** (posteriore sinistro) rispettivamente a destra e a sinistra del punto di ascolto, e leggermente spostati all'indietro (ma non completamente). Orienta gli altoparlanti posteriori verso la posizione d'ascolto, ma non verso il monitor. Inoltre, ti consigliamo di posizionare gli altoparlanti posteriori all'incirca un metro dietro la posizione d'ascolto, oppure puntali verso le pareti o il soffitto, in modo tale da ricreare la reale spazialità del suono.

3. Posiziona il subwoofer direttamente sul pavimento (per una migliore diffusione delle frequenze basse) avendo cura di non posizionare la porta laterale contro il muro.

N.B.: per determinare il posizionamento ideale per il sistema di altoparlanti, prova posizioni differenti in successione. Più vicini saranno gli altoparlanti verso il muro, maggiore sarà il livello delle basse frequenze.

COLLEGARE IL SISTEMA DI ALTOPARLANTI AL SUBWOOFER

1. Collega il connettore RCA dell'altoparlante posteriore destro **Rear Right (RR)** al connettore **Rear Right**.
2. Collega il connettore RCA dell'altoparlante frontale destro **Front Right (FR)** al connettore **Front Right**.
3. Collega il connettore RCA dell'altoparlante posteriore sinistro **Rear Left (RL)** al connettore **Rear L Output**.
4. Collega il connettore RCA dell'altoparlante frontale sinistro **Front Left (FL)** al connettore **Front Left**.
5. Collega il connettore RCA dell'altoparlante centrale **CEN** al connettore **Center**.

COLLEGARE IL SISTEMA DI ALTOPARLANTI ALLA FONTE SONORA

1. Spegni il tuo computer.
2. Collega il connettore minijack verde **FRONT** del cavo di connessione all'uscita verde **Front Speakers** o **Front out** della tua scheda audio.
3. Collega il connettore minijack azzurro **REAR** del cavo di connessione all'uscita nera o azzurra **Rear out** della tua scheda audio.
4. Collega il connettore minijack giallo **CENTER** del cavo di connessione all'uscita arancione o gialla **Center/LFE** della tua scheda audio.
5. Inserisci l'alimentatore AC.



Esclusivamente per sorgenti stereo: collega solo il connettore verde anteriore e non collegare niente altro, in modo che il suono sia presente nelle 5 casse

UTILIZZO DEL SISTEMA DI ALTOPARLANTI

1. Verificare che il sistema di altoparlanti sia spento e che il controllo volume sia sul livello più basso.
2. Accendi la fonte sonora che desideri utilizzare (PC, televisore, lettore DVD o console).
3. Accendi il sistema di altoparlanti premendo il controllo **POWER**.
4. Regola il volume utilizzando il controllo **Volume** del controllo remoto,.

NORME PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Al termine della sua vita operativa, questo prodotto non deve essere gettato come un rifiuto comune, ma deve essere gettato in un apposito contenitore per il riciclaggio del Materiale Elettrico ed Elettronico

Ciò è confermato dal simbolo riportato sul prodotto, sul manuale o sulla confezione. A seconda delle proprie caratteristiche intrinseche, i materiali potrebbero essere riciclabili. Attraverso il riciclaggio dei rifiuti ed altre forme di gestione del Materiale Elettrico ed Elettronico, puoi dare un significativo contributo alla conservazione e alla salvaguardia dell'ambiente.

Per ottenere informazioni sul Punto di raccolta a te più vicino, contatta gli enti competenti.

XPS 5.1 40

ASSISTENZA TECNICA

Se avessi riscontrato un problema riguardante il tuo prodotto, visita il sito <http://ts.hercules.com> e seleziona la tua lingua. Da questo sito, potrai accedere a vari servizi (Risposte alle domande più frequenti (FAQ), le versioni più recenti di driver e software) che potrebbero aiutarti a risolvere il tuo problema. Qualora il problema persistesse, puoi contattare il servizio di assistenza tecnica per i prodotti Hercules ("Technical Support"):

Tramite e-mail:

Per poter usufruire del servizio di assistenza tecnica tramite e-mail, dovrai prima registrarti online. Le informazioni che trasmetterai aiuteranno i nostri esperti a risolvere il tuo problema più rapidamente.

Nella parte sinistra della pagina dell'assistenza tecnica, clicca su **Registration** e segui le istruzioni che compariranno sullo schermo.

Se sei già registrato, riempi i campi **Username** e **Password** e clicca quindi su **Login**.

Per telefono:

Italia	848999817 costo chiamata locale*	Lun - Ven: 13:00-17:00 e 18:00-22:00
---------------	--	--------------------------------------

*costo massimo alla risposta de 0.1 Euro

GARANZIA

Internazionalmente, Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") garantisce l'acquirente che questo prodotto Hercules è privo di vizi produttivi o difetti di materiale per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto. Nel caso il prodotto si riveli difettoso durante il periodo di garanzia, contattare immediatamente il supporto tecnico Hercules, che indicherà la procedura da seguire. Nel caso che, in seguito all'analisi del caso, il supporto tecnico richieda di riconsegnare il prodotto, sarà fornito un numero identificativo per la pratica. Questo numero deve essere ben indicato sul pacco di spedizione, che non dovrà essere eseguita a carico del destinatario. Qualsiasi pacco privo di numero identificativo della pratica non sarà accettato e potrà causare ulteriori costi al mittente.

Nel contesto della garanzia, Guillemot conferma esclusivamente che, a sua discrezione, riparerà o sostituirà il prodotto riconosciuto come difettoso dal supporto tecnico Hercules. Dove autorizzato dalla legge vigente, la responsabilità di Guillemot e le sue filiali (incluso qualsiasi danno indiretto) è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto. I diritti dell'utente finale nel rispetto della legislazione vigente applicabile alla vendita di beni al consumatore non sono annullati dalla presente garanzia.

Questa garanzia perde di validità: (1) se il prodotto è stato modificato, aperto, alterato, o ha subito un danno come risultato da uso inappropriato, negligenza, danni accidentali, normale usura o qualsiasi altra causa non direttamente collegata con un difetto di materiale o un vizio di produzione; (2) il prodotto non è stato restituito completo (incluso quindi la mancanza di manuali, CD, cavi o altro contenuto nella confezione al momento dell'acquisto) nella sua confezione originale, e correttamente riposto e protetto dalla medesima; (3) per il software non distribuito da Guillemot, poiché per questo caso è valida la garanzia fornita dal suo distributore.

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2007. Tutti i diritti riservati.

Guillemot™ ed Hercules® sono marchi e/o marchi registrati da Guillemot Corporation S.A. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali vengono qui riportati previa autorizzazione ed appartengono ai legittimi proprietari. Illustrazioni escluse. I contenuti, il design e le caratteristiche possono essere oggetto di modifiche senza preavviso e possono variare da un Paese all'altro.