

INHOUD VAN DE DOOS

- 5 losse satelliet speakers
- 1 subwoofer
- Audiokabel met stereo ministeckers (mannelijk)
- Betrede afstandbediening
- Handleiding

TECHNISCHE KENMERKEN

Output	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: 7Watt RMS ▪ Satellieten: 5x3Watt RMS
Totale output	22 Watt RMS
Frequentiereactie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: 30 – 320Hz ▪ Satellieten: 120 – 20000Hz
Magnetische afscherming	Ja, het hele speakersysteem is afgeschermd
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: <ul style="list-style-type: none"> - Houten kast - Ingebouwde versterker (voor de subwoofer en de satellieten) - Ingebouwde stroomvoorziening - Basreflexuitgang ▪ Satellieten: <ul style="list-style-type: none"> - 5 onafhankelijke satelliet speakers - Stoffen bekleding - Mogelijkheid van wandmontage
Aansluitingen en kabels	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: <ul style="list-style-type: none"> - 5 RCA audio-uitgangen voor het aansluiten van de satellieten op de subwoofer - Stroomkabel (1,35m) ▪ Satellieten: 5 kabels voor de front speakers (3 x 1,60m en 2 x 4,30m) ▪ Audiokabel met stereo ministeckers (mannelijk) voor het aansluiten van het speakersysteem op een audiobron (1,40m)
Voor gebruik van	PC, Mac, DVD's, Game console

XPS 5.1 40

AANBEVOLEN GEBRUIK

- Zet de speakers op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat ze vallen.
- Installeer het speakersysteem in de buurt van een stopcontact.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigde omgeving.
- Het speakersysteem is alleen voor gebruik binnenshuis ontworpen.
- Het speakersysteem mag NOOIT worden aangesloten op de speakeruitgangen van een versterker. Dit kan schade aan alle apparatuur veroorzaken. Gebruik hiervoor een decoder.
- Maak de speakers nooit open, dit kan tot beschadiging van de interne componenten leiden.
- Houd om brand of elektronische beschadigingen te voorkomen de speakers uit de buurt van:
 - regen of vocht (water, chemische producten of andere vloeistoffen),
 - warmtebronnen zoals radiators, fornuis of ieder andere warmte producerend apparaat (inclusief versterkers of decoders),
 - direct zonlicht.
- Zet de schakelaar achterop de subwoofer op **Off** en/of haal de stekker uit de subwoofer als het speakersysteem langere tijd niet gebruikt wordt. In standby is het stroomverbruik van het apparaat: 10W. Haal de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken en niet aan de kabel.
- Ontkoppel de speakers van uw computer voordat u ze schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of een spuitbus. Gebruik een vochtige doek om de speakers schoon te maken.

INSTALLATIE VAN HET SPEAKERSYSTEEM

1. Plaats de front **Front Right** speaker rechts van de monitor en de **Front Left** speaker links (of hang ze aan de muur). Zet de center **Center/CEN** speaker boven op de monitor (of hang deze ook aan de muur). Richt deze drie speakers op de luisterpositie (daar waar u gaat zitten).

2. Plaats de rear **Rear Right** speaker rechts van de luisterpositie en de **Rear Left** speaker links (of hang ze aan de muur) en iets uit de buurt van de luisterpositie, maar niet er achter. Richt de achterspeakers op de luisteraar en niet op de monitor. Het mooiste en meest ruimtelijke geluid wordt verkregen als de achterspeakers ongeveer 1 meter boven de luisterpositie worden geplaatst of als ze op de muur of het plafond worden gericht.

3. Zet de subwoofer op de grond (voor een betere verspreiding van lage tonen) maar let op dat de zijopening niet tegen de muur staat.

Opmerking: probeer verschillende posities om de ideale speakerplaatsing te bepalen. Hoe dichter de speakers tegen de muur worden geplaatst, hoe hoger het niveau van de lage frequenties zullen zijn.

AANSLUITEN VAN HET SPEAKERSYSTEEM OP DE SUBWOOFER

1. Sluit de tulpstekker van de rear right **RearRight (RR)** speaker aan op de **Rear Right** aansluiting.
2. Sluit de tulpstekker van de front right **Front Right (FR)** speaker aan op de **Front Right** aansluiting.
3. Sluit de tulpstekker van de rear left **Rear Left (RL)** speaker aan op de **Rear Left** aansluiting.
4. Sluit de tulpstekker van de front left **Front Left (FL)** speaker aan op de **Front Left** aansluiting.
5. Sluit de tulpstekker van de center **CEN** speaker aan op de **Center** aansluiting.

HET SPEAKERSYSTEEM AANSLUITEN OP DE AUDIOBRON

1. Zet de computer uit.
2. Sluit de groene **FRONT** ministekker van de verbindingkabel aan op de groene **Front Speakers** of **Front out** aansluiting op de geluidskaart.
3. Sluit de blauwe **REAR** ministekker van de verbindingkabel aan op de zwarte of blauwe **Rear out** aansluiting op de geluidskaart.
4. Sluit de gele **CENTER/SUBWOOFER** ministekker van de verbindingkabel aan op de oranje of gele **Center** aansluiting op de geluidskaart.
5. Steek de stekker in het stopcontact.



Sluit bij bronnen die alleen stereogeluid bevatten, alleen de groene Front connector aan en sluit niets aan op de andere ingangen zodat het geluid over 5 speakers kan worden weergegeven.

HET SPEAKERSYSTEEM GEBRUIKEN

1. Controleer of het speakersysteem uit staat en de **VOLUME** knop op de laagste stand staat.
2. Zet de audiobron aan die u wilt gebruiken (PC, televisie, DVD-speler of game console).
3. Zet het speakersysteem aan door de **POWER (Aan/Uit)**-knop in te drukken.
4. Pas het volume aan d.m.v. de volume knop op de afstandbediening.

AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.

XPS 5.1 40

TECHNICAL SUPPORT

Als u problemen hebt met uw product, gaat u naar <http://ts.hercules.com> en selecteer de gewenste taal. Vanaf hier hebt u toegang tot verschillende onderwerpen zoals hulpprogramma's, de FAQ (veelgestelde vragen) en de meest recente drivers en software die u helpen bij het vinden van oplossingen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Hercules product technical support service ("Technical Support"):

Per e-mail:

Voordat u gebruik kunt maken van technisch ondersteuning per e-mail dient u zich eerst online te registreren. Met de door u verstrekte informatie kan uw probleem sneller en beter worden opgelost.

Klik op **Registration** aan de linkerkzijde van de pagina Technical Support en volg de aanwijzingen op het scherm.

Indien u reeds geregistreerd bent, vult u de velden **Username** en **Password** in en klikt u op **Login**.

Per telefoon:

Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00*
Belgie	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00

* Tijdelijk is de Nederlandstalige technische dienst enkel bereikbaar van 18u00 tot 22u00. Tijdens de andere uren kunt U steeds terecht voor Engels-, Duits-, of Franstalige support.

GARANTIE

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de consument dat dit Hercules-product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dan dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentproducten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert.

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2007. Alle rechten voorbehouden.

Guillemot™ en Hercules® zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken en merknamen zijn hierbij erkend en zijn het eigendom van de desbetreffende eigen.