

FAQ DJ Console 4-Mx

- 1) Ma DJ Console 4-Mx ne contrôle pas VirtualDJ 7 LE 4-Mx, à l'exception de certaines commandes telles que le crossfader et le master volume.

Votre DJ Console 4-Mx est probablement définie sur un canal MIDI autre que le Canal 1-2. Ouvrez le panneau de contrôle de votre DJ Console 4-Mx, cliquez sur l'onglet AVANCÉ, puis définissez le canal MIDI sur 1-2.



- 2) Le mode scratch ne semble pas fonctionner. Le bouton scratch est activé, mais les jog wheels ne produisent pas le son du scratch dans VirtualDJ.

Vérifiez sous votre DJ Console 4-Mx que les 2 verrous verticaux des jog wheels sont en position déverrouillée.