

FAQ DJ Console 4-Mx

- 1) **Mit der DJ Console 4-Mx kann ich VirtualDJ 7 LE 4-Mx nicht kontrollieren, außer bei einigen Kontrollen, wie Crossfader und Hauptlautstärkereger.**

Ihre DJ Console 4-Mx ist wahrscheinlich auf einen anderen MIDI Kanal als Kanal 1-2 eingestellt.

Rufen Sie das Bedien- und Anzeigefeld der DJ Console auf, klicken auf den Tabulator Erweitert und setzen den MIDI Kanal auf 1-2.



- 2) **Der Scratch-Modus scheint nicht zu funktionieren. Der Scratch-Button steht auf An aber die Jogwheels produzieren keinen Scratch-Sound in VirtualDJ.**

Schauen Sie auf der Unterseite Ihrer DJ Console 4-Mx nach, ob die beiden vertikalen Riegel für die Jogwheels auf der Position „Entsperrt“ (Unlock) stehen.