

## Veelgestelde vragen over DJ Console 4-Mx

- 1) DJ Console 4-Mx regelt de besturing van VirtualDJ 7 LE 4-Mx niet, op enkele besturingselementen na, zoals de crossfader en het hoofdvolume.

Uw DJ Console 4-Mx is waarschijnlijk ingesteld op een ander MIDI-kanaal dan Kanaal 1-2.

Open het bedieningspaneel van de DJ Console, klik op het tabblad GEAVANCEERD en stel het MIDI-kanaal in op 1-2.



- 2) De scratchmodus lijkt niet te werken. De scratchknop is ingeschakeld, maar de draaiwielen maken geen scratchgeluid in VirtualDJ.

Controleer de onderkant van de DJ Console 4-Mx en zorg ervoor dat de 2 verticale vergrendelingen van de draaiwielen zijn ontgrendeld.