

FAQ DJ Console 4-Mx

- 1) **DJ Console 4-Mx non riesce a controllare VirtualDJ 7 LE 4-Mx, tranne che per pochi comandi, come il crossfader e il volume principale.**

Probabilmente, la tua DJ Console 4-Mx è impostata su un canale MIDI diverso dal Canale 1-2. Apri il pannello di controllo di DJ Console, clicca sulla scheda AVANZATE e seleziona il canale MIDI 1-2.



- 2) **La modalità scratch non sembra funzionare. Il pulsante scratch è acceso, ma le manopole rotanti non generano alcun suono scratch in VirtualDJ.**

Controlla la parte inferiore della tua DJ Console 4-Mx e assicurati che i 2 blocchi verticali delle manopole rotanti si trovino in posizione Unlock.