

Preguntas frecuentes (FAQ) de DJ Console 4-Mx

- 1) **DJ Console 4-Mx no controla VirtualDJ 7 LE 4-Mx, excepto algunos controles como el crossfader y el volumen maestro.**

Es probable que tu DJ Console 4-Mx esté configurada en un canal MIDI diferente al Canal 1-2. Abre el panel de control de DJ Console, haz clic en la pestaña AVANZADO, y define el canal MIDI en 1-2.



- 2) **Parece que no funciona el modo de scratching. El botón de scratching está activado, pero las jog wheels no producen sonido de scratch en VirtualDJ.**

Comprueba la cara inferior de tu DJ Console 4-Mx y asegúrate de que los 2 cierres verticales de las jog wheels estén en la posición Unlock.