

Contenuto:

- Firmware, versione 3.0.14

Istruzioni per l'aggiornamento del tuo Modem Router:

1. Collega il tuo computer al tuo Router tramite l'accluso cavo Ethernet (nero).
Attenzione: la procedura di aggiornamento non deve essere effettuata tramite connessione WiFi.
2. Assicurati che non vi sia alcun utente collegato via WiFi al tuo Router, e che nessuno stia navigando in internet utilizzando il tuo Router.
3. Avvia il programma **QuickAccess** per accedere all'interfaccia **WiFi Manager** del tuo Router.
4. Una volta inserita la tua password ("**password**" è il valore predefinito), clicca sul pulsante **Strumenti**.
5. Clicca quindi sul pulsante **Aggiorna firmware**, seleziona **Esplora...** e vai naviga fino alla cartella contenente il nuovo firmware.
6. Seleziona il file "**H-Router-802.11G-54-FW-V3.0.14.fmw**" e clicca sul pulsante **OK**, quindi sul pulsante **Aggiorna**.
7. Avrà inizio la procedura di aggiornamento del tuo Router: questa procedura potrebbe durare anche più di un minuto.
MOLTO IMPORTANTE: DURANTE QUESTA FASE, ASSICURATI CHE IL TUO ROUTER E/O IL TUO COMPUTER NON SI SPENGANO PER ALCUN MOTIVO!
8. Una volta terminata la procedura di aggiornamento, il tuo Router si riavvierà automaticamente (i LED lampeggeranno più volte) e verrà nuovamente visualizzata la pagina di connessione a **WiFi Manager**.
9. Non devi far altro che reinserire la tua password e verificare la versione del firmware tramite la pagina **Informazioni sul prodotto**.

Modifiche e migliorie:

- Risolto il problema di connessione con una console Nintendo DS o DS-Lite.