

### **¿Por qué el botón de “Autoajuste” no funciona en modo DVI?**

Las nociones de tamaño, posición, frecuencia y fase no son aplicables en el modo DVI. La señal digital recibida por el monitor Prophetview hace que la visualización se ajuste automáticamente al tamaño de la pantalla.

Por tanto, es normal que el botón “Autoajuste” no realice ninguna acción en el modo DVI.

Hay algunas otras funciones no aplicables en dicho modo. Desde el menú OSD se puede acceder a las siguientes funciones:

- Autoajuste
- Elección de la temperatura de color predefinida (Office, 6500K, 9300K)