

Comment supprimer les photos du DUALPIX ?

Pour effacer les photos et vidéos de la mémoire du DUALPIX, assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur et appuyez simultanément sur le bouton de l'obturateur et le bouton **MODE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le compteur indique « -- ».