

Le bouton “Auto-adjust” ne fonctionne pas en mode DVI, pourquoi ?

Les notions de taille, position, fréquence et phase de l’affichage ne sont pas applicables en mode DVI. En effet, le signal numérique reçu par l’écran Prophetview permet un ajustement automatique de l’affichage à la taille de l’écran.

Il est donc normal que le bouton « Auto-adjust » n’ait aucune action en mode DVI.

D’autres fonctions ne sont pas applicables en mode DVI. Les fonctions suivantes ne sont donc pas disponibles dans le menu OSD :

- Auto-adjust.
- Choix de température de couleurs prédéfinies (Office, 6500K et 9300K).