

Les fonctions de réglage du volume et du pitch dans Virtual DJ sont inversées par rapport aux boutons d'Hercules DJ Console. Y-a-t-il un moyen de réattribuer ces fonctions aux bons boutons ?

Oui : cliquez sur **SET** dans Virtual DJ puis sélectionnez **Normal** dans la liste déroulante **DJC pitch/vol** au lieu d'**Inverted**.