

Puis-je installer plusieurs 16/12 FW sur le même ordinateur ?

Pour le moment, le pilote ne permet l'utilisation d'une seule 16/12 FW à la fois par ordinateur.