

Je n'obtiens pas de son des microphones branchés à la Karaoke Console

Tel qu'indiquer dans la documentation, vos enceintes doivent être connectées à l'arrière de la Karaoke Console, puisque celle-ci, une fois branché, devient la carte son par défaut de votre ordinateur. Ceci est également nécessaire afin de permettre l'utilisation des effets, générés par la Console.