

Pourquoi ne puis-je activer l'option « Monitoring Direct » sous Cubase, tel qu'indiquer dans le manuel de la 16/12 FW ?

Il s'agit d'une erreur au manuel n'ayant pu être corrigée avant la mise en marché. Le pilote de la 16/12 FW ne permet pas l'utilisation du Monitoring Direct.

Par contre, tel qu'expliquer dans le manuel, à la section 5.4 - **LE MONITORING**, il est possible de procéder à l'écoute de chaque paire stéréo indépendamment à partir du panneau de configuration de la 16/12 FW. Ceci étant effectué au niveau du rack même, aucune latence ne sera engendrée.