

J'ai bien branché mes enceintes à ma source, mis le système sous tension, mais je n'obtiens aucun son.

Lorsque le système est mis sous tension (ON), le dessous du socle de la télécommande devrait s'illuminer de couleur bleue pâle. Le système est alors en mode veille

En appuyant sur le bouton central de la télécommande pendant quelques secondes, celui-ci s'illuminera en rouge.



La lueur bleue sous le socle devrait être plus intense, vous indiquant que le système est sorti du mode veille.

Pour tout changement effectuer par la suite (volume, égaliseur, etc.), la lueur devrait clignoter pour vous indiquer qu'un changement est en cour