

Configuration pour ordinateurs portables (MAC)

Les ordinateurs portables permettent d'obtenir facilement un studio mobile, mais certaines modifications doivent être apportées afin d'assurer de meilleures performances. Par défaut, les ordinateurs portables sont conçus de manière à utiliser le moins d'alimentation possible de manière à pouvoir fonctionner sur pile. Ce type de fonctionnement n'est pas approprié pour l'utilisation d'applications audio numérique.

Performance du processeur

Les applications de musique, de montage vidéo et autres requièrent une puissance de processeur importante. Si votre ordinateur ne fonctionne pas à pleine vitesse lorsque vous utilisez ces applications, il se peut que les performances du processeur soient réduites afin d'économiser de l'énergie.

Pour modifier le paramètre de la performance du processeur :

- **menu Pomme > Préférences Système > Économiseur d'énergie.**
- Cliquez sur **Options.**
- Choisissez **Maximale** dans le menu local **Performance du processeur.**

Si ce menu local n'apparaît pas, cela signifie que votre ordinateur ne prend pas en charge cette fonctionnalité

Évidemment, si vous réglez la performance du processeur sur "maximale", davantage d'énergie est utilisée, de sorte que la batterie de votre portable peut se décharger plus rapidement.

Désactivation de la suspension d'activité

La dernière chose dont vous avez besoin durant un enregistrement est que votre ordinateur passe en mode de suspension d'activité. Vous pouvez désactiver cette fonction depuis le menu Économiseur d'énergie :

- Cliquez sur **Suspendre l'activité.** Cliquez, si nécessaire, sur **Afficher les détails.**
- Glissez le curseur supérieur vers **Jamais.**
- Pour empêcher toute suspension d'activité de l'écran, décochez la case **Suspendre l'activité de l'écran après une inactivité de l'ordinateur.**