

J'obtiens de la distorsion sur les entrées ligne (line IN) de la console.

Assurez-vous d'abord que le commutateur de sélection d'entrée (LINE IN / PHONE IN) est à la position appropriée selon le type d'appareil utilisé.

Les entrées ligne de la console sont de niveau Ligne consommateur (-10dBu). La console doit être par conséquent connectée à d'autres appareils du même type (lecteur CD de salon, lecteur MP3, etc)

Certain produits DJ, utilisant des niveaux de ligne de 2 Volt, et appareils professionnels (niveau ligne +4dBV) feront aussi saturer les entrées de la console, et conséquemment, seront à l'origine de distorsion.