

Comment connecter une source audio externe à la DJ Console Mk2.



Tables tournantes (platines)

La plupart des platines produisent un **signal phono** différent d'un **signal ligne** (line) produit par la majorité des appareils audio. Il est donc nécessaire de régler l'interrupteur Phono-Line en fonction de l'appareil connecté (consulter le manuel de l'utilisateur de votre platine pour plus de détails). Ceci s'applique également si vous utilisez un convertisseur/amplificateur en sortie de votre platine.

Selon votre modèle de platine, il peut aussi être nécessaire de connecter la mise à terre de la table à celle de la console (Ground).

La DJConsole Mk2 permet de brancher jusqu'à deux tables tournantes aux entrées situées en arrière de la console.

Appareils de niveau Ligne et microphone

Il est aussi possible de connecter des appareils de niveau ligne (tels platines CD, cassette ou lecteur MP3) à votre Console MkII. Pour ces appareils, assurez-vous que l'interrupteur la position **Line-In**.

Dans le panneau de configuration de la MkII, vous noterez que l'entrée 1-2 est partagée avec l'entrée microphone située à l'avant de la console. De ce fait, il n'est pas possible d'utiliser les deux entrées EN MÊME TEMPS. La sélection doit être effectuée via le panneau de configuration :



Nous recommandons l'utilisation de microphone dynamique avec la DJ Console. Si vous désirez utiliser un microphone condensateur, notez qu'une alimentation externe sera nécessaire puisque la Console ne fournit aucune alimentation fantôme (+48v).

Une fois raccordées, faite votre choix entre l'ordinateur ou la source externe en utilisant le bouton **Audio Source**.