

Pourquoi le Mix principal est-il présent lorsque je procède à l'écoute des platines de manière individuelle ?

Assurez-vous que le niveau du **Phone Mix** (le contrôle) de Traktor 3 LE est réglé à **0%**. Autrement, le signal du Mix principal sera envoyé vers la sortie casque.



Puisque la DJ Console MK2 permet l'écoute des platines individuelles (**Deck A et B**), du **Mix** principales et le mode **Split**, cette fonctionnalité du logiciel n'est pas nécessaire. Il est donc préférable de régler le **Phone Mix** au minimum afin de prévenir toute confusion.