

**Ma DJ Console 4-Mx ne contrôle pas VirtualDJ 7 LE 4-Mx, à l'exception de certaines commandes telles que le crossfader et le master volume.**

Votre DJ Console 4-Mx est probablement définie sur un canal MIDI autre que le **Canal 1-2**.

Ouvrez le panneau de contrôle de votre DJ Console 4-Mx, cliquez sur l'onglet **AVANCÉ**, puis définissez le canal MIDI sur **1-2 (Par défaut)**.

