

**Le mode scratch ne semble pas fonctionner. Le bouton scratch est activé, mais les jog wheels ne produisent pas le son du scratch dans VirtualDJ.**

Vérifiez sous votre DJ Console 4-Mx que les 2 verrous verticaux des jog wheels sont en position déverrouillée (**Unlock**).

