

Die Funktionen Volumen und Pitch der Virtual DJ sind im Vergleich zu den Tasten der Hercules DJ Console vertauscht. Kann ich dies zurück tauschen, sodass die Belegung wieder gleich ist?

Ja: Klicken Sie auf **SET** in Virtual DJ und ändern Sie die Option **DJC pitch/vol** zu **Normal** anstelle von **Inverted**.