

Warum kann ich "Direct Monitoring" nicht unter Cubase wie im 16/12 FW Handbuch beschrieben aktivieren?

Dies liegt an einem Fehler im Handbuch. Es wurde bevor den Treibern herausgebracht und wurde nicht mehr korrigiert.

Wie im Handbuch in der Sektion **5.4:MONITORING** beschrieben, ist es möglich jede Stereopaar unabhängig vom 16/12 FW Control Panel zu monitorisieren. Dies wird direkt in der FW gemacht also gibt es keine Latenz.