


Die Anzeige meiner Webcam ist nicht besonders klar: Mein Gesicht ist unscharf. Wie kann ich die Bildschärfe einstellen?

Sie können den Fokus jederzeit manuell justieren indem Sie an dem Rad der Linse der Webcam nach rechts oder links drehen bis das Bild scharf ist – siehe unten:



Ihre Webcam verfügt darüber hinaus auch eine automatische Justierung der Schärfe per Software. Sollten die Ergebnisse der Automatik Sie nicht zufriedenstellen, können Sie diese auch deaktivieren und die Einstellungen selbst vornehmen – siehe unten:

1. Rufen Sie die "Webcam Station Evolution" Software auf und klicken dann auf den Button  .
2. Entfernen Sie das Häkchen in der entsprechenden Box für die automatische Justierung der **Schärfe**.



3. Sie können nun direkt via Maus den Schieberegler nach rechts oder links drehen, um die Schärfe zu regulieren. Das Ergebnis können Sie direkt im Hauptfenster von **Webcam Station Evolution** betrachten.
4. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen durch klicken auf **OK**.