

## **Il pulsante “Auto-adjust” non funziona in modalità DVI, perché ?**

Parametri come dimensione, posizione, frequenza e fase non sono applicabili alla modalità DVI. Il segnale digitale ricevuto dal monitor Prophetview fa sì che lo schermo si imposti automaticamente rispettando la dimensione delle immagini.

Quindi, è normale che il pulsante “Auto-adjust” non funzioni in modalità DVI.

Anche altre funzioni non sono attivabili in modalità DVI. Tramite il menu OSD, è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- Auto-adjust
- Predefined color temperature choice (Office, 6500K, 9300K).