


L'immagine catturata dalla mia webcam non è ben definita: il mio viso appare sfuocato. Come posso migliorare la qualità dell'immagine?

Prima di tutto, puoi regolare manualmente la messa fuoco semplicemente ruotando verso destra o verso sinistra l'apposita rotella che circonda la lente della tua webcam (come mostrato in figura), cercando di ottenere la migliore qualità d'immagine:



La tua webcam è dotata di una regolazione automatica via software per l'ottimizzazione della definizione dell'immagine. Tuttavia, se i risultati sono inferiori alle tue aspettative, puoi disabilitare la suddetta funzione ed impostare i parametri manualmente, in questo modo:

1. Avvia il software "Webcam Station Evolution", quindi fai clic sul pulsante .
2. De-seleziona la casella corrispondente alla regolazione automatica del parametro **Definizione**.



3. Regola la definizione manualmente, muovendo con il tuo mouse il relativo indicatore verso destra o sinistra. Puoi visualizzare gli effetti delle tue regolazioni direttamente nella finestra principale di **Webcam Station Evolution**.
4. Convalida le tue scelte cliccando sul pulsante **OK**.