

Perdita dell'immagine dopo l'uscita di eCAFÉ dalla modalità standby

Quando il mio eCAFÉ esce dalla modalità standby, lo schermo rimane nero.
Quando il mio eCAFÉ esce dalla modalità standby, la riproduzione dei video si blocca.

Soluzione

Quando il tuo eCAFÉ™ entra in modalità standby durante la riproduzione di un video, all'uscita dalla modalità standby potrebbe manifestarsi una visualizzazione incompleta (o perfino un'assenza totale di immagini).

Per rendere l'ambiente nuovamente funzionante, dovrai uscire dal lettore video (se stavi guardando il filmato nella modalità a schermo intero, è probabile che tu debba prima premere il tasto "ESC").