

Waarom werkt de knop “Auto-adjust” niet in de DVI-modus?

De eigenschappen grootte, positie, frequentie en fase zijn niet van toepassing op de DVI-modus. De Prophetview-monitor ontvangt een digitaal signaal en het beeld wordt automatisch aangepast aan de schermgrootte.

Het is dus normaal dat de knop “Auto-adjust” in de DVI-modus niet werkt.

Er zijn nog een paar functies niet van toepassing op de DVI-modus. De volgende functies zijn beschikbaar in het schermmenu (OSD):

- Auto-adjust
- Voorgedefinieerde kleurtemperatuurkeuze (Office, 6500K, 9300K).