

In Virtual DJ werken de functies voor volume en pitch omgekeerd in vergelijking met de knoppen van de Hercules DJ Console. Kan ik deze zo instellen dat ze hetzelfde werken?

- Ja: klik op de knop **SET** in Virtual DJ en wijzig vervolgens de optie **DJC pitch/vol** in **Normal** (in plaats van **Inverted**).