## Comment puis-je m'assurer que la 16/12 FW est installer correctement sur mon PC?

Nous vous recommandons d'abord de procédé à l'installation en utilisant la plus récente version du pilote disponible sur notre site support.

Une fois connectée et installée, la 16/12 FW devrait normalement apparaître au niveau du **Gestionnaire de Périphérique :** 

- Faite un clique-droit sur l'icône Poste de Travail sur votre bureau et sélectionnez Propriétés
- Sous l'onglet Matériel, cliquez sur Gestionnaire de Périphérique

Sous **Contrôleur Audio, Video & Jeux**, devraient apparaître les éléments suivants:



La 16/12 FW sera également présente au niveau du **Panneau de Configuration** Windows sous **Son et Périphériques Audio** 

olume	Sons	Audio	Voix	Matériel	
Lecture	audio				
<b>6</b>	Unité par défaut :				
I A	Hercules 16/12 FW Multichannel 🛛 😪				
	V	olume	Param	ètres avancé	és)
Enregistr	rement audio				
ø	Unité par défaut :				
18	Hercules 16/12 FW Multichannel				*
	V	olume		Avancé	
Lecture	MIDI				_
<b>1</b>	Unité par défaut :				
(interes)	Synthé. SW table de sons GS Mic 🛛 😽				
				1	_
		and the second second			

Lorsque sous tension, la 16/12 FW devient normalement la carte son par défaut de votre ordinateur (en **Lecture** et **Enregistrement audio)**. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-là en utilisant le menu déroulant.

Vous noterez que les contrôles relatifs à l'enregistrement ne sont pas accessibles, puisque les changements relatifs doivent être effectués dans le mixer dédier de la 16/12 FW. Celui-ci est accessible via l'icône sur votre bureau, ou via le menu **Programmes** (par défaut Hercules > Audio > Hercules 16/2 FW).



Le Mixer dédié de la 16/12 FW vous donnera le contrôle des différents aspects du boîtier. Si la 16/12 FW est correctement installé, la version du FIRMWARE et du pilote numéros de série devrait apparaître dans coin inférieur droit.