PC- Comment puis-je vérifier le fonctionnement des ports MIDI de la 16/12 FW?

Plus souvent d'autrement, les problèmes MIDI sont relies à un mauvais câblage ou à un port inactif. Comme les configurations MIDI peuvent devenir complexe, il est recommandé de vous assurez que votre configuration et vos appareils fonctionnent correctement.

Ce guide vous indiquera la marche à suivre afin de vérifier le fonctionnement de vos câbles MIDI, ainsi que des ports MIDI de la 16/12 FW.

NOTE: Avant d'effectuer ces tests, consultez la <u>FAQ</u> suivante afin de vous assurer que votre 16/12 FW est installée correctement.

Les éléments suivants seront nécessaires:

- Un câble MIDI
- **MIDI-OX**, un utilitaire de test MIDI, disponible sur le site suivant:

www.midiox.com

Configuration Logicielle

Avant d'aller plus loin, il est important de configurer MIDI-OX et comprendre comment il pourra nous venir en aide.

Dès son lancement, vous noterez que la fenêtre **Monitor-Output** sera déjà ouverte. Nous aurons également besoin des fenêtres suivantes :

Du menu **View**, ouvrez:

- Input Monitor
- Port Status

Sous **Windows**, sélectionnez **Tile Horizontally.** Vous devriez obtenir une fenêtre ressemblant à ceci:

MDI-OX						
Pile View Actions Options Wind	ovi Help					
(# 73 73 10 10 0 H 9	. 📆 🖌 💷			o a x	m 0 4	7 9
	1117		+			
Monitor - Input						
TIMESTAND IN FORT STATUS	DATAL DATAS	HAN NOTE EVENT				
C MINI Door Accounty						
• and retractively						
Inout Posts	12345	6 7 8 9 10 11 12	13141516 DIRES	ē.		
G3)Hercules 16/12 PW MIDL2						
 MIDI-CK Generated Event 						
Outrus Paula	31001	C 7 D G 10 11 10	1214 IE IC PADTO	-		
 BEIHercules 16/12 FW MDL2 			1314 1516 LNH1 5/			
				2		
Moniter - Output						
TIMESTANF IN FORT STATUS	DATAL DATAL	HAN NOTE EVENT				
00002489 KEY 4 90	36 64	1 F# 3 Mote	0n			
ODOD250B KEY 4 BO						
00002671 KEY 4 90	36 .64	1 F# 3 Mote				
00002600 1007 4 60						
00002642 REY 4 90	36 64	1 FW 3 Note	0n			
ODODZECE KEY 4 BO		1 F# 3 Mate				
Closed MLDI Input						
Granad MIDI Traut						
Opened MIDI Output						
1 Padau & Panalan				1 have been		NUM YOUR LOOP
L Contrar Device				a subric parvice	100 200	THE KID LUG .

Monitor –Input: Cette fenêtre affichera les données reçus par le port MIDI In actif.

Monitor – Output: Cette fenêtre affichera les données reçus par le port **MIDI Out** actif.

MIDI port Activity: Affiche, en temps réel, l'activité sur tous les canaux et ports MIDI actifs.

Par la suite, sous **Options**, ouvrez **MIDI Devices**:



Cette fenêtre vous permet de sélectionner lesquels des ports MIDI disponibles doivent être utilisés en entrée et sortie. Cette configuration est évidemment la plus importante afin de pouvoir utiliser MIDI-OX correctement.

MIDIBar est un autre élément que nous utiliserons. Il s'agit d'un simple lecteur de fichier MIDI, pouvant être lancer à partir du menu Action/ Play MIDI... :



Testing the MIDI Ports and cables

- Relier les extrémités du câble MIDI au connecteur **MIDI 2 In** et **Out** en façade de la 16/12 FW.

- Lancer **MIDI-OX**, et configuré **MIDI Devices** de la manière suivante:

Presets:	Cancel
MIDI Inputs: 1) Hercules 16/12 FW MIDI 1 2) Hercules 16/12 FW MIDI 2	Port Mapping:
MIDI Outputs: 1) Synthé. SW table de sons GS Mic 2) Hercules 16/12 FW MIDI 1 3) Hercules 16/12 FW MIDI 2 4) MIDI Mapper	Port Map Objects: Channels System MIDI-0X Events MIDI-0X Events MOXSYSMAP1.oxm Hercules 16/12 FW MIDI 2

- Ensuite, ouvrez **MIDIBar**. Appuyez sur O. Ceci ouvrira une boite de dialogue ou vous devez sélectionner **Hercules 16/12FW MIDI 2**.
- Appuyez ensuite sur pour charger un fichier MIDI. Si vous n'avez pas de tels fichiers sous la main, vous pouvez utiliser l'uns inclus avec Windows XP (dans le dossier **C:\Windows\Media**).
- Appuyez sur **Play** (>) pour lancer la lecture.

Nous venons donc de créé un boucle, nous permettant de vérifier à la fois le fonctionnement du câble et des ports MIDI. En appuyant sur ">" (Play), des données MIDI ont été envoyées par le port **MIDI OUT 2,** à travers le câble, jusqu'au port **MIDI In 2**.

Si tout fonctionne correctement, vous devriez obtenir le résultat suivant sous **Monitor Input :**

	Monitor	- In	put						
	TIMESTAMP	IN	PORT	STATUS	DATA1	DATA2	CHAN	NOTE	EVENT
I	A0600000			CF	1D		16		PC: Overdriv
I	00000E5E	2		9B	21	43	12	A 1	Note On
I	00000E75			BB	07	55	12		CC: Volume
I	00000EDD			BB	07	5F	12		CC: Volume
l	00000F2D			BB	07	65	12		CC: Volume
l	00000F6F	2		BB	07	69	12		CC: Volume
I	00000F96	2		BB	07	6A	12		CC: Volume
I	000012F2	2		99	54	3F	10	C 6	Note On
I	000013A8	2		91	18	7F	2	C 1	Note On
l	000013AB	2		91	24	6B	2	C 2	Note On
l	000013BE	2		90	4F	40	1	G 5	Note On

Vous devriez également noter une activité au niveau des ports et canaux MIDI:

Input Ports	1	2	3	4	5	6	7	
02) Hercules 16/12 FW MIDI 2								1
MIDI-UX Generated Event								1

Vous pouvez répéter l'opération avec d'autres câbles MIDI, et évidemment, à l'aide des ports **MIDI 1**, à l'arrière de la 16/12 FW.

Si par contre le test ne fonctionne pas :

- Utilisez un autre câble MIDI.
- Vérifiez la configuration de **MIDI-OX**
- Effectuez le test en utilisant le port **MIDI 1 Out** et **MIDI 2 In** (Ou vice-versa)

S'il semble y avoir un problème physique avec les ports MIDI, consulter notre support technique.

Vérifier un contrôleur externe ou un synthétiseur

La même méthode s'applique pour vérifier un contrôleur externe (clavier, surface de contrôle) :

- Connecter la sortie **MIDI Out** du contrôleur une l'entré **MIDI In** de la 16/12 FW.
- Configurer **MIDI Devices** en conséquence
- Appuyer sur un bouton ou une touche du contrôleur. Monitor Input et MIDI port Activity devraient également afficher le transfert de données.

Note : Certains claviers maître intégrant un synthétiseur peuvent nécessiter une configuration additionnelle. Consulter le manuel pour de plus amples détails

Pour les synthétiseurs externes:

- Connecter l'une des sorties MIDI Out de la 16/12 FW à l'entré MIDI In du synthétiseur.
- Configurer **MIDIBar** en conséquence, et lancer la lecture d'un fichier MIDI.
- Le synthétiseur devrait normalement reproduire les notes jouées.

Vous sauverez donc beaucoup de temps lorsque ce présentera un problème relatif au MIDI, sachant que votre matériel, que ce soit la 16/12 FW, vos câbles ou les contrôleurs externes, fonctionne correctement.