Comment puis-je m'assurer que la Karaoke Console est installé correctement sur mon PC?

Une fois connectée et installée, la Karaoke Console devrait normalement apparaître au niveau du **Gestionnaire de Périphérique :**

- Faite un clique-droit sur l'icône **Poste de Travail** sur votre bureau et sélectionnez **Propriétés**
- Sous l'onglet Matériel, cliquez sur Gestionnaire de Périphérique

Les éléments suivants devraient normalement apparaître:



La Karaoke Console sera également présente au niveau du **Panneau de Configuration** Windows sous **Son et Périphériques Audio :**

| /olume | Sons | Audio | Voix | Matériel | |
|--------------|-------------------------------|------------|--------|--------------|-----|
| Lecture a | iudio | | | | |
| O , L | Jnité par défa | aut : | | | |
| 9 | Hercules I | Karaoke C | onsole | | < |
| | v | olume | Param | ètres avancé | is) |
| Enregistre | ement audio Jnité par défa | aut : | | | |
| / ? [| Hercules I | Karaoke Ci | onsole | | ~ |

Lors de la connexion au port USB, la **Karaoke Console** devient normalement la carte son par défaut de votre ordinateur (en **Lecture** et **Enregistrement audio)**. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-là en utilisant le menu déroulant.

Vous noterez l'icône Console Control Panel :



Celui-ci est également accessible via le menu **Programmes** (par défaut **Hercules > Audio > Hercules Karaoke Console**).