Comment puis-je m'assurer que le Hercules P32DJ est installé correctement sur mon PC?

Le Hercules P32DJ ne requière aucun pilote spécifique. Lors de la connexion au port USB de l'ordinateur, cellui-ci devrait être reconnu automatiquement par Windows, qui procèdera à l'installation de pilote générique. Une fois ceci fait, elle devrait normalement apparaître au niveau du **Gestionnaire de Périphérique :**

Sous Windows 10 / 8.1 / 8

- Appuyez simultanément sur les touches **Windows + S** pour lancer la fonction de **Recherche** de Windows,
- Taper ensuite **Gestionnaire de périphérique**.

Sous Windows 7/ Vista

- Faite un clique-droit sur l'icône Ordinateur sur votre bureau et sélectionnez Gérer
- Dans la colonne de gauche, cliquez sur Gestionnaire de Périphérique

Les divers éléments du contrôleur DJ devraient apparaître normalement comme suit :



L'interface audio intégré sera également présente au niveau du **Panneau de Configuration** Windows sous **Son:**



Si par ailleurs vous procédé à l'installation du pilote **ASIO** (disponible sur le site Support Technique), le contrôleur apparaîtra de la manière suivante:



Le **DJ Console Control Panel** est accessible via l'icône dans la Zone de notification (près de l'horloge), ainsi que dans le **Panneau de configuration** Windows. Celui-ci vous permet la modification de différents paramètres relatifs à votre contrôleur DJ



32 HERCULES I	D32 DJ	(\mathbf{x})
CANAUX DE SORTIE	PRINCIPAL À PROPOS VEILLEZ À VOUS MUNIR DE CES INFORMATIONS LO VOUS CONTACTEZ NOTRE SUPPORT TECHNIQUE. PACKAGE: 1.HDJS.2016 FIRMWARE: 1.36 PILOTE: 4.8.1.0 DLL: 0.4.0.0 CPL: 1.0.10.0 REF.: 15-39-22260-000001-3	DR SQUE
		Hercules

L'onglet **À propos** vous donne accès aux informations relatives au pilote présentement utilisé. Si vous avez à communiquer avec notre support technique, assurez-vous d'avoir cette information à portée de main.

