Wie kann ich unter Windows 2000 manuell eine IP Adresse zuweisen?

Klicken *"Start/Einstellungen"* und dann *"Systemeinstellungen" auswählen*. Auf das Icon *"Netzwerk- und DFÜ Verbindungen"* doppelklicken.

Identifizieren Sie Ihre Verbindung im nun aufgehenden Fenster. Um dies zu tun wählen Sie Ihr Netzwerk aus und linksklicken Sie auf das korrespondierende Icon: Im Scrolldown Menü wird Ihr Gerät (z. B. *"Hercules Wireless G..."*) angezeigt. Bitte darauf rechtsklicken und *"Einstellungen"* auswählen.



In dem nun folgenden Fenster den Tab "*General"* auswählen. Auswahl "*Internet Protokoll (TCP/IP)*", dann Button "*Einstellungen*" klicken.

	- Terbindung	7
lgemein		
/erbindung herstellen	unter Verwendung vor	ı:
🕮 Hercules Wire	less G USB2	
		Konfigurieren
A <u>k</u> tivierte Komponent	en werden von dieser V	erbindung verwendet:
🗹 🔜 Client für Micr	osoft-Netzwerke	
🗹 🧾 Datei- und Dr	uckerfreigabe für Micro	soft-Netzwerke
	oll (TCP/IP)	
I <u>n</u> stallieren	<u>D</u> einstallieren	Ejgenschaften
I <u>n</u> stallieren	<u>D</u> einstallieren	Ejgenschaften
I <u>n</u> stallieren Beschreibung TCP/IP, das Stand Datenaustausch ül Netzwerke ermöglic	Deinstallieren lardprotokoll für WAN-N per verschiedene, miteir cht.	Ejgenschaften etzwerke, das den hander verbundene
Installieren Beschreibung TCP/IP, das Stand Datenaustausch ül Netzwerke ermöglic Sumbol bei Verbin	Deinstallieren lardprotokoll für WAN-N per verschiedene, miteir cht.	Eigenschaften etzwerke, das den hander verbundene
I <u>n</u> stallieren Beschreibung TCP/IP, das Stand Datenaustausch ül Netzwerke ermöglic Symbol bei Verbin	Deinstallieren lardprotokoll für WAN-N per verschiedene, miteir cht. dung in der Taskleiste a	Ejgenschaften etzwerke, das den nander verbundene anzeigen
I <u>n</u> stallieren Beschreibung TCP/IP, das Stand Datenaustausch ül Netzwerke ermöglic Symbol bei Verbin	Deinstallieren lardprotokoll für WAN-N ber verschiedene, miteir cht. dung in der Taskleiste a	Ejgenschaften etzwerke, das den nander verbundene anzeigen

Im neuen Fenster *"Benutze die folgende IP Adresse"* Ihre Wahl der IP Adresse eintragen. Empfohlen wird *"192.168.1.x"* (das *"x"* durch einen Zahlenwert zwischen 2 und 254 ersetzen) und *"255.255.255.0"* für Ihre Subnetzmaske.

Für das voreingestellte Gateway bitte "192.168.1.1" (Hercules Modemrouter voreingestellte Adresse) eingeben.

wiesen werde, len Sie sich ar ten IP-Einstell 92 . 168 . 1	n, wenn d. ndernfalls d lungen zu
wiesen werde len Sie sich ar ten IP-Einstell 92 . 168 . 1	n, wenn d ndernfalls (lungen zu
92 . 168 . 1	
92.168.1	
92.168.1	
	. 3
55 . 255 . 25	55.0
92.168.1	1
ehen enden:	
	92 . 168 . 1 iehen enden:

Die Änderungen durch klicken auf "OK" bestätigen.