Wie kann ich unter Windows ME manuell eine IP Adresse zuweisen?

Klicken "Start/Einstellungen" und dann "Systemeinstellungen" auswählen. Auf das Icon "Netzwerkverbindungen" doppelklicken.



Im nun aufgehenden Fenster den Tabulator *"Konfiguration"* wählen. Auswahl *"TCP/IP -> Hercules Wireless G"* Netzwerkkomponente, dann auf *"Einstellungen*" klicken.

Die *"TCP/IP -> Hercules Wireless G"* Option kann je nach installiertem Herculesprodukt etwas unterschiedlich aussehen. Für eine PCI Karte erscheint die Option als *"TCP/IP -> Hercules Wireless G PCI"*, für eine PCMCIA Karte erscheint *"TCP/IP -> Hercules Wireless G PCMCIA"* und für einen USB Adapter erscheint *"TCP/IP -> Hercules Wireless G USB2"*.

Netzwerk ?X
Konfiguration Identifikation Zugriffssteuerung
Die folgenden Netzwerkkomponenten sind installiert:
FIEEE 802.1X Protocol
G TCP/IP -> DFU-Adapter
TCP/IP -> D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (TCP/IP -> D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (
ICP/IP -> Hercules Wireless G
Hinzufiigen Entfernen Eigenschaften
Primäre Netzwerkanmeldung:
Microsoft Family Logon
Datei- und Druckerfreigabe
Beschreibung
Das Microsoft TCP/IP-Protokoll dient zum Herstellen von
Internet- und WAN-Verbindungen.
UK Abbrechen

Im Tabulator "IP Adresse" die Option "Spezifizieren einer IP Adresse" wählen.

Empfohlen wird *"192.168.1.x"* (das *"x"* durch einen Zahlenwert zwischen 2 und 254 ersetzen) und *"255.255.255.0"* für Ihre Subnetzmaske.

Eigenschaften von TCP/IP	<u>?</u> ×
Bindungen Erweitert M DNS-Konfiguration Gateway WINS-Konfiguration	VetBIOS
Diesem Computer kann automatisch eine IP-Adresse zugewiesen werden. Wenn im Netzwerk IP-Adressen nic automatisch vergeben werden, holen Sie beim Netzwerkadministrator eine Adresse ein, und geben Sie unten ein.	cht diese
O IP-Adresse automatisch beziehen	
IP-Adresse festlegen:	
IP-Adresse: 192.168.1.3	
<u>Subnetmask:</u> 255.255.255.0	
☑ ⊻erbindung zu Netzwerkmedien feststellen	
OK	Abbrechen

Für das voreingestellte Gateway bitte "192.168.1.1" (Hercules Modemrouter voreingestellte Adresse) eingeben und "Hinzufügen" klicken.

Eigenschaften von 1	СР/ІР			? >
Bindungen DNS-Konfiguration	Er Gateway	weitert WINS-Konfi	N	letBIOS IP-Adresse
Der erste Gateway entspricht dem Star entspricht der Reih werden.	in der Liste de Idard-Gatewa enfolge, in der	r installierten G y. Die Reihenfi diese Comput	ateways olge in de er verwer	r Liste ndet
<u>N</u> euer Gateway: 192.168.1	. 1	Hin <u>z</u> ufügen		
_ <u>I</u> nstallierte Gatew	ays:			
192.168.1.1		Entfernen		
		0	к	Abbrechen

Die Änderungen durch klicken auf "OK" bestätigen und den Computer neu starten.