Het beeld van mijn webcam is niet erg duidelijk: mijn gezicht is onscherp. Hoe kan ik de scherpte aanpassen?

U kunt de scherpstelling in de eerste plaats handmatig aanpassen door de ring voor het aanpassen van de lens van de webcam naar links of rechts te draaien totdat u een zo scherp mogelijk beeld krijgt, zoals in de afbeelding hieronder:



Uw webcam beschikt over automatische aanpassing van de beeldscherpte door de software. Als het resultaat hiervan u echter niet bevalt, kunt u de automatische aanpassing uitschakelen en de instelling als volgt zelf aanpassen:

- Start de Webcam Station Evolution-software en klik vervolgens op de knop
- 2. Schakel het selectievakje voor de automatische aanpassing bij **Scherpte** uit.

	Handmatig	Automatisch			
Helderheid -	A	_ [	8	=	
Contrast -	A	— [	3	я	
Tint -	<b>A</b>	- [	2	70.	
/erzadiging -	A	_ [	2		
Scherpte -	A	_ [	1		$\leftarrow$
Belichting -	4	- [	1	V	
Kleur inschak	elen 🗹				
LED inso	hakelen 🗹 🔰	Standaar	dwa	arde	
Anti-bee	ldflikkering 🚌				e.

- 3. Pas de scherpte handmatig aan door de schuifknop met de muis naar links of rechts te verplaatsen. Het effect van uw instelling wordt meteen weergegeven in het hoofdvenster van **Webcam Station Evolution**.
- 4. Leg de instelling vast door op **OK** te klikken.