



HANDLEIDING WEBCAM STATION EVOLUTION

HERCULES

DUALPIX INFINITE

INHOUDSOPGAVE

Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

1. INLEIDING	3
2. DE MICROFOON EN HET BEELD AANPASSEN	4
3. ALTIJD AL EEN POPSTER OF VERSLAGGEVER WILLEN ZIJN? ZIET U ZICHZELF ALS EEN ECHTE KOMIEK? NEEM UW VOORSTELLING OP MET HERCULES WEBCAM STATION EVOLUTION.....	5
3.1. Een enkele foto maken	5
3.2. Foto's maken in de burst-modus.....	5
3.3. Foto's maken in de zelfontspannermodus.....	6
3.4. Een videoreeks opnemen	7
3.5. Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video.....	8
3.6. Foto's of video's selecteren, openen of verwijderen.....	9
4. ALS U FOTO'S OF VIDEO'S DIRECT OP UW YOUTUBE-ACCOUNT WILT ZETTEN	10
5. FOTO'S EN VIDEO'S TOEVOEGEN AAN UW BLOG?.....	11
6. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW IPOD?	15
7. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW PSP?	15
8. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR EEN MAP OP UW COMPUTER?	16
9. UW FOTO'S OF VIDEO'S VERZENDEN VIA E-MAIL?	16


1. INLEIDING

Webcam Station Evolution is een snelle en eenvoudig te gebruiken tool voor het vastleggen van foto's en video's uit uw webcam, en voor het laten zien van dit materiaal op een groot aantal media. Met Webcam Station Evolution kunt u met een paar muisklikken foto's op een blog, op YouTube, op een PSP®-console of op een iPod® worden gezet.



2. DE MICROFOON EN HET BEELD AANPASSEN

De microfoon van uw webcam aanpassen in Webcam Station Evolution



- Klik op de knop .


- Spreek normaal in de microfoon terwijl u tegelijkertijd de schuifregelaar voor het microfoonvolume verplaatst. Het is de bedoeling dat de indicator de gele zone bereikt, maar niet in de rode zone terecht komt.

- U kunt op **Geluidsinstellingen** klikken om de opname-eigenschappen van de microfoon te openen.

- Als u klaar bent, klikt u op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

Het beeld van uw webcam aanpassen in Webcam Station Evolution



- Klik op de knop .

- Pas de verschillende instellingen aan: Helderheid (als het beeld bijvoorbeeld te donker of te licht is), Tint... en bekijk het verschil in het weergavevenster.

- Klik op **Standaardwaarde** als u niet tevreden bent met uw nieuwe instellingen en u wilt terugkeren naar de standaardinstellingen.

- Als u klaar bent, klikt u op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.


3. ALTIJD AL EEN POPSTER OF VERSLAGGEVER WILLEN ZIJN? ZIET U ZICHZELF ALS EEN ECHE KOMIEK? NEEM UW VOORSTELLING OP MET HERCULES WEBCAM STATION EVOLUTION

Misschien droomt u er wel van zanger, choreograaf of verslaggever te worden. De Hercules Hercules Dualpix Infinite is dan een prima hulpmiddel om uzelf te filmen en uw stijl te verbeteren. Met de **Webcam Station Evolution**-software kunt u uw favoriete sterren imiteren of uw eigen stijl ontwikkelen. Laat gewoon uw fantasie de vrije loop. U kunt hiervoor gebruikmaken van de volledige set opnameopties van de webcam (de foto-, burst- of zelfontspannermodus en de modus video opnemen).

3.1. Een enkele foto maken



- Start Webcam Station Evolution.

Opmerking: In de rechterbenedenhoek van het scherm wordt nu ook Xtra Controller geopend, waarin u toegang hebt tot zoomfuncties. Als u deze functies niet wilt gebruiken, kunt u het venster verbergen door op de knop  in de rechterbovenhoek te klikken.

- Klik in het hoofdvenster op de knop **Vastleggen**.



Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven:

1. Selecteer de modus **Enkele foto**.



2. Selecteer de resolutie in de lijst.



3. Klik op de knop .

Het beeld wordt opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die de foto's bevat geopend, met miniaturweergaven van uw foto's.

Opmerking: Zie hoofdstuk 3.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de standaardlocatie en de standaardindeling voor het opslaan van foto's wilt wijzigen.

3.2. Foto's maken in de burst-modus



- Klik in het hoofdvenster van Webcam Station Evolution op de knop **Vastleggen**.



Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven:

1. Selecteer de **Burst-modus**.




2. Selecteer de resolutie in de lijst.



3. Klik op de knop

*U hebt nu **3 seconden** de tijd om te poseren voor de foto's. Vervolgens worden er snel achter elkaar **10 foto's** genomen, met een snelheid van **3 beelden per seconde** (standaardinstellingen).*



- Druk nogmaals op de  knop om het nemen van een serie foto's te stoppen.

De beelden worden opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's.

*In deze modus maakt Webcam Station Evolution een **GIF-animatie** in een submap GIF, die automatisch wordt geopend zodat u de gemaakte animatie kunt bekijken. Verras uw vrienden door dit bestand te importeren op uw website of uw Blog. (Zie hoofdstuk 5, Foto's of video's toevoegen aan uw Blog, voor meer informatie over deze functie).*

Opmerking: Zie hoofdstuk 3.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de verschillende instellingen voor het vastleggen van foto's in de burst-modus wilt wijzigen.

3.3. Foto's maken in de zelfontspannermodus



- Klik in het hoofdvenster van Webcam Station Evolution op de knop **Vastleggen**.



Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven:

1. Selecteer de **Zelfontspannermodus**.



2. Selecteer de resolutie in de lijst.



3. Klik op de knop

U hebt nu **3 seconden** de tijd (standaard) om te poseren voordat de foto wordt gemaakt.

Het beeld wordt opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's.

Opmerking: Zie hoofdstuk 3.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de verschillende instellingen voor het vastleggen van foto's in de zelfontspannermodus wilt wijzigen.

3.4. Een videoreeks opnemen



- Klik in het hoofdvenster van Webcam Station Evolution op de knop **Vastleggen**.




Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven:


1. Selecteer de modus **Video opnemen**.



2. Selecteer de resolutie in de lijst.

Neem de gewenste positie aan en bereid uw tekst of choreografie voor.

3. Klik op de knop  om de opname te starten.

- Klik opnieuw op de knop  om te stoppen met opnemen.

De videoreeks wordt standaard op de geselecteerde locatie opgenomen in de .avi-indeling, en de map die de video's bevat, wordt geopend.

Opmerking: Zie hoofdstuk 3.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de verschillende instellingen voor het opnemen van video wilt wijzigen.

3.5. Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video



Deze stap hoeft u alleen de eerste keer uit te voeren, of als u de standaardinstellingen wilt wijzigen (opslaglocatie, foto-indeling, modus voor vastleggen, geluid tijdens vastleggen).


De instellingen voor vastleggen kunnen worden geselecteerd in Webcam Station Evolution.

- Klik op de knop .

- Selecteer **Instellingen voor vastleggen**.

Het venster **Instellingen voor vastleggen** wordt geopend.


De locatie selecteren voor het opslaan van foto's en video



- Controleer in het gebied **Foto's** of **Video's** de locatie waarop uw foto's en video's worden opgeslagen.


- Als u de locatie wilt wijzigen, klikt u op **Bladeren** en selecteert u een andere map.

De indeling van uw foto's selecteren



- Selecteer de gewenste indeling bij **Fotoformaat**: Bitmap of JPG (standaard).

De indeling van uw video's selecteren



- Selecteer onder **Video's** de video-codec.

*De lijst die wordt weergegeven bevat de codecs die al op uw computer zijn geïnstalleerd. Als de codec dit toestaat, kunt u de instellingen wijzigen door op de knop **Opties** te klikken.*

Instellingen selecteren voor de vastlegmodus



- Selecteer onder **Burst-modus** het totale aantal foto's (1 tot en met 20) en het aantal foto's per seconde (1 tot en met 5).

- Selecteer onder **Zelfontspanner-modus** de wachttijd voordat de foto wordt genomen: van 0 (de foto wordt meteen genomen) tot 10 seconden.

Het geluid selecteren dat tijdens het vastleggen wordt gemaakt

- Als u de optie **Geluidssignaal als de foto wordt gemaakt** inschakelt, geeft Webcam Station Evolution een geluidssignaal wanneer een foto wordt genomen.

- U kunt het standaardgeluid gebruiken of op **Bladeren** klikken om uw eigen geluid te selecteren (in de .wav-indeling).

3.6. Foto's of video's selecteren, openen of verwijderen

Foto's of video's selecteren

- Start Webcam Station Evolution.
- Klik op **Vastleggen**.



- Navigeer naar de map **Mijn afbeeldingen** of **Mijn video's**.

- Klik in het venster met miniatuurweergaven op een item om het te selecteren of klik op de knop **Alles selecteren** om alle items in de map te selecteren.

Opmerking: U kunt **verschillende aaneengesloten items selecteren** door Shift op het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u op het eerste en het laatste item klikt. U kunt **verschillende niet-aaneengesloten items selecteren** door Ctrl op het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u op elk gewenst item klikt.

Foto's of video's openen

- Nadat u een of meer items hebt geselecteerd in het venster met miniatuurweergaven (zie Foto's of video's selecteren in het voorafgaande), klikt u op de knop **Openen** om deze weer te geven. Uw favoriete software voor het bekijken van foto's of video's wordt automatisch gestart door Webcam Station Evolution. (Dit is de software die in Windows is gedefinieerd voor dit bestandstype).

Foto's of video's verwijderen

- Nadat u een of meer items hebt geselecteerd in het venster met miniatuurweergaven (zie Foto's of video's selecteren in het voorafgaande), klikt u op de knop **Verwijderen** om deze te verwijderen.

4. ALS U FOTO'S OF VIDEO'S DIRECT OP UW YOUTUBE-ACCOUNT WILT ZETTEN




Als u nog geen account hebt bij YouTube moet u zich eerst aanmelden op de www.youtube.com-website om foto's en video's op YouTube te kunnen zetten.

- Start Webcam Station Evolution.
- Ga naar de map **Mijn video's**.



- Klik in het preview-venster op het gewenste item om het te selecteren.



- Klik op de knop .
- De video is geconverteerd en het venster **YouTube-instellingen** wordt geopend.
- Klik op **Een account toevoegen**.
- Geef uw **gebruikersnaam (login)** en **wachtwoord** op voor uw **YouTube**-account.
- Selecteer het pictogram verbonden met uw **YouTube**-account.
- Klik op **Verzenden**.

Het venster **YouTube-instellingen** wordt geopend.

- Vul de velden **Titel**, **Beschrijving** en **Tags** in en selecteer de gewenste opties (Categorie, Opmerkingen, enz.)
- Klik op **Volgende**.

Uw video wordt nu geüpload naar de YouTube-website. Er verschijnt een dialoog wanneer het uploaden gereed is.



5. FOTO'S EN VIDEO'S TOEVOEGEN AAN UW BLOG?

Heeft een van uw vrienden onlangs een Blog met foto's gemaakt? Dan kunt u hem of haar nu verrassen door een video-blog te maken, waaraan u heel gemakkelijk video's kunt toevoegen dankzij de conversiefunctie van Webcam Station Evolution, waarmee een video automatisch naar de juiste indeling wordt geconverteerd.

Bovendien kunt u uw beelden met Webcam Station Evolution rechtstreeks op uw Blog posten, samen met de tekst van uw artikel. En als u meer dan één Blog hebt bij dezelfde host, kan Webcam Station Evolution zelfs uw verschillende profielen opslaan.

Opmerking: Webcam Station Evolution beschikt over instellingen voor de meest bekende Blog-hosts, zodat u eenvoudig elementen kunt toevoegen aan uw Blog. Het is echter mogelijk dat u door sommige hosts wordt gevraagd uw artikel handmatig te posten, niet automatisch via Webcam Station Evolution.

Foto's of video's toevoegen aan uw Blog

Staan er bestanden in uw map Afbeeldingen of Video's? Dan kunt u waarschijnlijk niet wachten om het resultaat te delen met uw lezers en te horen wat zij ervan vinden.



- Selecteer in Webcam Station Evolution de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt toevoegen in de corresponderende map.

- Klik op de knop .

- Selecteer de doel-blog in de lijst.

Opmerking: Deze stap hoeft alleen de eerste keer te worden uitgevoerd, of als u verschillende instellingen wilt wijzigen (opslaglocatie; Blogs toevoegen, wijzigen of verwijderen) U kunt alleen een bestand naar een Blog kopiëren als u al ten minste één Blog hebt gedefinieerd in de lijst **Mijn Blogs**. Als u nog geen Blogs hebt gedefinieerd in de lijst **Mijn Blogs**, wordt u door Webcam Station Evolution gevraagd dit alsnog te doen.

Een Blog toevoegen aan uw lijst met Blogs

- Klik in het venster **Mijn Blogs** op **Blog toevoegen**.



Als uw Blog-host in de lijst staat

- Selecteer uw host.
- Geef uw blog-profiel een naam.
- Voer de aanmeldingsgegevens voor uw blog in (uw gebruikersnaam) als het betreffende veld wordt weergegeven.

Opmerking: Als het veld niet wordt weergegeven, moet u zich handmatig identificeren op de website van uw blog-host wanneer u foto's of video's uploadt.

- Voer de aanmeldingsgegevens voor uw Blog in (uw gebruikersnaam).

Opmerking: Het is raadzaam de optie **Altijd vragen om wachtwoord** ingeschakeld te laten als de pc meer dan één gebruiker heeft met een Blog op dezelfde Blog-server. Op die manier voorkomt u dat gegevens naar de verkeerde Blog worden gestuurd of dat iemand anders video's naar uw Blog post zonder dat u dat weet.

- Klik op **Opslaan**. Uw Blog wordt toegevoegd aan de lijst.

Anders...

- Selecteer **Overige** in de lijst met Blog-hosts.
- Geef uw blog-profiel een naam.
- Geef het http-adres van uw host op.

Opmerking: Dit is het adres van de identificatiepagina voor uw Blog, meestal de homepagina van de site.

- Schakel het selectievakje voor uw type Blog in: **Blog** (alleen foto's) of **Vlog** (foto's en video's). Op basis hiervan kan door Webcam Station Evolution de juiste indeling voor videoconversie worden geselecteerd: GIF-animatie (Blog) of MPEG4 (Vlog).

U wordt door Webcam Station Evolution gevraagd het bestand te converteren naar de juiste indeling voor uw Blog (bijvoorbeeld van bmp naar jpeg voor een foto, en van avi naar GIF-animatie als de Blog geen video's accepteert).

Als uw Blog-host toestaat dat een artikel rechtstreeks door Webcam Station Evolution naar uw Blog wordt gepost

- Geef uw wachtwoord op (als de optie **Altijd vragen om wachtwoord** is ingeschakeld).
- Voer in het venster dat verschijnt de titel en de tekst voor het artikel in.
- Klik op de knop **Verzenden** als u klaar bent.

Webcam Station Evolution begint met het uploaden van uw artikel naar uw blog via internet. Uw nieuwe artikel en foto of video worden toegevoegd aan uw blog nadat het uploaden gereed is. Afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding en het aantal en de grootte van de bestanden kan dit enkele seconden of zelfs minuten duren.

Het nieuwe artikel en de foto of de video worden toegevoegd aan uw Blog en uw webbrowser wordt automatisch gestart door Webcam Station Evolution, zodat u het artikel meteen kunt bekijken.

Anders...


U wordt door Webcam Station Evolution gevraagd zich te identificeren op de homepagina van de host van uw Blog en uw foto's of video's vervolgens handmatig te laden vanuit de doelmap die standaard wordt geselecteerd, samen met uw artikel.

Instellingen voor een Blog bewerken in Webcam Station Evolution



U kunt alleen Blogs bewerken die u al hebt gedefinieerd in de lijst Mijn Blogs.

- Selecteer een Blog in het venster **Mijn Blogs**.




- Klik op de knop **Blog bewerken**.
- Wijzig de host van de Blog als u dat wilt.

- Voer de aanmeldingsgegevens voor uw Blog in (uw gebruikersnaam) als het betreffende veld wordt weergegeven.


Opmerking: Het is raadzaam de optie **Altijd vragen om wachtwoord** ingeschakeld te laten als de pc meer dan één gebruiker heeft met een Blog op dezelfde Blog-server. Op die manier voorkomt u dat gegevens naar de verkeerde Blog worden gestuurd of dat iemand anders video's naar uw Blog post zonder dat u dat weet.

- Klik op **Opslaan**. De nieuwe instellingen zijn nu van kracht.

Een Blog verwijderen uit uw lijst met Blogs

 U kunt alleen Blogs verwijderen die u al hebt gedefinieerd in de lijst Mijn Blogs.


- Selecteer de Blog die u wilt verwijderen in het venster **Mijn Blogs**.



- Klik op **Blog verwijderen**. De Blog is nu verwijderd uit de lijst.

6. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW IPOD?

Hebt u een video-iPod en wilt u deze laden met foto's en videoclips die u hebt gemaakt met uw Hercules Dualpix Infinite? Dat is een fluitje van een cent.

 U hebt een video-iPod en iTunes nodig om bestanden over te zetten.

- Sluit de video-iPod aan op uw computer.
- Selecteer in Webcam Station Evolution de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt overzetten in de corresponderende map.

*De knoppen **Kopiëren naar** worden ingeschakeld.*

- Klik op de knop .

iTunes wordt automatisch gestart en u wordt gevraagd de doelbibliotheek van iTunes te selecteren.

- Selecteer de iTunes Bibliotheek en klik op **OK**.

Als de iPod wordt gesynchroniseerd met iTunes

De inhoud van uw iPod wordt automatisch bijgewerkt.

Anders...

U wordt door Webcam Station Evolution gevraagd de doelbibliotheek van de iPod te selecteren.

- Selecteer de iPod Bibliotheek en klik op **OK**.

Opmerkingen: Raadpleeg de Help bij iTunes voor meer informatie over het synchroniseren van uw iPod met iTunes.

Op een iPod kunnen geen GIF-animatiebestanden worden weergegeven. Er wordt dan alleen de eerste foto weergegeven.

7. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW PSP?

Gebruikt u uw PSP als draagbare videospeler? Met Webcam Station Evolution kunt u foto's en videoclips die u hebt gemaakt met de Hercules Dualpix Infinite heel eenvoudig overzetten.

 Uw Memory Stick Duo moet over voldoende opslagruimte beschikken om de bestanden op te slaan.

- Sluit uw PSP aan op de computer.
- Selecteer in Webcam Station Evolution de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt overzetten in de corresponderende map.

*De knoppen **Kopiëren naar** worden ingeschakeld.*

- Klik op de knop .

De PSP wordt gedetecteerd door Webcam Station Evolution en de bestanden worden opgeslagen in de doelmap, nadat deze naar de juiste indeling zijn geconverteerd.

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw PSP voor meer informatie over het kopiëren van bestanden naar een PSP.

8. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR EEN MAP OP UW COMPUTER?

- Selecteer in Webcam Station Evolution de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt overzetten in de corresponderende map.

*De knoppen **Kopiëren naar** worden ingeschakeld.*

- Klik op de knop .

Er wordt een venster geopend waarin u mappen kunt selecteren.

- Selecteer de map waarin u de bestanden wilt opslaan.

9. UW FOTO'S OF VIDEO'S VERZENDEN VIA E-MAIL?

- Selecteer in Webcam Station Evolution de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt verzenden in de corresponderende map.

*De knoppen **Kopiëren naar** worden ingeschakeld.*

- Klik op de knop .

Er wordt een e-mailprogramma voorgesteld dat u kunt gebruiken.

Als u het voorgestelde programma wilt gebruiken

Als u een ander programma wilt gebruiken of als er geen e-mailprogramma is gedetecteerd

- Klik op Ja.

- Start het e-mailprogramma dat u wilt gebruiken.
- Maak een nieuw e-mailbericht.
- Voeg uw foto- of videobestanden handmatig toe aan het e-mailbericht.
- Typ het onderwerp en de tekst voor het bericht en verzend het bericht.