



MANUALE DI WEBCAM STATION EVOLUTION

HERCULES

DUALPIX INFINITE

INDICE

Cliccando su una qualsiasi voce di questo elenco, verrà visualizzato il capitolo corrispondente

1. INTRODUZIONE	3
2. REGOLAZIONE DEL MICROFONO E DELL'IMMAGINE	4
3. HAI L'ANIMA DI UNA ROCK STAR O DI UN GIORNALISTA? PENSI DI ESSERE BRAVO A RECITARE? REGISTRA LE TUE PERFORMANCE CON HERCULES WEBCAM STATION EVOLUTION.....	5
3.1. Scattare una singola foto	5
3.2. Scattare foto in modalità Burst.....	6
3.3. Scattare foto in modalità Self-timer	7
3.4. Acquisizione di una sequenza video	8
3.5. Selezionare i parametri di acquisizione foto e video	9
4. SE DESIDERI TRASFERIRE I TUOI VIDEO DIRETTAMENTE SU TUO ACCOUNT DI YOUTUBE.....	11
5. VUOI AGGIUNGERE FOTO E VIDEO AL TUO BLOG?.....	12
6. DESIDERI TRASFERIRE LE TUE FOTO/I TUOI VIDEO NEL TUO IPOD?.....	16
7. DESIDERI TRASFERIRE LE TUE FOTO/I TUOI VIDEO NELLA TUA PSP?.....	16
8. VUOI TRASFERIRE LE TUE FOTO/I TUOI VIDEO IN UNA CARTELLA DEL TUO COMPUTER?.....	17
9. VUOI INVIARE LE TUE FOTO/I TUOI VIDEO VIA E-MAIL?	17


1. INTRODUZIONE

Webcam Station Evolution è uno strumento facile e veloce per acquisire le tue foto e i tuoi video con la tua webcam, inviandoli poi ad un ampio ventaglio di media. Grazie a Webcam Station Evolution, in pochi clic potrai aggiungere le foto al tuo Blog, pubblicare i tuoi video tramite Youtube o trasferire le tue foto e i tuoi video alla tua console PSP® o al tuo iPod®.



2. REGOLAZIONE DEL MICROFONO E DELL'IMMAGINE


Regolazione del microfono della tua webcam in Webcam Station Evolution



- Fai clic sul pulsante .
- Parla normalmente nel microfono e, contemporaneamente, muovi l'indicatore del volume del microfono finché il suono non si attesta nella zona gialla senza raggiungere la zona rossa.
- Per modificare le opzioni di registrazione del microfono, fai clic su **Impostazioni Audio**.
- Una volta terminato, fai clic su **Applica** e quindi su **OK**.

Regolare l'immagine della tua webcam in Webcam Station Evolution



- Clicca sul pulsante .
- Regola i vari parametri: luminosità (qualora, ad esempio, la tua immagine risulti troppo scura o chiara), tonalità... ed osserva i cambiamenti all'interno della finestra di visualizzazione.
- Se non sei soddisfatto delle modifiche date apportate e desideri ripristinare i parametri preimpostati, clicca su **Default**.
- Una volta terminato, clicca su **Applica**, quindi su **OK**.


3. HAI L'ANIMA DI UNA ROCK STAR O DI UN GIORNALISTA? PENSI DI ESSERE BRAVO A RECITARE? REGISTRA LE TUE PERFORMANCE CON HERCULES WEBCAM STATION EVOLUTION

Forse il tuo sogno è quello di diventare un cantante, un coreografo o un giornalista? Perché non utilizzare la tua Hercules Dualpix Infinite per acquisire i tuoi video e migliorare il tuo stile? Grazie al software **Webcam Station Evolution**, puoi imitare le star o creare il tuo stile personale, dando libero sfogo alla tua fantasia. Per far questo, dovrai utilizzare tutte le opzioni di ripresa della tua webcam (foto, modalità burst o self-timer e cattura video).

3.1. Scattare una singola foto



- Avvia Webcam Station Evolution.

Nota: nell'angolo inferiore destro dello schermo, si aprirà anche Xtra Controller, tramite il quale è possibile accedere alle funzioni di zoom. Se non desideri utilizzare queste funzioni, puoi nascondere la finestra cliccando sul pulsante  posto nella parte superiore destra.

- Nella finestra principale, fai clic sul pulsante **Acquisisci**.




Si aprirà una nuova finestra. Segui la procedura indicata sullo schermo:

1. Seleziona la modalità **Scatto singolo**.



2. Nel relativo menu a tendina, seleziona la risoluzione.



3. Fai clic sul pulsante .

L'immagine verrà salvata nella directory di destinazione e nel formato (jpeg) selezionato per default: la cartella contenente le immagini si aprirà, mostrando le anteprime delle tue foto.

Nota: Per modificare il percorso di default ed il formato di salvataggio, fai riferimento al capitolo 3.5. Selezionare i parametri di acquisizione foto e video.

3.2. Scattare foto in modalità Burst



- Nella finestra principale di Webcam Station Evolution, clicca sul pulsante **Acquisisci**.




Si aprirà una nuova finestra. Segui la procedura descritta sullo schermo:

1. Seleziona la modalità **Burst**.



2. Nel relativo menu a tendina, seleziona la risoluzione.



3. Fai clic sul pulsante .

Partirà un conto alla rovescia della durata di **3 secondi**, durante la quale potrai assumere la tua posa. Dopodiché, verranno scattate **10 foto** in rapida successione, alla velocità di **3 immagini al secondo** (impostazioni di default).

L'immagine verrà salvata nella directory di destinazione e nel formato (jpeg) selezionato per default: la cartella contenente le immagini si aprirà, mostrando le anteprime delle tue foto.

In questa modalità, Webcam Station Evolution crea una **GIF animata** in una sottocartella chiamata "GIF", che si aprirà automaticamente per mostrarti l'animazione appena creata. Sorprendi i tuoi amici importando questa immagine nel tuo sito web o nel tuo blog (per ulteriori dettagli su tale funzione, fai riferimento al paragrafo 5. Aggiungere foto o video al tuo blog).

Nota: per modificare le varie impostazioni di acquisizione delle foto in modalità Burst, fai riferimento al paragrafo 3.5. Selezionare i parametri di acquisizione foto e video.

3.3. Scattare foto in modalità Self-timer



- Nella finestra principale di Webcam Station Evolution, clicca sul pulsante **Acquisisci**.



Si aprirà una nuova finestra. Segui la procedura descritta sullo schermo:

1. Seleziona la modalità **Self-timer**.



2. Nel relativo menu a tendina, seleziona la risoluzione.



3. Fai clic sul pulsante

*Partirà un conto alla rovescia della durata di **3 secondi** (predefinita), per darti il tempo di assumere la posa preferita prima dello scatto.*

- Premi nuovamente il pulsante  per interrompere gli scatti prima che venga acquisita l'ultima fotografia.

L'immagine verrà salvata nella cartella di destinazione e nel formato (jpeg) selezionato per default: la cartella contenente le immagini si aprirà, mostrando le anteprime delle tue foto.

Nota: per modificare le varie impostazioni di acquisizione delle foto in modalità Self-timer, fai riferimento al paragrafo 3.5. Selezionare i parametri di acquisizione foto e video.

3.4. Acquisizione di una sequenza video



- Avvia Webcam Station Evolution.
- Nella finestra principale, clicca sul pulsante **Acquisisci**.



Si aprirà una nuova finestra. Segui la procedura descritta sullo schermo:


1. Seleziona la modalità **Acquisizione Video**.



2. Dall'apposito menu, seleziona la risoluzione.

E' il momento di mettersi in posa e di preparare il tuo testo o la tua coreografia.


3. Clicca sul pulsante  per avviare la registrazione.

- Per fermare la registrazione, clicca nuovamente sul pulsante .

La sequenza video viene registrata in formato .avi (per default) nel percorso selezionato, mentre la cartella contenente i video si aprirà.

Nota: per modificare i vari parametri di acquisizione video, fai riferimento al paragrafo 3.5. Selezionare i parametri di acquisizione foto e video.

3.5. Selezionare i parametri di acquisizione foto e video

 Questa procedura deve essere effettuata solo la prima volta oppure se desideri modificare i parametri predefiniti (percorso di salvataggio, formato delle foto, modalità di acquisizione, suono collegato all'acquisizione).

Le impostazioni di acquisizione possono essere modificate da Webcam Station Evolution.

- Fai clic sul pulsante .

- Seleziona **Impostazioni di acquisizione**.

Si aprirà la finestra **Impostazioni di acquisizione**.

Selezionare il percorso per il salvataggio di foto e video



- Nella zona **Foto** o **Video**, controlla il percorso di destinazione per i relativi salvataggi.


- Se desideri modificare tali percorsi, fai clic su **Sfoggia** e seleziona un'altra cartella.

Selezionare il formato delle tue foto



- Nella zona **Foto**, seleziona il formato: bmp oppure JPG (predefinito).

Selezionare il formato dei tuoi video



- Nella zona **Video**, seleziona la codifica video di tua scelta.

*Nell'elenco compariranno i codec video installati sul tuo computer. Qualora il codec lo permetta, potrai modificarne i parametri cliccando sul pulsante **Opzioni**.*

Selezionare la modalità di acquisizione



- In modalità **Burst**, imposta il numero totale di foto (da 1 a 20) ed il numero di foto al secondo (da 1 a 5).

- In modalità **Self-timer**, imposta l'intervallo di tempo prima dello scatto della foto: da 0 (scatto immediato) a 10 secondi.

Selezionare il suono collegato all'acquisizione

- Spuntando l'opzione **Emetti un segnale sonoro quando lo foto viene realizzata**, Webcam Station Evolution riprodurrà un suono al momento dello scatto di una foto.

- Puoi utilizzare il suono predefinito oppure selezionarne un altro di tua preferenza (in formato .wav), cliccando sul pulsante **Sfoggia**.

Selezione, apertura o cancellazione di foto o video

Selezionare foto o video

- Avvia Webcam Station Evolution.

- Clicca su **Acquisisci**.



- Accedi alla cartella **Immagini** o **Video**.

- Nella finestra delle anteprime, fai clic sul file desiderato per selezionarlo, oppure clicca sul pulsante **Seleziona tutto** per selezionare tutti i file presenti nella cartella.

Nota: Per **selezionare più elementi consecutivi**, tieni premuto il tasto Maiuscolo ("Shift") della tua tastiera, facendo clic sui vari file che desideri includere. Per **selezionare più elementi non-consecutivi**, tieni premuto il tasto Ctrl della tua tastiera, facendo clic sui vari file che desideri includere.

Apertura di foto o video

- Dopo aver selezionato uno o più elementi nella finestra delle anteprime (vedi il precedente paragrafo Selezionare foto o video), fai clic sul pulsante **Apri** per visualizzarli. Webcam Station Evolution avvierà automaticamente il tuo lettore di foto/video predefinito (ossia il software che in Windows risulta associato a questi tipi di file).

Cancellare foto o video

- Dopo aver selezionato uno o più elementi nella finestra delle anteprime (vedi il precedente paragrafo Selezionare foto o video), fai clic sul pulsante **Elimina** per cancellarli.

4. SE DESIDERI TRASFERIRE I TUOI VIDEO DIRETTAMENTE SU TUO ACCOUNT DI YOUTUBE

 Se non disponi di un account su YouTube, per poter usufruire di questa funzione dovrai registrarti sul sito web www.youtube.com.

- Avvia Webcam Station Evolution.
- Accedi alla cartella **My videos**.



- Nella finestra di anteprima, seleziona l'elemento desiderato cliccando su di esso.

- Clicca sul pulsante .

*Il video verrà convertito e comparirà la finestra **Impostazioni YouTube**.*


- Clicca su **Aggiungi un account**.
- Inserisci la login e la password del tuo account **YouTube**.
- Seleziona l'icona relativa al tuo account **YouTube**.
- Clicca su **Invia**.

*Si aprirà la finestra **Impostazioni YouTube**.*



- Riempi i campi **Titolo**, **Descrizione** e **Tag**, specificando qualsiasi altro parametro utile (Categoria, Commenti, ecc.)
- Clicca su **Avanti**.

Il tuo video verrà quindi inviato al sito web di website; comparirà una finestra di dialogo non appena il trasferimento del file sarà stato completato.



5. VUOI AGGIUNGERE FOTO E VIDEO AL TUO BLOG?

Un tuo amico ha appena creato un blog di fotografie? Stupiscilo creando un blog video, aggiungendo i video in maniera estremamente semplice, grazie alla funzione di conversione di Webcam Station Evolution, grazie alla quale è possibile convertire i vari filmati nel formato appropriato.

Ma Webcam Station Evolution va ben oltre, dandoti la possibilità di inserire le tue immagini direttamente nel tuo blog, associando loro il testo del tuo articolo. E se gestisci più di un blog presso il medesimo fornitore di spazi blog, Webcam Station Evolution è in grado di memorizzare i tuoi differenti profili.

Nota: per renderti più semplice l'inserimento dei vari elementi all'interno del tuo blog, Webcam Station Evolution include impostazioni per i più famosi fornitori di spazi blog. Ciò nonostante, alcuni host potrebbero chiederti l'inserimento manuale dei tuoi articoli, impedendoti di inserirli automaticamente via Webcam Station Evolution.

Aggiungere foto o video al tuo blog


Le tue cartelle Immagini o Video contengono dei file? Allora, probabilmente, vorrai condividere i tuoi lavori con i tuoi lettori ed ottenere dei feedback da loro.

- In Webcam Station Evolution, dalla corrispondente cartella, seleziona la foto, il video o il file GIF che desideri aggiungere.



- Clicca sul pulsante .

- Seleziona il blog di destinazione dal relativo elenco.

 **Nota:** puoi copiare un file in un blog solo se hai già definito almeno un blog nell'elenco **Blog**. Se nell'elenco **Blog** non hai ancora definito alcun blog, Webcam Station Evolution ti chiederà di farlo. Questa procedura deve essere effettuata solo la prima volta oppure se desideri modificare diverse impostazioni (percorso di salvataggio, aggiunta, modifica o cancellazione di blog).

Aggiungere un blog all'elenco dei tuoi blog

- Nella finestra **Blog**, clicca su **Aggiungi blog**.



Se il fornitore del tuo spazio blog è presente nell'elenco

- Seleziona il tuo fornitore.
- Dai un nome al tuo profilo di blog.
- Qualora compaia l'apposito campo, inserisci la the login per il tuo blog (il tuo nome utente).

Nota: se il suddetto campo non dovesse comparire, per effettuare l'upload dei tuoi video e delle tue foto dovrai eseguire manualmente la procedura di log-in presso il sito internet dell'hosting del tuo blog.

- Inserisci la login per il tuo blog (il tuo nome utente).

Nota: qualora nel tuo PC vi fosse più di un utente amministratore di blog sul medesimo server per blog, ti consigliamo di mantenere spuntata la casella **Chiedi sempre la password**. Così facendo, eviterai di inviare i dati al blog sbagliato oppure che un'altra persona possa inserire dei video nel tuo blog senza la tua approvazione.

- Fai clic su **Salva**. Il tuo blog è stato aggiunto all'elenco.

Altrimenti...

- Nell'elenco dei fornitori di spazi blog, seleziona **Altro**.
- Dai un nome al tuo profilo di blog.
- Inserisci l'indirizzo http del tuo fornitore.

Nota: Questo rappresenta l'indirizzo collegato alla pagina di identificazione del tuo blog, che generalmente corrisponde alla home page del sito.

- Spunta la casella corrispondente al tipo del tuo blog: **Blog** (solo foto) o **Vlog** (foto o video). In questo modo, Webcam Station Evolution sceglierà il formato di conversione video più appropriato: GIF animata (Blog) o MPEG4 (Vlog).

Webcam Station Evolution ti chiederà di convertire il file per rispettare il formato più appropriato per il tuo blog (ad esempio, da bmp a jpeg per una foto e da .avi a GIF animata qualora il blog non accetti i video).

Se il fornitore del tuo spazio blog consente a Webcam Station Evolution di inserire un articolo direttamente nel tuo blog

- Inserisci la tua password (se hai spuntato la casella **Chiedi sempre la password**).
- Nella finestra che apparirà, inserisci il titolo ed il testo del tuo articolo.
- Una volta terminato, clicca sul pulsante **Invia**.

Webcam Station Evolution effettuerà, via internet, l'upload del tuo articolo nel tuo blog. Dopo un intervallo di tempo che può variare da pochi secondi ad alcuni minuti, a seconda della velocità della tua connessione ad internet e del numero e della dimensione dei file da te selezionati, il nuovo articolo (con foto e video) risulterà presente nel tuo blog e Webcam Station Evolution avvierà automaticamente il tuo browser web per permetterti di leggere immediatamente il tuo articolo.

Altrimenti...


Webcam Station Evolution ti chiederà di procedere alla tua identificazione presso nella home page del servizio di hosting del tuo blog, quindi dovrai caricare manualmente il tuo articolo, assieme alle foto o ai video presenti nella cartella selezionata predefinita.

Modificare i parametri di un blog in Webcam Station Evolution



Puoi modificare i parametri dei soli blog già presenti nell'elenco Blog.

- Nella finestra **Blog**, seleziona un blog.



- Fai clic sul pulsante **Modifica Blog**.
- Se lo desideri, modifica l'host del blog.
- Inserisci la login del tuo blog (il tuo nome utente).


Nota: qualora nel tuo PC vi fosse più di un utente amministratore di blog sul medesimo server per blog, ti consigliamo di mantenere spuntata la casella **Chiedi sempre la password**. Così facendo, eviterai di inviare i dati al blog sbagliato oppure che un'altra persona possa inserire dei video nel tuo blog senza la tua approvazione.

- Clicca su **Salva**. I tuoi nuovi parametri sono stati resi effettivi.

Cancellare un blog dall'elenco dei tuoi blog

 Puoi cancellare i soli blog già presenti nell'elenco Blog.


- Nella finestra **Blog**, seleziona il blog da cancellare.



- Clicca su **Elimina Blog**. Il tuo blog è stato cancellato dall'elenco.

6. DESIDERI TRASFERIRE LE TUE FOTO/I TUOI VIDEO NEL TUO IPOD?

Hai un iPod video e desideri inserirvi le foto e i video clip realizzati con Hercules Dualpix Infinite? Niente di più facile.

 Per il trasferimento dei file, è richiesto un iPod video e iTunes.

- Collega il tuo iPod video al tuo computer.
- In Webcam Station Evolution, seleziona la foto, il video o il file GIF che intendi trasferire nella relativa cartella di destinazione.

*Si attiveranno i pulsanti **Copia in**.*

- Fai clic sul pulsante .

Webcam Station Evolution avvierà automaticamente iTunes e ti chiederà di selezionare la libreria iTunes di destinazione.

- Seleziona la libreria iTunes, quindi fai clic su **OK**.

Se il tuo iPod è sincronizzato via iTunes	Altrimenti...
<i>I contenuti del tuo iPod verranno aggiornati automaticamente.</i>	<i>Webcam Station Evolution ti chiederà di selezionare la libreria iPod di destinazione.</i> - Seleziona la libreria iPod, quindi clicca su OK .

Nota: per maggiori dettagli sulla sincronizzazione del tuo iPod con iTunes, fai riferimento alla utility di aiuto di iTunes. iPod non supporta la visualizzazione di GIF animate. Verrà visualizzato unicamente il primo fotogramma.

7. DESIDERI TRASFERIRE LE TUE FOTO/I TUOI VIDEO NELLA TUA PSP?

Usi la tua PSP come lettore video portatile? Con Webcam Station Evolution, puoi traferirvi con estrema facilità le tue foto e i tuoi video creati con Hercules Dualpix Infinite.

 La tua Memory Stick Duo deve avere sufficiente spazio libero a disposizione per il salvataggio dei file.

- Collega la tua PSP al tuo computer.
- In Webcam Station Evolution, seleziona la foto, il video o il file GIF che desideri trasferire nella relativa cartella.

*Si attiveranno i pulsanti **Copia in**.*

- Fai clic sul pulsante .

Webcam Station Evolution rileverà la tua PSP e salverà i file nella cartella di destinazione, dopo averli convertiti nel formato appropriato.

Nota: per ulteriori dettagli su come copiare i file nella tua PSP, fai riferimento al manuale d'uso della tua PSP.

8. VUOI TRASFERIRE LE TUE FOTO/I TUOI VIDEO IN UNA CARTELLA DEL TUO COMPUTER?

- In Webcam Station Evolution, seleziona la foto, il video o il file GIF che desideri trasferire nella cartella corrispondente.

*Si attiveranno i pulsanti **Copia in**.*

- Clicca sul pulsante .


Webcam Station Evolution aprì una cartella nella cartella selezionata.

- Seleziona la cartella nella quale desideri salvare i tuoi file.

9. VUOI INVIARE LE TUE FOTO/I TUOI VIDEO VIA E-MAIL?

- In Webcam Station Evolution, seleziona la foto, i video o il file GIF che desideri copiare nella cartella corrispondere.

*Si attiveranno i pulsanti **Copia in**.*

- Clicca sul pulsante .

Webcam Station Evolution ti offre una applicazione e-mail da poter utilizzare.

Se desideri utilizzare l'applicazione in dotazione

Se desideri utilizzare un altro programma o se non è stata individuata alcuna applicazione e-mail

- Clicca su Sì.

- Avvia la tua applicazione e-mail preferita.

- Crea un nuovo messaggio e-mail.

- Inserisci manualmente nella tua e-mail i file delle tue foto/dei tuoi video.

- Inserisci l'oggetto del messaggio ed il testo, quindi invia la tua e-mail.