

XTRA CONTROLLER HANDBUCH

**HERCULES
DUALPIX INFINITE**

INHALTSVERZEICHNIS

Durch klicken auf einen Titel in dieser Liste, wird das entsprechende Kapitel angezeigt

1. EINFÜHRUNG	3
2. TRAVELLING ZOOM FUNKTION	5
3. CHAT AND SHOW PHOTO FUNKTION	6
4. FUNKTION VIDEO EFFEKTE.....	9


1. EINFÜHRUNG

Abgesehen von den Standardfunktionen zur Mikrophon- und Bildjustierung, zu finden in den meisten Webcamapplikationen, gestattet Ihnen der Xtra Controller Zugriff auf zusätzliche, innovative Features wie dem Hercules **Travelling Zoom** und den **Chat and Show** Funktionen. Dadurch können Sie Ihr Videokonversationsfenster auf völlig neue Art nutzen: Zeigen Sie Ihre Photos, entweder einzeln oder in einer Diashow direkt im Hauptfenster, während die Anzeige Ihrer Videokonversation in einer Ecke des Fensters erhalten bleibt. Sie können darüber hinaus Ihrem Video auch eine Vielzahl von Effekten hinzufügen.

Once you've launched Webcam Station Evolution or a chat session in MSN Messenger, Skype, Yahoo Messenger or other video capture software, the Xtra Controller application automatically opens in a window in the lower right part of your screen.



Justierung des Webcam Mikrofons im Xtra Controller



- Im Xtra Controller auf den Button klicken.
- Sprechen Sie in normaler Stimmlage in das Mikrofon, während Sie die Mikrofonlautstärke per Schieberegler solange nach oben schieben, bis die Anzeige den gelben Bereich erreicht hat, ohne dabei weiter in die rote Zone auszuschlagen.
- Sie können auch auf **Audio Settings** klicken, um die Aufnahmeeinstellungen des Mikrofons zu öffnen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Apply** und dann **OK**.


Justierung der Webcambildeinstellungen im Xtra Controller



- Klicken Sie auf den Button **Videoeinstellungen** .
- Justieren Sie die verschiedenen Einstellungen: Helligkeit (falls Ihr Bild zu hell oder dunkel ist), Sättigung... und beobachten die Veränderungen im Bildbetrachtungsfenster.
- Klicken Sie auf **Vorgegeben** wenn Sie mit Ihren neuen Einstellungen nicht zufrieden sind und zur vorhergehenden Einstellung zurückkehren wollen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Hinzufügen**, dann **OK**.

Um Zugriff auf die verschiedenen Xtra Controller Funktionen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die folgenden Buttons:

2. TRAVELLING ZOOM FUNKTION



Zoomen in Hercules Dualpix Infinite

Im Xtra Controller ist **automatisches Zoomen** bereits vorgegeben aktiviert. Die Applikation wird automatisch Ihr Gesicht erkennen und dessen Bewegungen folgen. Machen Sie sich ruhig den Spaß und bewegen sich mal nach rechts und links oder gehen näher an die Webcam heran. Solange Sie im Sichtfeld und in einer angemessenen Entfernung zur Kamera bleiben, wird Xtra Controller dafür sorgen, daß Ihr Gesicht zentriert im Anzeigefenster angezeigt wird. Sie können mittels des Schiebereglers oder des Mausrades die Zoomebene (von 1x bis 3x) einstellen. Bewegen Sie sich außerhalb des Sichtfeldes der Kamera oder ist Ihr Gesicht nicht richtig zentriert, so klicken Sie bitte auf den Zoomrahmen und verschieben diesen auf die richtige Position.

Möchten Sie zum **manuellen Zoom** umschalten, setzen Sie ein Häkchen links neben der **Hercules Travelling Zoom** Option: Sie können nun mittels des Schiebereglers oder des Mausrades die Zoomebene (von 1x bis 3x) einstellen. Bewegen Sie sich außerhalb des Sichtfeldes der Kamera oder ist Ihr Gesicht nicht richtig zentriert, so klicken Sie bitte auf den Zoomrahmen und verschieben diesen auf die richtige Position.

Bitte beachten Sie: Der Wert 1x korrespondiert zur normalen Aufnahmegröße, wohingegen der Wert 3x mit einer dreifachen Vergrößerung der normalen Aufnahmegröße korrespondiert.



3. CHAT AND SHOW PHOTO FUNKTION



Diese Funktion erlaubt Ihnen die Anzeige von Photos und videos Ihrer Wahl im Videokonversationsfenster.



A) Photomodus/ Diashowmodus

Vergewissern Sie sich, daß der Anzeigemodus ausgeschaltet ist: .

① Wählen Sie den Photomodus durch klicken auf den  Button aus.

② Wählen Sie das Bild aus, das Sie der Person, mit der Sie kommunizieren, zeigen wollen. Sollte sich das Bild in einem anderen Ordner befinden, klicken Sie bitte auf den „Durchsuchen“ Button, um auf den betreffenden Ordner zugreifen zu können.

Um die Bilder nacheinander auszuwählen, drücken und halten Sie die "CTRL" Taste auf Ihrer Tastatur während Sie die Bilder mit Ihrer linken Maustaste auswählen. Sie können aber auch „Alle auswählen“ anklicken, um alle Bilder des betreffenden Ordners auszuwählen. Sollte sich die Bilder in einem anderen Ordner befinden, klicken Sie bitte auf den „Durchsuchen“ Button, um auf den betreffenden Ordner zugreifen zu können.

③ Danach aktivieren Sie die Anzeige Ihres Photos durch anklicken des  Buttons.

④ Sie können zusätzlich Ihr Video im Bild vergrößern oder bewegen. Dazu benutzen Sie bitte die rechte Maustaste.

⑤ Sie können nun auch andere Photos auswählen.

⑥ Zum stoppen der Anzeige, klicken Sie bitte auf den  oder  Button.

B) Videomodus

Vergewissern Sie sich, daß der Anzeigemodus ausgeschaltet ist: .

① Wählen Sie den Videomodus durch klicken auf den  Button aus.

② Wählen Sie Ihr Video aus, die Sie der Person, mit der Sie kommunizieren, zeigen wollen.

③ Danach aktivieren Sie die Anzeige Ihres Videos durch anklicken des  Buttons.

④ Zum pause der Anzeige, klicken Sie bitte auf den  Button.

⑤ Zum stoppen der Anzeige, klicken Sie bitte auf den  Button..

C) Zeiger im Bild (nur in Photomodus vorhanden)

Benutzen Sie den Zeiger, um auf Details in Ihrem Bild zu deuten. Dieser Zeiger  ist auch für die Person sichtbar ,mit der Sie kommunizieren.

Um den Zeiger zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen links neben der Option „Zeiger anzeigen“. Es erscheint nun eine Hand im Vorschaufenster.

Um die Hand in diesem Fenster zu bewegen, benutzen Sie bitte die rechte Maustaste.

D) Justieren der Einstellungen des "Chat and Show" Modus

Sie können bestimmte Einstellungen des Chat and Show Modus durch klicken auf den  Button justieren.



Auf diesem Weg können Sie folgendes einstellen:

- Die Übergänge im Diashowmodus
- Die Anzeigedauer der Photos
- Anzeige des Videos im Photo, ja oder nein.

4. FUNKTION VIDEO-EFFEKTE



Diese Funktion gestattet Ihnen Ihrem Video mannigfaltige Videoeffekte hinzuzufügen. Um einen Effekt auszuwählen, markieren Sie diesen in der angezeigten Liste.



Um zur normalen Anzeige zurückzukehren, klicken Sie bitte auf den button.

Auswählen Sie eine der 3 angezeigten Liste.

Klicken Sie bitte auf das Bild, des entsprechenden Effekts, den Sie hinzufügen wollen