

MANUALE DI XTRA CONTROLLER

**HERCULES
DUALPIX INFINITE**

INDICE

Cliccando su una qualsiasi voce di questo elenco, verrà visualizzato il capitolo corrispondente

1. EINLEIDING	3
2. TRAVELLING ZOOM FUNCTIE.....	5
3. CHAT AND SHOW PHOTO/VIDEO FUNCTIE.....	6
4. VIDEO-EFFECTENFUNCTIE	9


1. INTRODUZIONE

Oltre alle normali funzioni per la regolazione del microfono e delle immagini, disponibili nella maggior parte delle applicazioni abbinata alle webcam, Xtra Controller ti permette di utilizzare funzioni aggiuntive assai innovative, come **Hercules Travelling Zoom** e **Chat and Show**. Potrai utilizzare la finestra della tua conversazione video in una maniera totalmente diversa: potrai visualizzare le tue foto una dopo l'altra, in forma di presentazione, nella finestra principale, mentre in un angolo della finestra rimarrà visualizzata la conversazione video. Inoltre, potrai aggiungere una moltitudine di effetti al tuo video.

Una volta avviato Webcam Station Evolution, una conversazione MSN Messenger, Skype, Yahoo Messenger o altro software per l'acquisizione video, Xtra Controller si aprirà automaticamente in una finestra nell'angolo inferiore destro dello schermo.



Regolazione del microfono della tua webcam in Xtra Controller



- In Xtra Controller, fai clic sul pulsante .
- Parla normalmente nel microfono e, contemporaneamente, muovi l'indicatore del volume del microfono finché il suono non si attesta nella zona gialla senza raggiungere la zona rossa.
- Per modificare le opzioni di registrazione del microfono, fai clic su **Impostazioni Audio**.
- Una volta terminato, fai clic su **Applica** e quindi su **OK**.

Regolare l'immagine della tua webcam in Xtra Controller



- In Xtra Controller, clicca sul pulsante .
- Regola i vari parametri: luminosità (qualora, ad esempio, la tua immagine risulti troppo scura o chiara), tonalità... ed osserva i cambiamenti all'interno della finestra di visualizzazione.
- Se non sei soddisfatto delle modifiche date apportate e desideri ripristinare i parametri preimpostati, clicca su **Default**.
- Una volta terminato, clicca su **Applica**, quindi su **OK**.

Per accedere alle varie funzioni di Xtra Controller, clicca sui seguenti pulsanti:

2. FUNZIONE TRAVELLING ZOOM



Utilizzare lo zoom della tua Hercules Dualpix Infinite

In Xtra Controller, la funzione predefinita è lo **zoom automatico**. L'applicazione rileverà automaticamente il tuo volto e ne seguirà i movimenti. Divertiti spostandoti a sinistra e a destra, allontanandoti o avvicinandoti alla webcam. Fintantoché resterai all'interno del campo visivo della tua webcam e ad una distanza ragionevole, Xtra Controller manterrà il tuo volto al centro della finestra di visualizzazione.

Se desideri passare alla modalità a **zoom manuale**, spunta l'opzione **Hercules Travelling Zoom**: Puoi controllare il livello di zoom (da 1x a 3x) utilizzando l'apposito slider oppure la rotellina del tuo mouse. Qualora tu ti muova al di fuori del campo della webcam o il tuo volto non risulti perfettamente centrato, fai clic sul riquadro dello zoom e spostalo sul punto desiderato.

Nota: il valore 1x corrisponde alla normale dimensione di acquisizione, mentre il valore 3x corrisponde ad un valore di ingrandimento pari a 3 volte le dimensioni normali.



3. FUNZIONE CHAT AND SHOW PER FOTOGRAFIE/VIDEO



Questa funzione ti permette di visualizzare le foto/video da te scelte all'interno della finestra della conversazione video.

Modalità **Impostazioni** **Mostra puntatore**

Family1 Family2 Family3
Family4 Family5 Family6

00:00:00

Sfoggia... Seleziona tutto

Imposta la dimensione del tuo video tramite la rotellina del tuo mouse.

Sposta la tua finestra video utilizzando il pulsante sinistro del mouse.

Sposta il puntatore nella finestra utilizzando il pulsante destro del mouse.

Per nascondere il puntatore, fai doppio clic col tasto destro sulla finestra oppure deseleziona l'opzione..

Avvia/interrompe la visualizzazione delle tue foto/video.

Impostazioni avanzate

Avvia/interrompe la visualizzazione.

Interrompe la funzione Chat and Show.

A) Modalità foto/ Slide show

Verifica che la modalità visualizzazione sia interrotta: .

① Seleziona la modalità foto cliccando sul pulsante .

② Seleziona l'immagine che desideri mostrare alla persona con la quale stai comunicando. Qualora l'immagine si trovi in un'altra cartella, utilizza il pulsante "Esplora" per accedere alla cartella in questione.

Per selezionare le immagini una dopo l'altra, tieni premuto il tasto "CTRL" della tua tastiera mentre, con il pulsante sinistro del tuo mouse, selezioni le tue immagini. Puoi anche cliccare su "Seleziona tutto" per selezionare tutte le immagini presenti nella cartella. Qualora le immagini si trovino in un'altra cartella, usa il pulsante "Esplora" per accedere alla cartella in questione.

③ Quindi, avvia la visualizzazione della tua foto cliccando sul pulsante .

④ Puoi spostare ed allargare il tuo video all'interno dell'immagine. Per far questo, usa il pulsante destro e la rotellina del tuo mouse.

⑤ A questo punto, puoi selezionare anche altre foto.

⑥ Per interrompere la visualizzazione, clicca sul pulsante  o .

B) Modalità Video

Verifica che la modalità visualizzazione sia interrotta: .

① Seleziona la modalità slide show cliccando sul pulsante .

② Seleziona le immagini che desideri mostrare alla persona con la quale stai comunicando.

③ Quindi, avvia la visualizzazione della tua foto cliccando sul pulsante .

④ Per interrompere la visualizzazione, clicca sul pulsante .

⑤ Per chiudere la visualizzazione, clicca sul pulsante .

C) Puntatore nell'immagine

Usa il puntatore per indicare un particolare dell'immagine. Questo puntatore  viene visto anche dalla persona con la quale stai comunicando.

Per attivare il puntatore, spunta l'opzione "Mostra il puntatore". Nella finestra di anteprima, comparirà una mano.

Per muovere questa mano nella finestra, utilizza il pulsante destro del mouse.

D) Imposta i parametri della modalità "Chat and Show"

Puoi impostare alcuni parametri della modalità Chat and Show cliccando sul pulsante .



Così facendo, potrai impostare:

- il tipo di transizione della modalità slide show,
- la durata della visualizzazione delle foto,
- la presenza o meno del video all'interno della foto.

4. FUNZIONE EFFETTI VIDEO



Tramite questa funzione potrai applicare un moltitudine di effetti ai tuoi video. Per selezionare un effetto, evidenzialo all'interno dell'elenco qui raffigurato.



Per tornare alla visualizzazione normale, clicca sul pulsante



Clicca sul pulsante di un elenco per selezionare i effetti corrispondenti.

Clicca sull'immagine corrispondente all'effetto che desideri applicare.