

MANUAL DE WEBCAM STATION EVOLUTION

CONTENIDO

Al hacer clic en un título en esta tabla de contenido se mostrará la sección correspondiente

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	AJUSTE DEL MICRÓFONO Y DE LA IMAGEN	4
3.	VISUALIZACIÓN EN PANTALLA COMPLETA	5
4.	¿TIENES EL ESPÍRITU DE UNA ESTRELLA DEL ROCK O UN PERIODISTA? ¿CREEES QUE TIENES MADERA DE CÓMICO? GRABA TU ACTUACIÓN CON HERCULES WEBCAM STATION EVOLUTION.....	6
4.1.	Tomar una sola foto	6
4.2.	Tomar fotos en modo Ráfaga.....	7
4.3.	Tomar fotos en modo Temporizador.....	8
4.4.	Captura de una secuencia de vídeo	9
4.5.	Selección de ajustes de captura de vídeo y foto.....	9
4.6.	Selección, apertura o borrado de fotos o vídeos	10
5.	SI DESEAS TRANSFERIR TUS VÍDEOS DIRECTAMENTE A TU CUENTA DE YOUTUBE.....	11
6.	¿DESEAS AÑADIR FOTOS O VÍDEOS A TU BLOG?.....	13
7.	¿QUIERES PUBLICAR FOTOS Y VÍDEOS EN TU MURO DE FACEBOOK?.....	17
8.	¿QUIERES TRANSFERIR FOTOS A TU CUENTA DE FLICKR?.....	20
9.	¿DESEAS TRANSFERIR TUS FOTOS/VÍDEOS A TU IPOD?.....	22
10.	¿DESEAS TRANSFERIR TUS FOTOS/VÍDEOS A TU PSP?.....	23
11.	¿DESEAS TRANSFERIR TUS FOTOS/VÍDEOS A UNA CARPETA EN TU ORDENADOR?.....	24
12.	¿DESEAS ENVIAR TUS FOTOS/VÍDEOS POR CORREO ELECTRÓNICO?.....	24



1. INTRODUCCIÓN

Webcam Station Evolution es una herramienta rápida y sencilla para capturar fotos y vídeos mediante tu webcam y luego mostrarlos en una amplia variedad de medios. Gracias a Webcam Station Evolution puedes, en pocos clic, añadir las fotos a tu Blog, emitir tus vídeos por Youtube o transferir tus imágenes y vídeos a una consola PSP® o a un iPod®.



2. AJUSTE DEL MICRÓFONO Y DE LA IMAGEN

Ajuste del micrófono de la webcam en Webcam Station Evolution




- Haz clic en el botón

- Habla normalmente en el micrófono mientras mueves al mismo tiempo el deslizador de volumen del micrófono hasta que el indicador llegue a la zona amarilla sin entrar en la zona roja.

- Puedes hacer clic en **Ajustes de audio** para abrir las propiedades de grabación del micrófono.

- Una vez que hayas terminado, haz clic en **Aplicar** y luego en **Aceptar**.

Ajuste de la imagen de la webcam en Webcam Station Evolution



- Haz clic en el botón

- Ajusta los diferentes valores: brillo (si la imagen es demasiado oscura o demasiado ligera, por ejemplo), tono... y mira la diferencia en la ventana de visualización.

- Haz clic en **Predeterminado** si no estás satisfecho con tus nuevos ajustes y deseas volver a los valores predeterminados.

- Una vez que hayas terminado, haz clic en **Aplicar**, y luego en **Aceptar**.

3. VISUALIZACIÓN EN PANTALLA COMPLETA




Puedes cambiar la visualización de las imágenes transmitidas por la webcam a modo de pantalla completa haciendo clic en el botón



(o pulsando la tecla F11 del teclado).

Cuando estés en modo de pantalla completa, puedes acceder a los controles del modo Captura colocando el puntero del ratón en la esquina inferior derecha de la pantalla (para obtener más información sobre los ajustes de la captura, consulta la sección 4).



En cualquier momento, puedes cambiar al modo en ventana haciendo clic en el botón situado en la esquina superior izquierda de la pantalla (o volviendo a pulsar la tecla F11).

4. ¿TIENES EL ESPÍRITU DE UNA ESTRELLA DEL ROCK O UN PERIODISTA? ¿CREEES QUE TIENES MADERA DE CÓMICO? GRABA TU ACTUACIÓN CON HERCULES WEBCAM STATION EVOLUTION

¿Quién no ha soñado con convertirse en un cantante, un coreógrafo o un periodista? ¿Por qué no utilizar Hercules Webcam para filmarte y mejorar tu estilo? Gracias al software **Webcam Station Evolution**, puedes imitar a las estrellas o crear tu propio estilo dejando que tu imaginación vuele libremente. Para ello, utiliza las completas opciones de disparo de la webcam (foto, modo ráfaga o captura de vídeo y temporizador).

4.1. Tomar una sola foto



- Ejecuta Webcam Station Evolution.

Nota: Xtra Controller también se abre en la parte inferior derecha de la pantalla para permitirte acceder a las funciones de zoom. Si no deseas utilizar esas funciones, puedes ocultar la ventana haciendo clic en el botón situado en la esquina superior derecha.

- En la ventana principal, haz clic en el botón **Captura**.



Se abre una nueva ventana. Sigue los pasos que se indican en pantalla:

1. Selecciona el modo **Único disparo**.



2. Selecciona la resolución en la lista desplegable.



3. Haz clic en el botón

La imagen se guarda en la ubicación y en el formato (jpeg) seleccionado de forma predeterminada, y se abre la carpeta que contiene las imágenes, proporcionando miniaturas de las fotos.

Nota: Para modificar la ubicación y el formato de guardado predeterminados, consulta el capítulo 3.5. Selección de ajustes de captura de vídeo y foto.


4.2. Tomar fotos en modo Ráfaga

- En la ventana principal de Webcam Station Evolution, haz clic en el botón **Captura**.



Se abre una nueva ventana. Sigue los pasos que se indican en pantalla:

1. Selecciona el modo **Ráfaga**.



2. Selecciona la resolución en la lista desplegable.



3. Haz clic en el botón

Se inicia una cuenta atrás de **3 segundos**, que te da tiempo para posar. A continuación, se toman **10 fotos** en sucesión rápida, a un ritmo de **3 imágenes por segundo** (configuración predeterminada).

- Para dejar de disparar antes de que se tome la última foto,



pulsa otra vez el botón

Se inicia una cuenta atrás de **3 segundos**, que te da tiempo para posar. A continuación, se toman **10 fotos** en sucesión rápida, a un ritmo de **3 imágenes por segundo** (configuración predeterminada).

Las imágenes se guardan en la ubicación y el formato (jpeg) seleccionados de forma predeterminada, y se abre la carpeta que contiene las imágenes, mostrando miniaturas de tus fotos.

En este modo, Webcam Station Evolution crea un **GIF animado** en una subcarpeta "GIF", que se abre automáticamente para mostrarte la animación creada. Sorprende a tus amigos importando este archivo en tu página web o en tu blog (para más detalles sobre esta función, consulta el capítulo 5. Añadido de fotos o videos a tu blog).

Nota: Para modificar los distintos ajustes de captura de fotos en el modo Ráfaga, consulta el capítulo 3.5. Selección de ajustes de captura de vídeo y foto.

4.3. Tomar fotos en modo Temporizador



- En la ventana principal de Webcam Station Evolution, haz clic en el botón **Captura**.



Se abre una nueva ventana. Sigue los pasos que se indican en pantalla:

1. Selecciona el modo **Temporizador**.



2. Selecciona la resolución en la lista desplegable.



3. Haz clic en el botón

Se inicia una cuenta atrás de **3 segundos** (de forma predeterminada), que te da tiempo a posar antes de que se tome la foto.

La imagen se guarda en la ubicación y el formato (jpeg) seleccionados de forma predeterminada, y se abre la carpeta que contiene las imágenes, mostrando miniaturas de tus fotos.


Nota: Para modificar los distintos ajustes de captura de fotos en el modo Temporizador, consulta el capítulo 3.5. Selección de ajustes de captura de vídeo y foto.

4.4. Captura de una secuencia de vídeo




- Ejecuta Webcam Station Evolution.

- En la ventana principal, haz clic en el botón **Captura**.



Se abre una nueva ventana. Sigue los pasos que se indican en pantalla:

1. Selecciona el modo **Captura de vídeo**.



2. Selecciona la resolución en la lista desplegable.

Ahora es el momento de que te coloques en posición y prepares tu texto o coreografía.



3. Haz clic en el botón para empezar a grabar.



- Para dejar de grabar, vuelve a hacer clic en el botón .

La secuencia de vídeo se graba en formato .avi (de forma predeterminada), en la ubicación seleccionada, y se abre la carpeta que contiene los vídeos.


Nota: Para modificar los distintos ajustes de captura de vídeo, consulta el capítulo 3.5. Selección de ajustes de captura de vídeo y foto.

4.5. Selección de ajustes de captura de vídeo y foto



Este paso sólo tiene que realizarse la primera vez o cuando deseas cambiar los ajustes predeterminados (ubicación de guardado, formato de foto, modo de captura, sonido realizado durante la captura).

Los ajustes de captura se pueden seleccionar en Webcam Station Evolution.



- Haz clic en el botón .


- Selecciona **Ajustes de captura**.

Se abre la ventana **Ajustes de captura**.




- Selecciona la webcam.

Selección de la ubicación para guardar capturas de vídeo y foto




- En la zona **Fotos** o **Vídeos**, verifica la ubicación para guardar tus fotos o vídeos.
- Si deseas cambiar la ubicación, haz clic en **Examinar** y selecciona otra carpeta.

Selección del formato de tus fotos



- En la zona **Fotos**, selecciona el formato: bmp o JPG (de forma predeterminada).


Selección del formato de tus vídeos



- En la zona **Vídeos**, selecciona el codificador de vídeo.

*La lista mostrada contiene los codecs ya instalados en el ordenador. Si el codec lo permite, puedes modificar esos ajustes haciendo clic en el botón **Opciones**.*

Selección de ajustes del modo de captura



- En el modo **Ráfaga**, configura el número total de fotos (de 1 a 20) y el número de fotos por segundo (de 1 a 5).
- En modo **Temporizador**, configura el retardo antes de tomar la imagen: de 0 (captura inmediata) a 10 segundos.

Selección del sonido realizado durante una captura

- Marca el cuadro **Reproducir un sonido cuando se toma la foto** y Webcam Station Evolution hará un sonido cuando se tome una foto.
- Puedes mantener el sonido predeterminado o hacer clic en **Examinar** para seleccionar tu propio sonido (en formato .wav).

4.6. Selección, apertura o borrado de fotos o vídeos

Selección de fotos o vídeos

- Ejecuta Webcam Station Evolution.
- Haz clic en **Captura**.



- Dirígete a la carpeta **Mis imágenes** o **Mis videos**.
- En la ventana de miniaturas, haz clic en el objeto en cuestión para seleccionarlo, o haz clic en el botón **Seleccionar todo** para seleccionar todos los objetos de la carpeta.

Nota: Para **seleccionar varios objetos consecutivos**, mantén pulsada la tecla Mayús del teclado mientras haces clic en cada artículo que deseas incluir. Para **seleccionar varios objetos no consecutivos**, mantén pulsada la tecla Ctrl del teclado mientras haces clic en cada artículo que deseas incluir.

Apertura de fotos o vídeos

- Tras haber seleccionado uno o más objetos en la ventana de miniaturas (mira arriba en Selección de fotos o vídeos), haz clic en el botón **Abrir** para verlos. Webcam Station Evolution ejecuta automáticamente tu software favorito de visualización de fotos o vídeos (definido por Windows para este tipo de archivo).

Borrado de fotos o vídeos

- Tras haber seleccionado uno o más objetos en la ventana de miniaturas (mira arriba en Selección de fotos o vídeos), haz clic en el botón **Borrar** para borrarlos.

5. SI DESEAS TRANSFERIR TUS VÍDEOS DIRECTAMENTE A TU CUENTA DE YOUTUBE



Si no tienes una cuenta de YouTube, debes registrarte en el sitio Web www.youtube.com para poder disfrutar de esta característica.

- Ejecuta Webcam Station Evolution.

- Accede a la carpeta **Mis videos**.



- En la ventana de previsualización, haz clic en el objeto requerido para seleccionarlo.

- Haz clic en el botón

*El video se convierte y se abre la ventana **Ajustes de YouTube**.*

- Haz clic en **Añadir una cuenta nueva**.

- Introduce el usuario y la contraseña de tu cuenta de **YouTube**.

- Selecciona el ícono conectado a tu cuenta de **YouTube**.

- Haz clic en **Enviar**.

*Se abrirá la ventana **Ajustes de YouTube**.*

Ajustes de YouTube

Archivo de video	C:\Users\Cosmin-Win7\Documents\Hercules webcam\Youtube\Vid-20110727-001.avi
Título	<input type="text"/>
Descripción	<input type="text"/>
Tags	<input type="text"/>
Categoría:	Cine y animación
Comentarios	Permitir que los comentarios se añadan automáticamente.
Respuestas de video:	Sí, permitir que las respuestas de vídeo se añadan automáticamente.
Puntuación:	Sí, permitir que otras personas puntúen este vídeo.
Integración:	Sí, los sitios externos pueden integrar y reproducir este vídeo.

Anterior **Siguiente** **Cancelar**

- Rellena los campos **Título**, **Descripción** y **Tags**, y selecciona las opciones pertinentes (Categoría, Comentarios, etc.).

- Haz clic en **Siguiente**.

Tu vídeo se transferirá al sitio Web de YouTube y aparecerá un cuadro de diálogo para avisarte cuando la transferencia haya acabado.



6. ¿DESEAS AÑADIR FOTOS O VÍDEOS A TU BLOG?


¿Tienes un amigo que acaba de crear un blog con fotos? Impresiónale creando un vídeo blog y añadiéndole vídeos muy fácilmente, gracias a la función de conversión de Webcam Station Evolution, que convierte automáticamente el vídeo al formato apropiado.

Webcam Station Evolution va aún más lejos permitiéndote colocar tus imágenes directamente en tu blog, acompañando al texto del artículo. Y si tienes más de un blog en el mismo host, Webcam Station Evolution puede incluso guardar tus diferentes perfiles.

Nota: Webcam Station Evolution incluye ajustes para los hosts de blog más conocidos que te facilitan añadir elementos a tu blog. Sin embargo, algunos hosts pueden pedirte que coloques manualmente tu artículo, y no automáticamente mediante Webcam Station Evolution.

Añadido de fotos o vídeos a tu blog

¿Tienes archivos en tus carpetas de Imágenes o Vídeos? Entonces probablemente quieras compartir tus obras maestras con tus lectores y conseguir sugerencias de ellos.



- En Webcam Station Evolution, selecciona la foto, vídeo o archivo GIF que deseas añadir en la carpeta correspondiente.



- Haz clic en el botón

- Selecciona el blog destino en la lista.

Nota: Sólo puedes copiar un archivo en un blog si ya has definido al menos un blog en la lista **Mis blogs**. Si aún no has definido ningún blog en la lista **Mis blogs**, Webcam Station Evolution te pedirá que lo hagas. Este paso sólo tiene que realizarse la primera vez o cuando deseas cambiar los distintos ajustes (ubicación de guardado, añadir, modificar o borrar blogs).

Añadido de un blog a tu lista de blogs

- En la ventana **Mis blogs**, haz clic en **Añadir blog**.



Si el host de tu blog está incluido en la lista

- Selecciona tu host.
- Dale un nombre a tu perfil de blog.
- Introduce el login de tu blog (tu nombre de usuario) si aparece el campo correspondiente.

Nota: Si el campo no apareciese, debes identificarte manualmente en la página web del servidor de tu blog cuando subas tus fotos o vídeos.

- Introduce el inicio de sesión en tu blog (tu nombre de usuario).

Nota: Te recomendamos que mantengas marcado el cuadro **Preguntar siempre mi contraseña** si hay más de un usuario en el mismo PC con un blog en el mismo servidor de blog. Esto evitará que envies datos al blog equivocado o que otra persona coloque videos en tu blog sin que tú lo sepas.

- Haz clic en **Guardar**. Tu blog se añade a la lista.

De lo contrario...

- Selecciona **Otro** en la lista de hosts de blog.
- Dale un nombre a tu perfil de blog.
- Introduce la dirección http de tu host.

Nota: Representa la dirección que conduce a la página de identificación de tu blog, generalmente la página de inicio del sitio.

- Marca el cuadro correspondiente a tu tipo de blog: **Blog** (sólo fotos) o **Vlog** (fotos y vídeos). Esto permite a Webcam Station Evolution seleccionar el formato apropiado para la conversión de vídeo: GIF animado (Blog) o MPEG4 (Vlog).

Webcam Station Evolution te pedirá que conviertas el archivo al formato apropiado para tu blog (de bmp a jpeg para una foto y de .avi a GIF animado si el blog no acepta vídeos, por ejemplo).

Si el host de tu blog permite que Webcam Station Evolution coloque directamente un artículo en tu blog	De lo contrario...
<ul style="list-style-type: none"> - Introduce tu contraseña (si has marcado el cuadro Preguntar siempre mi contraseña). - Introduce el título y el texto de tu artículo en la ventana que aparece. - Cuando hayas terminado, haz clic en el botón Enviar. <p>Webcam Station Evolution empezará a subir tu artículo al blog a través de Internet. Después de un retardo de unos segundos o minutos, dependiendo de la velocidad de tu conexión a Internet y del número y el tamaño de los archivos que hayas seleccionado, el nuevo artículo y foto o vídeo se añaden a tu blog y Webcam Station Evolution abre automáticamente tu navegador web para permitirte ver tu artículo.</p>	<p>Webcam Station Evolution te pedirá que te identifiques en la página de inicio del host de tu blog, y que luego cargues manualmente tus fotos o vídeos desde la carpeta destino seleccionada de forma predeterminada, junto con tu artículo.</p>

Edición de ajustes de un blog en Webcam Station Evolution



Sólo puedes editar los blogs que ya hayas definido en la lista Mis blogs.

- En la ventana **Mis blogs**, selecciona un blog.



- Haz clic en el botón **Editar Blog**.
- Si lo deseas, cambia el host del blog.
- Introduce el inicio de sesión de tu blog (tu nombre de usuario).

Nota: Te recomendamos que mantengas marcado el cuadro **Preguntar siempre mi contraseña** si hay más de un usuario en el mismo PC con un blog en el mismo servidor de blog. Esto evitará que envíes datos al blog equivocado o que otra persona coloque vídeos en tu blog sin que tú lo sepas.

- Haz clic en **Guardar**. Tus nuevos ajustes se toman en cuenta ahora.

Borrado de un blog de tu lista de blogs



Sólo puedes borrar los blogs que ya hayas definido en la lista Mis blogs.

- En la ventana **Mis blogs**, selecciona un blog para borrar.



- Haz clic en **Borrar Blog**. Tu blog ya se ha borrado de la lista.


7. ¿DESEAS PUBLICAR FOTOS Y VÍDEOS EN TU MURO DE FACEBOOK?



Si no tienes una cuenta de Facebook, debes registrarte en el sitio web www.facebook.com para poder disfrutar de esta característica.

Webcam Station Evolution te permite enriquecer tu muro de Facebook publicando fotos y videos capturados con tu webcam.

- Ejecuta **Webcam Station Evolution**.
- Accede a la carpeta **Vídeos o Fotos**.




- Haz clic en el botón




Si tu sistema no ha guardado la información de inicio de sesión en Facebook, el navegador de Internet abrirá una página de inicio de sesión en Facebook.

- Introduce el correo electrónico y la contraseña de tu **cuenta de Facebook**.
- Haz clic en **Entrar**.
- Cierra el navegador de Internet para volver a Webcam station Evolution.
- En la ventana de mensaje de Webcam Station Evolution, haz clic en **Aceptar**.

Espera a que se abra la ventana de **Facebook** siguiente.



- Selecciona una miniatura de álbum y haz clic en **Aceptar**.



- Introduce una descripción breve y haz clic en **Aceptar**.

Tu foto (o vídeo) se transfiere a tu muro de Facebook y un cuadro de diálogo te avisa cuando la carga ha terminado.



- Haz clic en **Aceptar**.

8. ¿DESEAS TRANSFERIR FOTOS A TU CUENTA DE FLICKR?

! Si no tienes una cuenta de Flickr, debes registrarte en el sitio web www.flickr.com para poder disfrutar de esta característica.

- Ejecuta **Webcam Station Evolution**.
- Accede a la carpeta **Vídeos o Fotos**.




- Haz clic en el botón 

! Si no has autorizado a Webcam Station Evolution para que lea o edite tus fotos y datos en Flickr:


- Haz clic en ¡Autorizar! en la ventana que se muestra.

Tu navegador de Internet abre una página de entrada en Flickr.

- Escribe tu ID de Yahoo! y la contraseña de tu cuenta de Flickr.
- Haz clic en Iniciar sesión.
- En la ventana de Flickr, haz clic en el botón Acepto, lo autorizo.
- Cierra el navegador de Internet para volver a Webcam station Evolution.
- En la ventana de mensaje de Webcam Station Evolution, haz clic en Terminar autorización.



Espera a que se abra la ventana de Flickr siguiente.



- Selecciona una miniatura en el área de la izquierda.
- Escribe un título y una descripción breve y luego elige los ajustes (opcional).
- Haz clic en **Cargar**.

La foto se carga en tu cuenta de Flickr y un cuadro de diálogo te avisa cuando la carga ha terminado.



- Haz clic en **Aceptar**.

9. ¿DESEAS TRANSFERIR TUS FOTOS/VÍDEOS A TU IPOD?

¿Tienes un iPod Vídeo y quieres cargarlo con las fotos y clips de vídeo creados con Hercules Webcam? No hay nada más sencillo.



Para transferir los archivos se necesita un iPod Vídeo e iTunes.

- Conecta tu iPod Vídeo al ordenador.
- En Webcam Station Evolution, selecciona la foto, el vídeo o el archivo GIF que deseas transferir en la carpeta correspondiente.

Los botones **Copiar a** están activados.



- Haz clic en el botón .

Webcam Station Evolution ejecuta automáticamente iTunes y te pide que selecciones la biblioteca de destino de iTunes.

- Selecciona la biblioteca de iTunes, y luego haz clic en **Aceptar**.

Si tu iPod está sincronizado con iTunes

Los contenidos de tu iPod se actualizan automáticamente.

De lo contrario...

Webcam Station Evolution te pide que selecciones la biblioteca de destino del iPod.

- Selecciona la biblioteca de iPod, y luego haz clic en **Aceptar**.

Notas: Para conocer más detalles sobre cómo sincronizar tu iPod con iTunes, consulta la utilidad de ayuda de iTunes.

iPod no permite visualizar archivos GIF animados. Sólo se mostrará la primera foto.

10. ¿DESEAS TRANSFERIR TUS FOTOS/VÍDEOS A TU PSP?

¿Utilizas tu PSP como reproductor portátil de vídeo? Utilizando Webcam Station Evolution puedes transferir muy fácilmente tus fotos y clips de vídeo creados con Hercules Webcam.



Tu Memory Stick Duo debe contener suficiente espacio de almacenamiento para guardar los archivos.

- Conecta tu PSP al ordenador.
- En Webcam Station Evolution, selecciona la foto, el vídeo o el archivo GIF que deseas transferir en la carpeta correspondiente.

Los botones **Copiar a** están activados.

- Haz clic en el botón

Webcam Station Evolution detecta tu PSP y guarda los archivos en la carpeta de destino, después de convertirlos al formato apropiado.

Nota: Para conocer más detalles sobre cómo copiar archivos a tu PSP, consulta el manual de usuario de la PSP.

11. ¿DESEAS TRANSFERIR TUS FOTOS/VÍDEOS A UNA CARPETA EN TU ORDENADOR?

- En Webcam Station Evolution, selecciona la foto, el vídeo o el archivo GIF que deseas transferir en la carpeta correspondiente.

*Los botones **Copiar a** están activados.*



- Haz clic en el botón .

Webcam Station Evolution abre una ventana de selección de carpeta.

- Selecciona la carpeta en la que deseas guardar tus archivos.

12. ¿DESEAS ENVIAR TUS FOTOS/VÍDEOS POR CORREO ELECTRÓNICO?

- En Webcam Station Evolution, selecciona la foto, el vídeo o el archivo GIF que deseas enviar en la carpeta correspondiente.

*Los botones **Copiar a** están activados.*



- Haz clic en el botón .

Webcam Station Evolution te ofrece utilizar una aplicación de correo electrónico.

Si deseas utilizar la aplicación ofrecida

- Haz clic en **Sí**.

Si deseas utilizar otra aplicación o si no se detecta una aplicación de correo electrónico

- Ejecuta tu aplicación de correo electrónico favorita.
- Crea un nuevo correo electrónico.
- Inserta manualmente tus archivos de fotos/vídeos en el correo electrónico.
- Introduce el asunto y el texto del mensaje, y luego envía el correo electrónico.