

РУКОВОДСТВО

XTRA CONTROLLER PRO

СОДЕРЖАНИЕ

Для отображения соответствующего раздела необходимо навести курсор на заголовок в содержании и нажать левую кнопку мыши

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. ФУНКЦИЯ СЛЕДЯЩЕГО МАСШТАБИРОВАНИЯ TRAVELLING-ZOOM	5
3. ФУНКЦИЯ CHAT & SHOW PHOTO/VIDEO/MUSIC.....	6
4. ФУНКЦИЯ SHOW MY SCREEN	9
5. ФУНКЦИЯ ВИДЕОЭФФЕКТОВ	11

1. ВВЕДЕНИЕ

Помимо стандартных функций настройки микрофона и изображения, которые имеются во многих приложениях, поддерживающих веб-камеру, Xtra Controller Pro предоставляет возможность использовать дополнительные функции от компании Hercules, такие как **Travelling Zoom** и **Chat and Show**, а также **Show my screen**. Эти функции позволяют использовать окно видеоконференции совершенно новым способом: показывать видеоизображения или фотографии одну за другой в виде слайд-шоу прямо в основном окне, при этом видеоконференция отображается в углу окна. Также вы можете добавить к видеоизображению различные эффекты, или отображать часть экрана компьютера в окне конференции.

После запуска программы Webcam Station Evolution или сеанса видеоконференции в MSN Messenger, Skype, Yahoo Messenger или другого ПО с помощью веб-камеры, приложение Xtra Controller Pro автоматически открывается в окне в нижней правой части экрана.




Настройка микрофона веб-камеры в приложении Xtra Controller Pro



- В приложении Xtra Controller Pro нажмите кнопку **OK**.
- Говорите в микрофон естественным голосом, одновременно перемещая регулятор громкости звука до тех пор, пока индикатор не достигнет желтого сектора, но не красного.
- При нажатии кнопки **Audio Settings** (Аудио-параметры) открываются свойства записи с микрофона.
- Функция **Enable microphone noise cancellation** (Включить поглощение шума в телефоне) активируется по умолчанию. Эта функция позволяет снизить уровень шумовых помех и повысить качество передачи голоса.
- По окончании нажмите кнопку **OK**.

Настройка микрофона веб-камеры в приложении Xtra Controller Pro



- В приложении Xtra Controller Pro нажмите кнопку **OK**.
- Настройте различные параметры: яркость (например, если изображение слишком темное или светлое), цветовой тон... и следите за разницей в окне просмотра.
- Функцию автоматического поворота изображения согласно положению веб-камеры можно активировать и деактивировать.
- Нажмите **Default** (По умолчанию), если вы не удовлетворены новыми настройками и желаете возвратиться к настройкам по умолчанию.
- По окончанию нажмите кнопку **OK**.

Чтобы получить доступ к различным функциям Xtra Controller Pro, используйте следующие кнопки:

2. ФУНКЦИЯ СЛЕДЯЩЕГО МАСШТАБИРОВАНИЯ TRAVELLING-ZOOM:



Масштабирование с Hercules Dualpix Infinite

Как масштабировать

В приложении Xtra Controller Pro **Automatic zoom** (Ручное масштабирование) включается по умолчанию. Приложение автоматически обнаружит ваше лицо и будет отслеживать его перемещения. Развлекитесь немного, двигаясь влево, вправо, назад и приближаясь вплотную к веб-камере. Пока вы оставаетесь в зоне видимости камеры и на приемлемом расстоянии, приложение Xtra Controller Pro будет отображать ваше лицо в центре окна просмотра.

Если вы хотите переключиться в режим **manual zoom** (автоматического масштабирования), отмените установленный флажок напротив параметра **Hercules Travelling Zoom**. Можно управлять величиной масштабирования (от 1x до 3x) при помощи регулятора или колесика прокрутки мыши. Если вы покинули зону видимости камеры или ваше лицо находится не по центру, захватите масштабирующую рамку и переместите ее в нужное место.


Примечание: значение 1x соответствует нормальному размеру захвата изображения, тогда как значение 3x означает трехкратное увеличение размера изображения.



3. ФУНКЦИЯ CHAT & SHOW PHOTO/VIDEO/MUSIC



Эта функция позволяет показывать видеоизображения или фотографии на ваш выбор в окне видеоконференции.



A) Режим фото/ Режим слайд-шоу

Убедитесь в том, что режим дисплея остановлен: для выполнения этой операции нажмите кнопку



в нижней правой части окна Xtra Controller Pro.



① Выберите фото нажатием кнопки



② Выберите фотографии, которые хотите показать человеку, с которым сейчас общаетесь. Если изображение расположено в другой папке, используйте кнопку **Browse...**(Обзор) и укажите папку, в которой находятся фотографии.

Чтобы выбрать изображения одно за другим, нажмите и удерживайте кнопку «CTRL» на клавиатуре, выбирая изображения левой кнопкой мыши. Также можно нажать кнопку **Select all** (Выбрать все) для выбора всех изображений в папке. Если изображения расположены в другой папке, используйте кнопку **Browse...**(Обзор) и укажите папку, в которой находятся фотографии.



③ Затем с нажатием кнопки

запустите показ фотографий.

④ Вы можете передвинуть и увеличить размер окна видео внутри изображения. Для этого используйте правую кнопку и колесико прокрутки мыши.

⑤ Затем можно выбрать другие фотографии.



⑥ Для остановки показа нажмите кнопку

B) Режим видео

Убедитесь в том, что режим дисплея остановлен: для выполнения этой операции нажмите кнопку



в нижней правой части окна Xtra Controller Pro.



① Выберите видео нажатием кнопки



② Выберите изображение, которое хотите показать человеку, с которым сейчас общаетесь. Если изображения расположены в другой папке, используйте кнопку **Browse...**(Обзор) и укажите папку, в которой находятся фотографии.



③ Затем с нажатием кнопки

запустите показ фотографий.



④ Для приостановки показа видео нажмите кнопку

⑤ Для остановки показа видео нажмите кнопку

C) Режим MUSIC

Убедитесь в том, что режим дисплея остановлен: для выполнения этой операции нажмите кнопку



в нижней правой части окна Xtra Controller Pro.



Выберите Music нажатием кнопки

D) Указатель на изображении (доступно только в режиме «Фото»)

С помощью указателя мыши можно показать на какую-либо деталь на изображении. Этот указатель  также будет виден для человека, с которым вы общаетесь.


Чтобы включить функцию показа указателя, отметьте флажком параметр «Показать указатель». В окне предварительного просмотра появится символ руки.

Чтобы передвинуть эту руку в окне используйте левую кнопку мыши.

E) Настройка установок режима Chat and Show



Некоторые установки режима Chat and Show можно изменить с помощью кнопки



Таким образом, можно установить:

- эффект перехода в режиме слайд-шоу;
- время показа фотографий;
- показ или отмена показа видео внутри изображения.

4. ФУНКЦИЯ SHOW MY SCREEN




Эта функция позволяет отображать часть экрана ПК в окне видеоконференции.



- ① Для получения доступа к данной функции нажмите кнопку



- ② Поместите изображение, которое хотите показать человеку, с которым обращаетесь, в определенном секторе экрана.



③ Затем включите показ этого сектора нажатием кнопки



Примечание: Размер изображения можно изменять с помощью регулятора «Размер изображения», нажав на края рамки или используя колесико прокрутки мыши.

④ Для возврата к стандартному отображению нажмите кнопку




⚠ Если видеокарта использует аппаратное ускорение, возможно, некоторые видео отобразятся в окне просмотра не будут. В этом случае, чтобы отключить режим аппаратного ускорения, см. руководство пользователя, предоставленное производителем видеокарты.

5. ФУНКЦИЯ ВИДЕОЭФФЕКТОВ



Эта функция позволяет применить различные эффекты к вашему видео. Для выбора эффекта подсветите его в выведенном на экран списке.



Для возврата к стандартному отображению снова нажмите кнопку



Существует 3 группы эффектов. Нажмите эту кнопку для открытия соответствующей группы эффектов.

Щелкните изображение с эффектом, который вы хотите использовать.