

eCAFÉ WEBCAM STATION

INHALTSVERZEICHNIS

Durch klicken auf einen Titel in dieser Liste, wird das entsprechende Kapitel angezeigt

1. EINFÜHRUNG	3
2. JUSTIERUNG VON MIKROFON UND BILD	4
3. VOLLBILDANZEIGE	5
4. IM GEISTE EINES ROCKSTARS ODER JOURNALISTEN? SIE FÜHLEN SICH EIN WENIG WIE EIN COMEDIAN? ⇨ NEHMEN SIE IHRE PERFORMANCE MIT HERCULES ECAFÉ WEBCAM STATION AUF.....	6
4.1. Ein einzelnes Foto machen	6
4.2. Fotoaufnahmen im Serienbild-Modus	7
4.3. Fotoaufnahmen mit Selbstauslöser.....	8
4.4. Aufnahme einer Videosequenz	9
4.5. Auswahl Foto- und Videoaufnahmeinstellungen.....	9
4.6. Auswahl: Öffnen oder löschen von Fotos oder Videos	10
5. FALLS SIE IHRE VIDEOS DIREKT AUF IHREN YOUTUBE ACCOUNT TRANSFERIEREN WOLLEN	12
6. WOLLEN SIE FOTOS UND VIDEOS IHREM BLOG HINZUFÜGEN?.....	14
6.1. Hinzufügen von Fotos oder Videos zu Ihrem Blog.....	14
7. SIE WOLLEN IHRE FOTOS/VIDEOS AUF IHREN IPOD KOPIEREN?	18
8. SIE WOLLEN IHRE FOTOS/VIDEOS AUF IHRE PSP KOPIEREN?.....	18
9. SIE WOLLEN IHRE FOTOS/VIDEOS IN EINEN ORDNER AUF IHREM COMPUTER KOPIEREN?.....	19
10. SIE WOLLEN IHRE FOTOS/VIDEOS PER EMAIL VERSCHICKEN?.....	19


1. EINFÜHRUNG

eCAFÉ Webcam Station ist ein schnelles und leichtes Dienstprogramm zur Aufnahme Ihrer Photos und Videos mit Ihrer Webcam und um diese anschließend in einer großen Auswahl von Medien anzuzeigen. Dank eCAFÉ Webcam Station, können Sie mit nur ein paar Klicks Ihre Photos zu Ihrem Blog hinzufügen, Ihre Videos auf YouTube zeigen oder Ihre Bilder und Videos zu Ihrer PSP® Konsole oder Ihren iPod® transferieren.



2. JUSTIERUNG VON MIKROFON UND BILD

Justierung des Webcam Mikrofons im eCAFÉ Webcam Station



- Klicken Sie auf den Button Mikrofoneinstellungen



- Sprechen Sie in normaler Stimmlage in das Mikrofon, während Sie die Mikrofonlautstärke per Schieberegler solange nach oben schieben, bis die Anzeige den gelben Bereich erreicht hat, ohne dabei weiter in die rote Zone auszuschiagen.

- Klicken Sie **Apply**, dann **OK**.

Justierung der Webcam Bildeinstellungen im eCAFÉ Webcam Station



- Klicken Sie auf den Button Videoeinstellungen 

- Testen Sie die verschiedenen Einstellungen aus (Helligkeit, Sättigung...), um herauszufinden welche Bildeinstellungen Ihnen am besten gefallen. - **Hinzufügen** klicken.

- Um zu den vorherigen Einstellungen zurückzukehren, klicken Sie auf den Button **Vorgegeben**.


- Klick **OK**.

3. VOLLBILDANZEIGE

Wenn Sie in der Vollbildanzeige sind, können Sie die Aufnahmekontrollen zugreifen indem Sie den Mauszeiger in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms plazieren (für weitere Informationen bezüglich Aufnahmeeinstellungen, lesen Sie bitte in Kapitel 4 nach).




Sie können die Anzeige Ihrer von der Webcam gesendeten Bilder auf einen Vollbildmodus

umschalten, indem Sie den  Button klicken (oder die Taste F11 auf Ihrer Tastatur drücken).

Wenn Sie in der Vollbildanzeige sind, können Sie die Aufnahmekontrollen zugreifen indem Sie den Mauszeiger in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms plazieren (für weitere Informationen bezüglich Aufnahmeeinstellungen, lesen Sie bitte in Kapitel 4 nach).



Sie können zu jeder Zeit in den Fenstermodus schalten indem Sie auf den  Button in der linken oberen Hälfte der Anzeige klicken (oder durch erneutes drücken der F11 Taste).


4. IM GEISTE EINES ROCKSTARS ODER JOURNALISTEN? SIE FÜHLEN SICH EIN WENIG WIE EIN COMEDIAN? ⇒ NEHMEN SIE IHRE PERFORMANCE MIT HERCULES ECAFÉ WEBCAM STATION AUF

Sie träumen davon ein Sänger, Choreograph oder Journalist zu sein. Dann nutzen Sie Ihre Hercules Webcam um sich selbst zu filmen und Ihren Stil zu verbessern. Dank der **eCAFÉ Webcam Station** Software können Sie Stars imitieren oder Ihren eigenen Stil entwickeln. Lassen Sie doch Ihren Phantasien einfach freien Lauf. Das geht am besten mit den kompletten Aufnahmeoptionen (Foto (Einzelbild), Serienbild Modus oder Selbstausröser und Videoaufnahme) Ihrer Webcam.

4.1. Ein einzelnes Foto machen



- eCAFÉ Webcam Station aufrufen.

Bitte beachten: Zoom Controller wird am unteren, rechten Bildschirmrand geöffnet, um den Zugang zu den Zoomfunktionen zu ermöglichen. Sollten Sie diese nicht nutzen wollen, können Sie das Fenster verbergen indem Sie auf den  Button oben rechts klicken.

- Im Hauptfenster auf den **Aufnahme** Button klicken.



Ein neues Fenster öffnet sich. Folgen Sie den Schritten, die Ihnen am Bildschirm angezeigt werden:

1. Auswahl **Einzelaufnahme** Modus.



2. Auswahl der Auflösung in der Aufklappliste.



3. Klicken Sie auf den  Button.

Das Bild wird im voreingestellten Format (jpeg) und Ordner gespeichert und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.

Note: Um die Voreinstellungen für Speicherort und Speicherformat zu ändern, lesen Sie bitte dazu im Kapitel 4.5. - Auswahl Foto- und Videoaufnahmeinstellungen - nach.

4.2. Fotoaufnahmen im Serienbild-Modus



- Im Hauptfenster von eCAFÉ Webcam Station auf den Button **Aufnahme** klicken.




Es öffnet sich ein neues Fenster. Bitte folgen Sie den Bildschirmanweisungen:

1. Wählen Sie **Serienbild-Modus**.



2. Auswahl der Auflösung in der Aufklappliste.



3. Klicken Sie auf den  Button.

Ein dreisekündiger Countdown startet, damit Sie sich in Ihre Position begeben können. Als nächstes werden **10 Fotos** mit einer Frequenz von **3 Bildern/Sekunde** (voreingestellt) schnell hintereinander aufgenommen.

Um die Aufnahmen vor dem letzten Foto abzubrechen,



drücken Sie bitte den  Button erneut.

Die Bilder werden im voreingestellten Format (jpeg) und Ordner gespeichert und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.

In diesem Modus erstellt eCAFÉ Webcam Station ein **animiertes GIF** in einem "GIF" Unterordner, der automatisch geöffnet wird, um die erstellte Animation zu zeigen. Überraschen Sie Ihre Freunde indem Sie diese Datei in Ihre Webseite oder Ihren Blog einbinden (für mehr Informationen über diese Funktion, lesen Sie bitte im Kapitel 6.1. - Hinzufügen von Fotos oder Videos in Ihren Blog - nach).

Bitte beachten: Um die verschiedenen Aufnahmeeinstellungen im Serienbild-Modus zu ändern, lesen Sie bitte im Kapitel 4.5. - Auswahl Foto- und Videoaufnahmeeinstellungen - nach.

4.3. Fotoaufnahmen mit Selbstauslöser



- Im Hauptfenster von eCAFÉ Webcam Station auf den Button **Aufnahme** klicken.



Es öffnet sich ein neues Fenster. Bitte folgen Sie den Bildschirmanweisungen:

1. Wählen Sie **Selbstauslöser**.



2. Auswahl der Auflösung in der Aufklappliste.



3. Klicken Sie auf den **Aufnahme** Button.

Ein **dreisekündiger** Countdown startet, damit Sie sich in Ihre Position begeben können, bevor die Aufnahme gemacht wird.

Das Bild wird im voreingestellten Format (jpeg) und Ordner gespeichert und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.

Note: Um die verschiedenen Voreinstellungen in Selbstauslöser zu ändern, lesen Sie bitte dazu im Kapitel 4.5. - Auswahl Foto- und Videoaufnahmeinstellungen - nach.

4.4. Aufnahme einer Videosequenz



- eCAFÉ Webcam Station aufrufen.
- Im Hauptfenster von eCAFÉ Webcam Station auf den Button **Aufnahme** klicken.




Es öffnet sich ein neues Fenster. Bitte folgen Sie den Bildschirmanweisungen:

1. Wählen Sie den **Videoaufnahmemodus**.



2. Auswahl der Auflösung in der Aufklappliste.

Nun ist es an der Zeit sich in Position zu begeben und sich auf den Text oder die Choreographie vorzubereiten.


3. Den  Button für den Start der Aufnahme klicken.

- Für Aufnahmestop den Button  erneut klicken.

Die Videosequenz wird im .avi Format (voreingestellt) am ausgewählten Platz aufgenommen, der Ordner, der die Videos enthält wird geöffnet.

Note: Um die verschiedenen Videoaufnahmeinstellungen zu ändern, lesen Sie bitte dazu im Kapitel 4.5. - Auswahl Foto- und Videoaufnahmeinstellungen - nach.

4.5. Auswahl Foto- und Videoaufnahmeinstellungen

 Dieser Schritt muß nur einmal durchgeführt werden und dann auch nur wenn Sie die Voreinstellungen ändern wollen (Speicherort, Fotoformat, Aufnahmemodus, Sound nach der Aufnahme).

Die Aufnahmeinstellungen können in eCAFÉ Webcam Station ausgewählt werden.

- Klicken Sie den  Button.


- Wählen Sie **Aufnahmeinstellungen**.

Das Fenster **Aufnahmeinstellungen** wird geöffnet.



- Wählen Sie Ihr Webcam.


Auswahl des Zielordners zum speichern der Foto- und Videoaufnahmen



- In der **Fotos** oder **Videos** Zone, können Sie sich vergewissern, in welchen Zielordner Ihre Fotos oder Videos gespeichert werden.


- Wollen Sie den Zielordner ändern, klicken Sie auf **Browse** und wählen einen, Ihnen angenehmen, anderen Ordner.

Auswahl des Photoformats



- In der **Fotos** Zone können Sie das Format auswählen: bmp oder JPG (voreingestellt).

Auswahl des Videoformats



- In der **Videos** Zone können Sie den Videoencoder auswählen.

*Die aufklappende Liste enthält alle Codecs, die bereits auf Ihrem Computer installiert sind. Sind diese Codecs zugelassen, können Sie die diesbezüglichen Einstellungen modifizieren, indem Sie auf den Button **Optionen** klicken.*

Auswahl der Einstellungen des Aufnahmemodus



- Im **Serienbild** Modus, setzen Sie die Gesamtzahl der Fotos (von 1 bis 20) und die Zahl der Fotos pro Sekunde (von 1 bis 5).

- Im **Selbstausröser** Modus, stellen Sie die Verzögerungszeit, bevor ein Foto aufgenommen wird, ein: von 0 (Schnellaufnahme) bis zu 10 Sekunden.

Auswahl des Sounds, der während der Aufnahme abgespielt werden soll

- Machen Sie ein Häkchen in der Box **Spiele einen Sound wenn die Aufnahme gemacht wurde** und eCAFÉ Webcam Station spielt nach vollendeter Aufnahme einen Sound ab.

- Sie können auch den voreingestellten Sound behalten oder auf **Browse** klicken, um Ihren eigenen Sound (im .wav Format) auszuwählen.

4.6. Auswahl: Öffnen oder löschen von Fotos oder Videos

Auswahl: Fotos oder Videos

- eCAFÉ Webcam Station aufrufen.
- **Aufnahme** klicken.



- Navigation in den Ordnern **Eigene Bilder** oder **Eigene Videos**.

- Im Thumbnail Fenster klicken Sie bitte auf das in Frage kommende Element, um dieses auszuwählen. Sie können auch zur Auswahl aller Elemente den Button **Alles auswählen** anklicken, um alle Elemente auszuwählen.

Bitte beachten Sie: Um **aufeinanderfolgende Elemente auszuwählen**, halten Sie die Stift-Taste an Ihrer Tastatur gedrückt, während Sie mit der Maus die Elemente, die Sie auswählen wollen, anklicken. Für die **Auswahl nicht aufeinander folgender Elemente**, halten Sie bitte die Strg Taste gedrückt und klicken jedes auszuwählende Element mit der Maus an.


Öffnen von Fotos oder Videos

- Nachdem Sie ein oder mehrere Elemente im Thumbnail Fenster ausgewählt haben (siehe oben), klicken Sie bitte auf den Button **Öffnen**, um diese zu betrachten. eCAFÉ Webcam Station ruft dafür automatisch Ihre favorisierte Foto- oder Videobetrachtungssoftware (definiert in Windows für den jeweiligen Typ von Datei) auf.

Fotos oder Videos löschen

- Nachdem Sie ein oder mehrere Elemente im Thumbnail Fenster ausgewählt haben (siehe oben), klicken Sie bitte auf den Button **Löschen**, um diese zu löschen.

5. FALLS SIE IHRE VIDEOS DIREKT AUF IHREN YOUTUBE ACCOUNT TRANSFERIEREN WOLLEN

 Sollten Sie keinen *YouTube Account* besitzen, müssen Sie sich zuerst auf der **www.youtube.com** Website registrieren, um dieses Feature genießen zu können.

- Starten Sie eCAFÉ Webcam Station.
- Gehen Sie in den Ordner **Meine Videos**.



- Klicken Sie im Vorschauenfenster auf das fragliche Element, um dies auszuwählen.

- Klicken Sie auf den  Button.

Das Video wird konvertiert und das Fenster **YouTube Einstellungen** öffnet sich.

- Klicken Sie auf **Einen Account hinzufügen**.
- Geben Sie Ihr Login und Paßwort für Ihren **YouTube** Account ein.
- Wählen Sie das Verbindungs-Icon für Ihren **YouTube** Account aus.
- Klicken Sie auf **Senden**.

Das Fenster **Videoeigenschaften editieren** öffnet sich.



- Füllen Sie die Felder für **Titel**, **Beschreibung** und **Tags** aus und wählen jedwede relevante Option aus (Kategorie, Kommentare, etc.)
- Klicken Sie auf **Weiter**.

Ihr Video wird nun an die YouTube Website gesendet; ein Dialogfenster erscheint, wenn der Datentransfer abgeschlossen ist.



6. WOLLEN SIE FOTOS UND VIDEOS IHREM BLOG HINZUFÜGEN?

Hat ein Freund von Ihnen bereits einen Blog mit Fotos erstellt? Überraschen Sie ihn oder sie indem Sie einen Videoblog erstellen und dank der eCAFÉ Webcam Station Konvertierungsfunktion, die Ihre Videos automatisch in das richtige Format umwandelt, schnell und einfach Ihre Videos übertragen können.

eCAFÉ Webcam Station geht sogar noch weiter und erlaubt Ihnen, Ihre Bilder (und ggfs. Ihre dazugehörigen Texte/Artikel) direkt in Ihren Blog, einzufügen. Und falls Sie mehr als einen Blog auf dem gleichen Host haben, kann eCAFÉ Webcam Station Ihre verschiedenen Profile speichern.

Bitte beachten Sie: eCAFÉ Webcam Station enthält Einstellungen für die bekanntesten Blog Hosts, um Ihnen das Einstellen von Elementen in Ihren Blog zu erleichtern. Nichtsdestotrotz werden einige Hosts von Ihnen das manuelle Einstellen von Elementen fordern, so daß eine Automatisierung via eCAFÉ Webcam Station nicht möglich ist.

6.1. Hinzufügen von Fotos oder Videos zu Ihrem Blog

Sind wirklich irgendwelche Daten in Ihren Bild- oder Videordnern? Dann sind Sie nun in der Lage Ihre Meisterwerke mit Ihren Lesern zu teilen.



- In eCAFÉ Webcam Station, wählen Sie das Foto, Video oder GIF aus, daß Sie in den entsprechenden Ordner einfügen wollen.

- Klicken Sie den Button



- Wählen Sie den Zielblog aus der Liste.

! Hinweis: Sie können nur eine Datei in einen Blog kopieren, den Sie vorher in der Liste **Meine Blogs** definiert haben. Ist dies nicht der Fall, wird eCAFÉ Webcam Station Sie dazu auffordern dies zu tun. Dieser Schritt muß nur einmal durchgeführt werden und dann auch nur wenn Sie die Voreinstellungen ändern wollen (Speicherort, hinzufügen, modifizieren oder löschen von Blogs).

Hinzufügen eines Blogs zu Ihrer Blogliste

- Im Fenster **Meine Blogs** auf **Blog hinzufügen**.



Falls Ihr Blog Host in der Liste ist

- Wählen Sie Ihren Host aus.
- Geben Sie Ihren Blog Profilnamen.
- Geben Sie den Login für den Blog ein (Ihr Username), wenn das entsprechende Feld erscheint.

Hinweis: Falls dieses Feld nicht erscheint müssen Sie sich manuell auf der entsprechenden Seite Ihres Blogs einloggen und die Bilder oder Videos dann hochladen.

Andernfalls...

- Wählen Sie **Andere** in der Hostliste aus.
- Geben Sie Ihren Blog Profilnamen.
- Geben Sie die http Adresse Ihres Hosts ein.

Achtung: Diese Eingabe repräsentiert die Adresse, die zur Identifizierungsseite für Ihren Blog führt, meist die Homepage für die Seite.

- Setzen Sie ein Häkchen in die Box, die zum Blogtyp paßt: **Blog** (nur Fotos) oder **Vlog** (Fotos und Videos). Dies versetzt eCAFÉ Webcam Station in die Lage das richtige Format für die Videokonvertierung zu wählen - animiertes GIF (Blog) oder MPEG4 (Vlog).

Achtung: Wir empfehlen in der Box neben **Passwort immer abfragen** ein Häkchen zu setzen, falls mehr als ein Nutzer auf dem gleichen PC einen Blog auf demselben Blogserver hat. Das hilft Ihnen zu verhindern, daß Daten zum falschen Blog übermittelt werden oder eine andere Person ohne Ihr Wissen Videos in Ihrem Blog veröffentlicht.

- **Speichern** klicken. Ihr Blog ist zur Liste hinzugefügt.

eCAFÉ Webcam Station fordert Sie auf, die Datei in das richtige Format für Ihren Blog (von bmp zu jpeg für ein Foto und von .avi zum animierten GIF falls der Blog keine Videos akzeptiert) zu konvertieren.

Ihr Blog gestattet eCAFÉ Webcam Station einen Artikel direkt in Ihren Blog einzustellen

- Geben Sie Ihr Passwort ein (falls Sie die Box **Immer nach dem Passwort fragen** markiert haben).
- Geben Sie den Titel und Text Ihres Artikels in das aufgehende Fenster ein.
- Sind Sie damit fertig, klicken Sie den Button **Senden**.

eCAFÉ Webcam Station beginnt nun Ihre Artikel über das Internet auf den Blog zu laden. Das kann je nach Dateigröße und Geschwindigkeit der Internetverbindung zwischen einigen Sekunden und mehreren Minuten dauern. Die neuen Artikel, Fotos oder Videos sind nun Ihrem Blog hinzugefügt worden. eCAFÉ Webcam Station öffnet automatisch Ihren Webbrowser, damit Sie Ihren Artikel richtig anschauen können.

Andernfalls...

eCAFÉ Webcam Station fordert Sie dazu auf, sich auf der Homepage des Bloghosts zu identifizieren. Sie können dann manuell Ihre Fotos oder Videos, zusammen mit Ihrem Artikel, einstellen.

Editieren der Einstellungen für einen Blog in eCAFÉ Webcam Station



Sie können nur Blogs, die Sie bereits in der Liste Meine Blogs definiert haben, editieren.

- Im Fenster **Meine Blogs** einen Blog auswählen.




- Auf den Button **Blog editieren** klicken.
- Falls gewünscht, ändern Sie den Bloghost.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen ein wenn das entsprechende Feld erscheint.

Achtung: Wir empfehlen in der Box neben **Passwort immer abfragen** ein Häkchen zu setzen, falls mehr als ein Nutzer auf dem gleichen PC einen Blog auf demselben Blogserver hat. Das hilft Ihnen zu verhindern, daß Daten zum falschen Blog übermittelt werden oder eine andere Person ohne Ihr Wissen Videos in Ihrem Blog veröffentlicht.

- **Speichern** klicken. Ihre neuen Einstellungen sind nun in Kraft gesetzt.

Löschen eines Blogs aus der Blogliste

 Sie können nur Blogs, die Sie bereits in der Liste Meine Blogs definiert haben, löschen.


- Im Fenster **Meine Blogs** den Blog auswählen, der gelöscht werden soll.



- **Blog löschen** anklicken. Ihr Blog wurde von der Liste gelöscht.


7. SIE WOLLEN IHRE FOTOS/VIDEOS AUF IHREN IPOD KOPIEREN?

Sie haben einen Video iPod und wollen Ihre eigenen Fotos und Videoclips, die Sie mit Ihrer eCAFÉ™ Webcam kreiert haben, auf selbigen übertragen? Nichts ist einfacher.

 Ein Video iPod und iTunes sind für den Dateitransfer zwingend erforderlich.

- Verbinden Sie Ihren Video iPod mit Ihrem Computer.
- In eCAFÉ Webcam Station wählen Sie die Foto-, Video- oder GIF Dateien aus, die Sie in den entsprechenden Ordner transferieren wollen.

Die **Kopieren zu** Buttons sind freigegeben.

- Klicken Sie den Button .

eCAFÉ Webcam Station ruft automatisch iTunes auf und fordert Sie dazu auf die iTunes Zielbibliothek auszuwählen.

- Wählen Sie die iTunes Zielbibliothek aus, dann **OK** klicken.

Falls Ihr iPod mit iTunes synchronisiert ist

Ihre iPod Inhalte werden automatisch aktualisiert.

Andernfalls...

eCAFÉ Webcam Station fordert Sie dazu auf die iTunes Zielbibliothek auszuwählen.

- Wählen Sie die iTunes Zielbibliothek aus, dann **OK** klicken.

Bitte beachten Sie: Für weitergehende Details zur Synchronisierung zwischen iPod und iTunes lesen Sie in der Hilfe von iTunes nach.

iPod gestattet keine Anzeige von animierten GIF Dateien. Es wird in diesem Fall nur das erste Foto angezeigt.

8. SIE WOLLEN IHRE FOTOS/VIDEOS AUF IHRE PSP KOPIEREN?

Sie nutzen Ihre PSP als einen portablen Videoplayer? Mit eCAFÉ Webcam Station können Sie Ihre mit der eCAFÉ™ Webcam selbst erstellten Fotos und Videoclips schnell und leicht auf die PSP transferieren.

 Ihr Memory Stick Duo muß genügend freien Speicherplatz zum speichern der Dateien haben.

- Verbinden Sie Ihre PSP mit Ihrem Computer.
- In eCAFÉ Webcam Station wählen Sie die Foto-, Video- oder GIF Dateien aus, die Sie in den entsprechenden Ordner transferieren wollen.

Die **Kopieren zu** Buttons sind freigegeben.

- Klicken Sie den Button .


eCAFÉ Webcam Station erkennt Ihre PSP und speichert die Dateien im Zielordner, nachdem diese entsprechend in das richtige Format konvertiert wurden.

Bitte beachten Sie: Für weitere Details zum Kopieren von Dateien zur PSP, lesen Sie bitte im PSP Handbuch nach.

9. SIE WOLLEN IHRE FOTOS/VIDEOS IN EINEN ORDNER AUF IHREM COMPUTER KOPIEREN?

- In eCAFÉ Webcam Station wählen Sie die Foto-, Video- oder GIF Dateien aus, die Sie in den entsprechenden Ordner transferieren wollen.

*Die **Kopieren zu** Buttons sind freigegeben.*

- Klicken Sie den Button .


eCAFÉ Webcam Station öffnet Ordnerauswahlfenster.

- Wählen Sie einen Ordner, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, aus.

10. SIE WOLLEN IHRE FOTOS/VIDEOS PER EMAIL VERSCHICKEN?

- In eCAFÉ Webcam Station wählen Sie die Foto-, Video- oder GIF Dateien aus, die Sie in den entsprechenden Ordner transferieren wollen.

*Die **Kopieren zu** Buttons sind freigegeben.*

- Klicken Sie den Button .

eCAFÉ Webcam Station offeriert Ihnen ein Emailprogramm.

Falls Sie das Programm nutzen möchten

Falls Sie eins anderes Programm nutzen möchten oder ein selbiges ist auf Ihrem Computer nicht installiert

- **Ja** klicken.

- Rufen Sie Ihr Emailprogramm auf.

- Schreiben Sie eine neue Email.

- Fügen Sie die Foto-/Videodateien manuell in Ihre Mail ein.

- Geben Sie Empfänger und Betreff ein, dann senden Sie Ihre Email.

Warenzeichen

Hercules® und eCAFÉ™ sind registrierte Handelsmarken von Guillemot Corporation S.A. Microsoft®, Windows®, Windows Live®, Microsoft® Windows® 7, MSN®, Internet Explorer® und das Windowslogo sind registrierte Handelszeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Wi-Fi ist eine registrierte Handelsmarke der Wi-Fi Alliance. Alle anderen Warenzeichen und Markennamen werden hiermit anerkannt und sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Fotos und Abbildungen nicht bindend. Der Inhalt, die Gestaltung und die Spezifikationen können fristlos und je nach Land geändert werden.

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2009. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zusage der Guillemot Corporation S.A. weder vollständig noch teilweise vervielfältigt sowie zusammengefasst, übertragen, verändert, auf ein Speichermedium gebannt, in eine andere Sprache, Computersprache, etc. übersetzt oder in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell, als Fotokopie, Aufnahme etc. übernommen werden.

Endverbraucher-Software-Lizenzvereinbarung

WICHTIG: Lesen Sie die Vereinbarung bitte sorgfältig, ehe Sie den eCAFÉ™ benutzen. Der Ausdruck „Software“ bezieht sich auf ausführbare Programme, Manager, Bibliotheken, Dateien und alle anderen Dokumente die Programmen zugeordnet werden und das gesamte Betriebssystem, die mit dem eCAFÉ™ geliefert werden. Durch Öffnen der Software-Verpackung erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Die Software in dieser Verpackung ist lizenziert, wird nicht verkauft, und ist ausschließlich zu den Bedingungen der vorliegenden Lizenzvereinbarung erhältlich. Sollten Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sein, dürfen Sie die Software nicht benutzen. Die Software ist international gesetzlich und urheberrechtlich geschützt

Das Copyright für die Guillemot Corporation S.A.-Software (außer Unteranwendungen) liegt bei der Guillemot Corporation S.A. Alle Rechte vorbehalten. Guillemot Corporation S.A. erteilt nur ein begrenztes, nicht exklusives Gebrauchsrecht der Software.

Die Guillemot Corporation S.A. behält sich das Recht vor, diese Lizenz zu entziehen, wenn irgendeiner der in der vorliegenden Vereinbarung dargelegten Bedingungen nicht entsprochen wird.

Gewährte Lizenz:

1. Die Lizenz wird nur dem Käufer selbst gewährt. Guillemot Corporation S.A. hält alle Titel und das Eigentum an der Software (außer Unteranwendungen) und behält sich alle Rechte vor. Dem Lizenzinhaber ist nicht gestattet, irgendeines der hiermit gewährten Rechte als Unterlizenz zu gewähren. Die Weitergabe der Lizenz ist gestattet, vorausgesetzt, der Weitergebende behält keinen Teil bzw. keine Kopie der Software zurück, und der Empfänger akzeptiert die Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung.
2. Der Lizenzinhaber darf die Software stets nur auf einem einzigen Computer nutzen. Der maschinell lesbare Teil der Software darf auf einen anderen Computer übertragen werden, vorausgesetzt, er wurde zuvor vom ersten Computer gelöscht, und wenn ausgeschlossen werden kann, dass die Software an mehr als einem Computer genutzt werden kann.
3. Der Lizenzinhaber erkennt den Copyright-Schutz der Guillemot Corporation S.A. an. Der Copyright-Vermerk darf weder von der Software entfernt werden, noch von einer Kopie davon, noch von irgendeiner Dokumentation, schriftlich oder elektronisch, die mit der Software geliefert wurde.
4. Der Lizenzinhaber hat das Recht, eine Sicherheitskopie des maschinell lesbaren Teils der Software herzustellen, unter der Bedingung, dass alle Copyright- und Eigentumsvermerke ebenfalls kopiert werden.
5. Mit Ausnahme der Fälle, in denen es die vorliegende Vereinbarung ausdrücklich erlaubt, ist weder dem Lizenzinhaber Folgendes erlaubt, noch darf Dritten Folgendes erlaubt werden: Eine Unterlizenz gewähren; Die Software Dritten auszuhändigen oder zugänglich zu machen; Die Benutzung der Software für ein Netzwerk, Mehrfach-CPU, Mehrbenutzer oder Timesharing-Arrangements zu ermöglichen, wenn die Benutzer nicht jeweils Lizenzinhaber sind; Die Software in irgendeiner Form zu verändern oder zu kopieren; Irgendeinen Versuch zu unternehmen, die Software in irgendeiner Form auseinander zunehmen, zu dekomplizieren oder zu verändern, oder irgend etwas zu unternehmen mit dem Ziel, grundlegende Informationen zu erhalten, die bei normaler Nutzung der Software nicht sichtbar werden; Kopien oder Übersetzungen des Benutzerhandbuchs anzufertigen.

Gewährleistungsausschluss:

Die Software wird wie vorliegend ohne jegliche Garantiezusicherung von Guillemot Corporation S.A. bezüglich des Gebrauchs und/oder der Leistungen zur Verfügung gestellt. Guillemot Corporation S.A. gewährleistet nicht, dass die Software ohne Fehler oder Unterbrechungen ausgeführt werden kann. Der Gebrauch oder die Leistungen der Software stehen unter der alleinigen Verantwortung des Käufers und Guillemot Corporation S.A. gewährleistet nicht die Leistungen und Ergebnisse die der Käufer während dem Gebrauch der Software beobachtet. Guillemot Corporation S.A. übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Wahrung der Rechte Dritter, die Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Guillemot Corporation S.A. kann auf keinen Fall für jegliche Schäden zur Verantwortung gezogen werden, sofern diese durch eine unzulässige oder unmögliche Verwendung der Software verursacht wurden.

Geltendes Recht:

Der vorliegende Vertrag untersteht dem französischen Recht.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.