

eCAFÉ WEBCAM STATION

INHOUDSOPGAVE

Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

1.	INLEIDING	3
2.	DE MICROFOON EN HET BEELD AANPASSEN	4
3.	WEERGEVEN IN VOLLEDIG SCHERM	5
4.	ALTIJD AL EEN POPSTER OF VERSLAGGEVER WILLEN ZIJN? ZIET U ZICHZELF ALS EEN ECHTE KOMIEK? ⇨ NEEM UW VOORSTELLING OP MET HERCULES ECAFÉ WEBCAM STATION	6
4.1.	Een enkele foto maken	6
4.2.	Foto's maken in de burst-modus	7
4.3.	Foto's maken in de zelfontspannermodus	8
4.4.	Een videoreeks opnemen	9
4.5.	Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video	10
4.6.	Foto's of video's selecteren, openen of verwijderen	11
5.	ALS U FOTO'S OF VIDEO'S DIRECT OP UW YOUTUBE-ACCOUNT WILT ZETTEN	12
6.	FOTO'S EN VIDEO'S TOEVOEGEN AAN UW BLOG?	14
6.1.	Foto's of video's toevoegen aan uw Blog	14
7.	UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW IPOD?	18
8.	UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW PSP?	18
9.	UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR EEN MAP OP UW COMPUTER?	19
10.	UW FOTO'S OF VIDEO'S VERZENDEN VIA E-MAIL?	19


1. INLEIDING


eCAFÉ Webcam Station is een snelle en eenvoudig te gebruiken tool voor het vastleggen van foto's en video's uit uw webcam, en voor het laten zien van dit materiaal op een groot aantal media. Met eCAFÉ Webcam Station kunt u met een paar muisklikken foto's op een blog, op YouTube, op een PSP®-console of op een iPod® worden gezet.



2. DE MICROFOON EN HET BEELD AANPASSEN

De microfoon van uw webcam aanpassen in eCAFÉ Webcam Station



- Klik op de knop .


- Spreek normaal in de microfoon terwijl u tegelijkertijd de schuifregelaar voor het microfoonvolume verplaatst. Het is de bedoeling dat de indicator de gele zone bereikt, maar niet in de rode zone terecht komt.

- U kunt op **Geluidsinstellingen** klikken om de opname-eigenschappen van de microfoon te openen.

- Als u klaar bent, klikt u op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

Het beeld van uw webcam aanpassen in eCAFÉ Webcam Station



- Klik op de knop .

- Pas de verschillende instellingen aan: Helderheid (als het beeld bijvoorbeeld te donker of te licht is), Tint... en bekijk het verschil in het weergavevenster.


- Klik op **Standaardwaarde** als u niet tevreden bent met uw nieuwe instellingen en u wilt terugkeren naar de standaardinstellingen.

- Als u klaar bent, klikt u op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

3. WEERGEVEN IN VOLLEDIG SCHERM




U kunt de beelden verzonden door uw webcam ook in volledig scherm laten weergeven door op

de  knop te klikken of op de F11-toets op het toetsenbord te drukken.

Bij weergave in volledig scherm, komen de bedieningen voor het vastleggen en opnemen beschikbaar als u de muis rechtsonder in het scherm plaatst (zie sectie 4 voor meer informatie over opname-instellingen)



Op elk gewenst moment kunt u overschakelen naar vensterweergave door op de  knop te klikken linksboven in uw scherm, of door nogmaals op de F11-toets te drukken.


4. ALTIJD AL EEN POPSTER OF VERSLAGGEVER WILLEN ZIJN? ZIET U ZICHZELF ALS EEN ECHTE KOMIEK? ⇒ NEEM UW VOORSTELLING OP MET HERCULES ECAFÉ WEBCAM STATION

Misschien droomt u er wel van zanger, choreograaf of verslaggever te worden. De Hercules Webcam is dan een prima hulpmiddel om uzelf te filmen en uw stijl te verbeteren. Met de **eCAFÉ Webcam Station**-software kunt u uw favoriete sterren imiteren of uw eigen stijl ontwikkelen. Laat gewoon uw fantasie de vrije loop. U kunt hiervoor gebruikmaken van de volledige set opnameopties van de webcam (de foto-, burst- of zelfontspannermodus en de modus video opnemen).

4.1. Een enkele foto maken



- Start eCAFÉ Webcam Station.

Opmerking: In de rechterbenedenhoek van het scherm wordt nu ook Xtra Controller geopend, waarin u toegang hebt tot zoomfuncties. Als u deze functies niet wilt gebruiken, kunt u het venster verbergen door op de knop  in de rechterbovenhoek te klikken.

- Klik in het hoofdvenster op de knop **Vastleggen**.




Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven:

1. Selecteer de modus **Enkele foto**.



2. Selecteer de resolutie in de lijst.



3. Klik op de knop .

Het beeld wordt opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's.

Opmerking: Zie hoofdstuk 4.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de standaardlocatie en de standaardindeling voor het opslaan van foto's wilt wijzigen.

4.2. Foto's maken in de burst-modus



- Klik in het hoofdvenster van eCAFÉ Webcam Station op de knop **Vastleggen**.




Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven:

1. Selecteer de **Burst-modus**.



2. Selecteer de resolutie in de lijst.



3. Klik op de knop .

*U hebt nu **3 seconden** de tijd om te poseren voor de foto's. Vervolgens worden er snel achter elkaar **10 foto's** genomen, met een snelheid van **3 beelden per seconde** (standaardinstellingen).*



- Druk nogmaals op de  knop om het nemen van een serie foto's te stoppen.

De beelden worden opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's.

*In deze modus maakt eCAFÉ Webcam Station een **GIF-animatie** in een submap GIF, die automatisch wordt geopend zodat u de gemaakte animatie kunt bekijken. Verras uw vrienden door dit bestand te importeren op uw website of uw Blog. (Zie hoofdstuk 6.1., Foto's of video's toevoegen aan uw Blog, voor meer informatie over deze functie).*

Opmerking: Zie hoofdstuk 4.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de verschillende instellingen voor het vastleggen van foto's in de burst-modus wilt wijzigen.

4.3. Foto's maken in de zelfontspannermodus



- Klik in het hoofdvenster van eCAFÉ Webcam Station op de knop **Vastleggen**.



Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven:

1. Selecteer de **Zelfontspannermodus**.



2. Selecteer de resolutie in de lijst.



3. Klik op de knop

*U hebt nu **3 seconden** de tijd (standaard) om te poseren voordat de foto wordt gemaakt.*

Het beeld wordt opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's.

Opmerking: Zie hoofdstuk 4.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de verschillende instellingen voor het vastleggen van foto's in de zelfontspannermodus wilt wijzigen.

4.4. Een videoreeks opnemen



- Klik in het hoofdvenster van eCAFÉ Webcam Station op de knop **Vastleggen**.



Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven:

1. Selecteer de modus **Video opnemen**.



2. Selecteer de resolutie in de lijst.

Neem de gewenste positie aan en bereid uw tekst of choreografie voor.



3. Klik op de knop  om de opname te starten.



- Klik opnieuw op de knop  om te stoppen met opnemen.

De videoreeks wordt standaard op de geselecteerde locatie opgenomen in de .avi-indeling, en de map die de video's bevat, wordt geopend.

Opmerking: Zie hoofdstuk 4.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de verschillende instellingen voor het opnemen van video wilt wijzigen.

4.5. Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video



Deze stap hoeft u alleen de eerste keer uit te voeren, of als u de standaardinstellingen wilt wijzigen (opslaglocatie, foto-indeling, modus voor vastleggen, geluid tijdens vastleggen).

De instellingen voor vastleggen kunnen worden geselecteerd in eCAFÉ Webcam Station.

- Klik op de knop .

- Selecteer **Instellingen voor vastleggen**.

Het venster **Instellingen voor vastleggen** wordt geopend.

Camera

Select your video camera:

Hercules Dualpix Infinite

- Selecteer de gewenste webcam.

De locatie selecteren voor het opslaan van foto's en video

Foto's

Doelmap: C:\Documents and Settings\Administrator\My Document Bladeren...

Fotoformaat: JPG

- Controleer in het gebied **Foto's** of **Video's** de locatie waarop uw foto's en video's worden opgeslagen.

- Als u de locatie wilt wijzigen, klikt u op **Bladeren** en selecteert u een andere map.

De indeling van uw foto's selecteren


Foto's

Doelmap: C:\Documents and Settings\Administrator\My Document Bladeren...

Fotoformaat: JPG

- Selecteer de gewenste indeling bij **Fotoformaat**: Bitmap of JPG (standaard).

De indeling van uw video's selecteren



- Selecteer onder **Video's** de video-codec.

*De lijst die wordt weergegeven bevat de codecs die al op uw computer zijn geïnstalleerd. Als de codec dit toestaat, kunt u de instellingen wijzigen door op de knop **Opties** te klikken.*

Instellingen selecteren voor de vastlegmodus



- Selecteer onder **Burst-modus** het totale aantal foto's (1 tot en met 20) en het aantal foto's per seconde (1 tot en met 5).

- Selecteer onder **Zelfontspanner-modus** de wachttijd voordat de foto wordt genomen: van 0 (de foto wordt meteen genomen) tot 10 seconden.

Het geluid selecteren dat tijdens het vastleggen wordt gemaakt

- Als u de optie **Geluidssignaal als de foto wordt gemaakt** inschakelt, geeft eCAFÉ Webcam Station een geluidssignaal wanneer een foto wordt genomen.

- U kunt het standaardgeluid gebruiken of op **Bladeren** klikken om uw eigen geluid te selecteren (in de .wav-indeling).

4.6. Foto's of video's selecteren, openen of verwijderen

Foto's of video's selecteren

- Start eCAFÉ Webcam Station.
- Klik op **Vastleggen**.



- Navigeer naar de map **Mijn afbeeldingen** of **Mijn video's**.

- Klik in het venster met miniatuurweergaven op een item om het te selecteren of klik op de knop **Alles selecteren** om alle items in de map te selecteren.

Opmerking: U kunt **verschillende aaneengesloten items selecteren** door Shift op het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u op het eerste en het laatste item klikt. U kunt **verschillende niet-aaneengesloten items selecteren** door Ctrl op het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u op elk gewenst item klikt.

Foto's of video's openen

- Nadat u een of meer items hebt geselecteerd in het venster met miniatuurweergaven (zie Foto's of video's selecteren in het voorafgaande), klikt u op de knop **Openen** om deze weer te geven. Uw favoriete software voor het bekijken van foto's of video's wordt automatisch gestart door eCAFÉ Webcam Station. (Dit is de software die in Windows is gedefinieerd voor dit bestandstype).

Foto's of video's verwijderen

- Nadat u een of meer items hebt geselecteerd in het venster met miniatuurweergaven (zie Foto's of video's selecteren in het voorafgaande), klikt u op de knop **Verwijderen** om deze te verwijderen.

5. ALS U FOTO'S OF VIDEO'S DIRECT OP UW YOUTUBE-ACCOUNT WILT ZETTEN




Als u nog geen account hebt bij YouTube moet u zich eerst aanmelden op de www.youtube.com-website om foto's en video's op YouTube te kunnen zetten.

- Start eCAFÉ Webcam Station.
- Ga naar de map **Mijn video's**.



- Klik in het preview-venster op het gewenste item om het te selecteren.



- Klik op de knop .
- De video is geconverteerd en het venster **YouTube-instellingen** wordt geopend.
- Klik op **Een account toevoegen**.
- Geef uw **gebruikersnaam (login)** en **wachtwoord** op voor uw **YouTube**-account.
- Selecteer het pictogram verbonden met uw **YouTube**-account.
- Klik op **Verzenden**.

Het venster **YouTube-instellingen** wordt geopend.

- Vul de velden **Titel**, **Beschrijving** en **Tags** in en selecteer de gewenste opties (Categorie, Opmerkingen, enz.)

- Klik op **Volgende**.

Uw video wordt nu geüpload naar de YouTube-website. Er verschijnt een dialoog wanneer het uploaden gereed is.



6. FOTO'S EN VIDEO'S TOEVOEGEN AAN UW BLOG?

Heeft een van uw vrienden onlangs een Blog met foto's gemaakt? Dan kunt u hem of haar nu verrassen door een video-blog te maken, waaraan u heel gemakkelijk video's kunt toevoegen dankzij de conversiefunctie van eCAFÉ Webcam Station, waarmee een video automatisch naar de juiste indeling wordt geconverteerd.

Bovendien kunt u uw beelden met eCAFÉ Webcam Station rechtstreeks op uw Blog posten, samen met de tekst van uw artikel. En als u meer dan één Blog hebt bij dezelfde host, kan eCAFÉ Webcam Station zelfs uw verschillende profielen opslaan.

Opmerking: eCAFÉ Webcam Station beschikt over instellingen voor de meest bekende Blog-hosts, zodat u eenvoudig elementen kunt toevoegen aan uw Blog. Het is echter mogelijk dat u door sommige hosts wordt gevraagd uw artikel handmatig te posten, niet automatisch via eCAFÉ Webcam Station.

6.1. Foto's of video's toevoegen aan uw Blog

Staan er bestanden in uw map Afbeeldingen of Video's? Dan kunt u waarschijnlijk niet wachten om het resultaat te delen met uw lezers en te horen wat zij ervan vinden.



- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt toevoegen in de corresponderende map.


- Klik op de knop  .

- Selecteer de doel-blog in de lijst.

Opmerking: Deze stap hoeft alleen de eerste keer te worden uitgevoerd, of als u verschillende instellingen wilt wijzigen (opslaglocatie; Blogs toevoegen, wijzigen of verwijderen) U kunt alleen een bestand naar een Blog kopiëren als u al ten minste één Blog hebt gedefinieerd in de lijst **Mijn Blogs**. Als u nog geen Blogs hebt gedefinieerd in de lijst **Mijn Blogs**, wordt u door eCAFÉ Webcam Station gevraagd dit alsnog te doen.

Een Blog toevoegen aan uw lijst met Blogs

- Klik in het venster **Mijn Blogs** op **Blog toevoegen**.



Als uw Blog-host in de lijst staat

- Selecteer uw host.
- Geef uw blog-profiel een naam.
- Voer de aanmeldingsgegevens voor uw blog in (uw gebruikersnaam) als het betreffende veld wordt weergegeven.

Opmerking: Als het veld niet wordt weergegeven, moet u zich handmatig identificeren op de website van uw blog-host wanneer u foto's of video's uploadt.

- Voer de aanmeldingsgegevens voor uw Blog in (uw gebruikersnaam).

Opmerking: Het is raadzaam de optie **Altijd vragen om wachtwoord** ingeschakeld te laten als de pc meer dan één gebruiker heeft met een Blog op dezelfde Blog-server. Op die manier voorkomt u dat gegevens naar de verkeerde Blog worden gestuurd of dat iemand anders video's naar uw Blog post zonder dat u dat weet.

- Klik op **Opslaan**. Uw Blog wordt toegevoegd aan de lijst.

Anders...

- Selecteer **Overige** in de lijst met Blog-hosts.
- Geef uw blog-profiel een naam.
- Geef het http-adres van uw host op.

Opmerking: Dit is het adres van de identificatiepagina voor uw Blog, meestal de homepagina van de site.

- Schakel het selectievakje voor uw type Blog in: **Blog** (alleen foto's) of **Vlog** (foto's en video's). Op basis hiervan kan door eCAFÉ Webcam Station de juiste indeling voor videoconversie worden geselecteerd: GIF-animatie (Blog) of MPEG4 (Vlog).

U wordt door eCAFÉ Webcam Station gevraagd het bestand te converteren naar de juiste indeling voor uw Blog (bijvoorbeeld van bmp naar jpeg voor een foto, en van avi naar GIF-animatie als de Blog geen video's accepteert).

Als uw Blog-host toestaat dat een artikel rechtstreeks door eCAFÉ Webcam Station naar uw Blog wordt gepost

- Geef uw wachtwoord op (als de optie **Altijd vragen om wachtwoord** is ingeschakeld).
- Voer in het venster dat verschijnt de titel en de tekst voor het artikel in.
- Klik op de knop **Verzenden** als u klaar bent.

eCAFÉ Webcam Station begint met het uploaden van uw artikel naar uw blog via internet. Uw nieuwe artikel en foto of video worden toegevoegd aan uw blog nadat het uploaden gereed is. Afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding en het aantal en de grootte van de bestanden kan dit enkele seconden of zelfs minuten duren.

Het nieuwe artikel en de foto of de video worden toegevoegd aan uw Blog en uw webbrowser wordt automatisch gestart door eCAFÉ Webcam Station, zodat u het artikel meteen kunt bekijken.

Anders...


U wordt door eCAFÉ Webcam Station gevraagd zich te identificeren op de homepage van de host van uw Blog en uw foto's of video's vervolgens handmatig te laden vanuit de doelmap die standaard wordt geselecteerd, samen met uw artikel.

Instellingen voor een Blog bewerken in eCAFÉ Webcam Station



U kunt alleen Blogs bewerken die u al hebt gedefinieerd in de lijst Mijn Blogs.

- Selecteer een Blog in het venster **Mijn Blogs**.



- Klik op de knop **Blog bewerken**.
- Wijzig de host van de Blog als u dat wilt.
- Voer de aanmeldingsgegevens voor uw Blog in (uw gebruikersnaam) als het betreffende veld wordt weergegeven.

Opmerking: Het is raadzaam de optie **Altijd vragen om wachtwoord** ingeschakeld te laten als de pc meer dan één gebruiker heeft met een Blog op dezelfde Blog-server. Op die manier voorkomt u dat gegevens naar de verkeerde Blog worden gestuurd of dat iemand anders video's naar uw Blog post zonder dat u dat weet.

- Klik op **Opslaan**. De nieuwe instellingen zijn nu van kracht.

Een Blog verwijderen uit uw lijst met Blogs



U kunt alleen Blogs verwijderen die u al hebt gedefinieerd in de lijst Mijn Blogs.

- Selecteer de Blog die u wilt verwijderen in het venster **Mijn Blogs**.



- Klik op **Blog verwijderen**. De Blog is nu verwijderd uit de lijst.

7. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW IPOD?

Hebt u een video-iPod en wilt u deze laden met foto's en videoclips die u hebt gemaakt met uw Hercules Webcam? Dat is een fluitje van een cent.



U hebt een video-iPod en iTunes nodig om bestanden over te zetten.

- Sluit de video-iPod aan op uw computer.
- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt overzetten in de corresponderende map.

De knoppen **Kopiëren naar** worden ingeschakeld.

- Klik op de knop .

iTunes wordt automatisch gestart en u wordt gevraagd de doelbibliotheek van iTunes te selecteren.

- Selecteer de iTunes Bibliotheek en klik op **OK**.

Als de iPod wordt gesynchroniseerd met iTunes

De inhoud van uw iPod wordt automatisch bijgewerkt.

Anders...

U wordt door eCAFÉ Webcam Station gevraagd de doelbibliotheek van de iPod te selecteren.

- Selecteer de iPod Bibliotheek en klik op **OK**.

Opmerkingen: Raadpleeg de Help bij iTunes voor meer informatie over het synchroniseren van uw iPod met iTunes.

Op een iPod kunnen geen GIF-animatiebestanden worden weergegeven. Er wordt dan alleen de eerste foto weergegeven.

8. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW PSP?


Gebruikt u uw PSP als draagbare videospeler? Met eCAFÉ Webcam Station kunt u foto's en videoclips die u hebt gemaakt met de Hercules Webcam heel eenvoudig overzetten.



Uw Memory Stick Duo moet over voldoende opslagruimte beschikken om de bestanden op te slaan.

- Sluit uw PSP aan op de computer.
- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt overzetten in de corresponderende map.

De knoppen **Kopiëren naar** worden ingeschakeld.

- Klik op de knop .


De PSP wordt gedetecteerd door eCAFÉ Webcam Station en de bestanden worden opgeslagen in de doelmap, nadat deze naar de juiste indeling zijn geconverteerd.

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw PSP voor meer informatie over het kopiëren van bestanden naar een PSP.

9. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR EEN MAP OP UW COMPUTER?

- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt overzetten in de corresponderende map.

*De knoppen **Kopiëren naar** worden ingeschakeld.*

- Klik op de knop .


Er wordt een venster geopend waarin u mappen kunt selecteren.

- Selecteer de map waarin u de bestanden wilt opslaan.

10. UW FOTO'S OF VIDEO'S VERZENDEN VIA E-MAIL?

- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt verzenden in de corresponderende map.

*De knoppen **Kopiëren naar** worden ingeschakeld.*

- Klik op de knop .

Er wordt een e-mailprogramma voorgesteld dat u kunt gebruiken.

Als u het voorgestelde programma wilt gebruiken

- Klik op Ja.

Als u een ander programma wilt gebruiken of als er geen e-mailprogramma is gedetecteerd

- Start het e-mailprogramma dat u wilt gebruiken.
 - Maak een nieuw e-mailbericht.
 - Voeg uw foto- of videobestanden handmatig toe aan het e-mailbericht.
 - Typ het onderwerp en de tekst voor het bericht en verzend het bericht.

Geregistreerde handelsmerken

Hercules® en eCAFÉ™ zijn geregistreerde handelsmerken van Guillemot Corporation S.A. Microsoft®, Windows®, Windows Live®, Microsoft® Windows® 7, MSN®, Internet Explorer® en het Windows vlag-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Alle overige geregistreerde handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend en zijn het eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. Geproduceerd in China

Copyright

© 2009 Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, samengevat, uitgegeven, gepubliceerd, opslagen in een zoekmachine of vertaald in een taal of computertaal, voor enigerlei doel en op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch of handmatig hetzij via fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation S.A.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

BELANGRIJK: lees de volgende licentieovereenkomst voor eindgebruikers goed door voordat u de eCAFÉ™ in gebruik neemt. De term "Software" heeft betrekking op alle uitvoerbare programma's, beheerfuncties, bibliotheken, gegevensbestanden en documentatie in verband met de programma's alsmede het volledige besturingssysteem dat met de eCAFÉ™ is meegeleverd. De Software wordt in licentie verstrekt en niet verkocht aan de Gebruiker, alleen voor gebruik overeenkomstig de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. U verklaart en accepteert hierbij dat u zich aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst zult houden. Gebruik de Software niet als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

De Software wordt beschermd door internationale copyrightwetten en -overeenkomsten en door andere internationale wetten en overeenkomsten inzake intellectuele eigendom.

De Software (exclusief de software en secundaire toepassingen) blijven het eigendom van Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden. Guillemot Corporation S.A. verleent alleen een beperkt en niet-exclusief recht om de Software te gebruiken.

Guillemot Corporation S.A. behoudt zich het recht voor om deze licentieovereenkomst op te zeggen als u zich niet houdt aan deze voorwaarden.

Verlening van licentie:

1. De licentie wordt alleen verleend aan de oorspronkelijke koper. Guillemot Corporation S.A. blijft de enige eigenaar en rechthebbende met betrekking tot de Software (exclusief de secundaire softwaretoepassingen) en behoudt alle rechten voor die niet nadrukkelijk in deze licentieovereenkomst zijn toegewezen. U mag de rechten die uit hoofde van deze licentieovereenkomst zijn verleend, niet in sublicentie verstrekken. U mag deze licentie overdragen op voorwaarde dat u als oorspronkelijke koper niets van de software bewaart en dat de begunstigde de voorwaarden van deze licentieovereenkomst leest en accepteert.
2. U mag de software op slechts één computer tegelijkertijd gebruiken. Het machinaal leesbare gedeelte van de software mag u kopiëren naar een andere computer, op voorwaarde dat u de Software verwijderd van de eerste computer en dat de Software niet op verschillende computer tegelijkertijd kan worden gebruikt.
3. Hierbij erkent en accepteert u het copyright dat bij Guillemot Corporation S.A. ligt. U mag de copyrightinformatie in geen geval verwijderen uit de Software of de gedrukte of elektronische documentatie die met de Software is meegeleverd.
4. De licentie verleent u het recht om één (1) kopie van het machinaal leesbare gedeelte van de Software te kopiëren voor archiveringsdoeleinden, op voorwaarde dat u de copyrightinformatie van de Software op de kopie aanbrengt.
5. Tenzij binnen de limieten die nadrukkelijk zijn toegestaan volgens deze licentieovereenkomst, mag u niet zelf of via derden toestemming geven voor het volgende: een sublicentie verstrekken; de Software verstrekken aan of verspreiden onder derden; de Software op meerdere computers tegelijkertijd gebruiken; op enigerlei wijze aanpassingen aanbrengen of kopieën maken; de Software op enigerlei wijze onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of wijzigen of informatie over de Software proberen te achterhalen die niet toegankelijk is voor de gebruiker; de gebruikershandleiding kopiëren of vertalen.

Beperking van garantie:

De Software wordt in de huidige hoedanigheid geleverd ("as is"), zonder enige garantie van Guillemot Corporation S.A. betreffende het gebruik en/of de prestaties. Guillemot Corporation S.A. garandeert niet dat de Software ononderbroken of foutloos zal werken. Het gebruik of de prestaties van de Software vallen volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid en Guillemot Corporation S.A. kan geen enkele garantie bieden betreffende de prestaties en resultaten die u behaalt wanneer u de Software gebruikt. Guillemot Corporation S.A. geeft geen enkele expliciete of stilzwijgende garantie betreffende het feit dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, de verhandelbaarheid of de geschiktheid van de Software voor een bepaald doel.

In geen geval is Guillemot Corporation S.A. aansprakelijk voor enigerlei schade ten gevolge van het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de Software.

Toepasselijk recht:

De voorwaarden van deze licentieovereenkomst vallen onder het Franse recht.

AANBEVELINGEN VOOR MILIEUVRIENDELIJKE AFVOER



Na afloop van de nuttige levensduur mag u dit product niet weggooiën met het normale huisafval, maar dient u het in te leveren bij een inzamelingspunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Dit wordt aangegeven met het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking.

Volgens hun specifieke kenmerken kunnen deze materialen worden gerecycled. Door mee te werken aan recycling en andere methoden voor het hergebruiken van afval uit elektrische en elektronische apparatuur, levert u een bijdrage aan het milieu.

Neem contact op met uw gemeente als u wilt weten waar u terecht kunt met uw afval.